# SHARP

# SERVICE MANUAL SERVICE-ANLEITUNG


S54S1VC-486GS



VIDEO CASSETTE RECORDER VIDEOCASSETTEN-RECORDER

# MODELS MODELL

VC-486GS,GB,N



MODELS VC-486GS, GB, N MODELL VC-486GS, GB, N In the interests of user-safety (Required by safety regulations in some countries) the set should be restored to its original condition and only parts identical to those specified should be used.

Im Interesse der Benutzer-Sicherheit (in einigen Länder durch Sicherheitzvorschriften gefordert) sollte dieses Gerät wieder auf seinen ursprünglichen Zustand eingestellt und nur die vorgeschriebenen Teile verwendet werden.

CONTENTS	-
• SPECIFICATIONS	2
REMOVAL OF MAIN PARTS	3
<ul> <li>MECHANICAL DRIVE SECTION, NAMES OF</li> </ul>	
PARTS	4
MECHANICAL DRIVE SECTION, PARTS	
LOCATIN DIAGRAM	5
<ul> <li>ADJUSTMENT, REPLACEMENT, ASSEMBLY AND</li> </ul>	)
CLEANING OF MECHANICAL UNITS	6
• ELECTRICAL CIRCUIT ADJUSTMENTS2	2
OVERALL WIRING DIAGRAM 5	7
• PARTS LIST 9	11

INHALT
• TECHNISCHE DATEN 2
AUSBAU DER WICHTIGSTEN TEILE 27
<ul> <li>MECHANISCHER ANTRIEB, BEZEICHNUNG</li> </ul>
DER TEILE 28
<ul> <li>MECHANISCHER ANTRIEB, ABBILDUNG DER</li> </ul>
LAGE DER TEILE
<ul> <li>EINSTELLUNG, AUSTAUSCH, ZUSAMMENBAU</li> </ul>
UND REINIGUNG DER MECHANISCHEN
EINHEITEN 30
<ul> <li>EINSTELLUNGEN DER ELEKTRISCHEN</li> </ul>
SCHALTUNGEN 48
GESAMTSCHALTUNGSSCHEMA 57
• FRSATZTEILLISTF 91

#### **SPECIFICAITONS**

Format: VHS PAL standard

Video recording system: Two rotary head helical

scan system

Video signal: PAL colour and B/W sig-

nals, 625 lines

Recording/playing

time: 4 hours max. with SHARP

E-240 tape 12.7mm

Tape width:
Tape speed:
Antenna:

23.39mm/sec.

Receiving channels: VHF channel 2-12,

UHF channels 21-69

RF converter output

signal:

UHF channel 30-39 (adjustable), preset to

channel 36.

Power requirement:

AC 220V, 50Hz

Power consumption: App

Approx. 37W (with anti-

dew heater)

Operating tem-

perature: Storage temperature: 5°C to 40°C -20°C to 55°C

Weight: 10

10 kg

Dimensions:

430mm(W)  $\times 380$ mm(D)

 $\times$  93mm(H)

**VIDEO** 

Input: Output: AUDIO Input: 1.0 Vp-p, 75 ohm 1.0 Vp-p, 75 ohm (0 dB = 0.775V RMS)

Line: -20 dB, more than

50 kohm

Output: Line: -5 dB, less than 1

kohm

ACCESSORIES IN-

CLUDED:

75 ohm coaxial connector

cable

Owner's Manual Infrared ray wireless re-

mote control UM-4 dry battery  $(1.5V) \times 2$  pcs.

\* As part of our policy of continuous improvement, we reserve the right to alter design and specification without notice.

Note: The antenna must correspond to the new standard DIN 45325. (IEC 169-2) for combined VHF/UHF antenna with 75 ohm connector.

#### **TECHNISCHE DATEN**

Format: VHS PAL-Standard

Video-

Aufnahmesystem: Schrägspuraufzeichnung

mit zwei rotierenden

Videoköpfen

Videosignal: PAL Farb- und Schwarz-

weißsignale, 625 Zeilen

Aufnahme/

Wiedergabedauer: Max. 4 Stunden mit Cas-

sette E-240

Bandbreite: 12,7mm

Bandgeschwindigkeit: 23,39mm/sek.

Antenne:

75 Ohm unsymmetrisch

Empfangene Kanäle: VHF-Kanal 2–12

UHF-Kanal 21-69

HF-Modulator Aus-

gangssignal:

UHF-Kanal 30-39 (ein-

stellbar), auf Kanal 36 vor

eingestellt.

Stromversorgung:

220V Wechselspannung,

50Hz

Leistungsaufnahme:

ca. 37W (mit

Kopftrommerheizung)

Betriebstemperatur: 5°C bis 40°C Lagertemperatur: -20°C bis 55°C

Gewicht:

Abmessungen: 430

10 kg 430mm(B) × 380mm(T)

 $\times$  93mm(H)

VIDEO

Eingang: Ausgang: TON 1,0Vs-s, 75 Ohm 1,0Vs-s, 75 Ohm 0 dB = 0,775V effektiv Line: - 20 dB, mehr als

50kOhm

Ausgang:

Eingang:

Line: -5 dB, weniger als

1kOhm

**MITGELIEFERTES** 


ZUBEHÖR:

75-Ohm-Koaxial-Antennenanschluß-Kabel (mit Stecker) Bedienungsanleitung Drahtlose Infrarot-Fernbedienung Trockenzelle UM-4 (1,5V) × 2 Stck.

\* Änderungen von Gestaltung und technischen Daten, die dem Fortschritt dienen, vorbehalten. Zur Beachtung: Die Antenne muß der neuen DIN-

Norm 45325 (IEC 169-2) für kombinierte VHF/UHF-Antennen mit 75-Ohm-Anschluß entsprechen.

#### **REMOVAL OF MAIN PARTS**



### **REMOVAL OF MAIN PARTS**

- Removal of Cabinet
  - Remove four screws 1 which fasten the top cabinet
  - Remove nine screws 2 which fasten the bottom
  - Remove three screws (3) which fasten the front panel.
- Installation of the bottom board
   When installing the bottom board, fasten screws
   (A) and (B) first, and then, other screws.

- Removal of Y/C PWB
   Remove two screws 4 which fasten the Y/C PWB, and open the Y/C PWB.
- Removal of Audio and Head Amp. PWB
   After opening the Y/C PWB, remove screw 7
   which fastens the Audio and Head Amp. PWB,
   and pull out the PWB.
- Removal of IF, Servo, and Mechanical Control PWBs
  - Remove three screws (6) which fasten the IF PWB and pull out the PWB.
  - After pulling out the IF PWB, remove two rivets (8) which fasten the Servo PWB and open the PWB.
- Remove three screws (5) which fasten the Mechanical Control PWB and pull out the PWB.


#### STEREO BROADCAST

- 1. The sound IF is first amplified and detected in the IC1501 and then comes out from pin  $\widehat{(1)}$ .
- 2. The signal detected in the IC1501 is divided to the 5.5 MHz component and to the 5.74 MHz component by the CF1502 and CF1503.
- 3. The 5.5 MHz component enters directly into the IC1504 pin 28. The 5.74 MHz component is amplified in the Q1512, and then enters into the IC1504 pin 1 where amplification and detection take place.
- 4. Since the pilot signal is included in the 5.74 MHz component, only the pilot signal which is modulated in an AM frequency of 54.6875 kHz in the CF1501 is after being detected in the IC1504.
- 5. The AM-modulated pilot signal picked up in the CF1501 enters the IC1504 pin 6 and is amplified and detected for AM.

- The detected pilot signal enters the active filter which is in the IC1502. Stereo singnals (117.5 Hz) are picked up during stereo broadcast and/or bilingual signals are picked up (274.1 Hz) during bilingual broadcast.
- 7. The signals detected in the active filter enters the IC1504 pin (9). The signal distinguishes between stereo, bilingual and mono modes in the pilot discriminate circuit and activates the matrix selector switch and the LED-DRIVE.
- 8. The mode switch switches over to OPEN or to GND. It AUTO-distinguishes during OPEN (auto side) and is forcefully set to monaural during GND (mono side).

Broadcast contents	Bilingual		Ste	reo	Monaural		
Mode switch	IC1504 (19) pin	IC1504 20 pin	IC1504 19 pin	IC1504 20 pin	IC1504 19 pin	IC1504 20 pin	
OPEN	Main	Sub	L	R	Mono	Mono	
GND	Main	Main	L+R/2	L+R/2	Mono	Mono	

#### **DECODER CIRCUIT BLOCK DIAGRAM**




# MECHANICAL DRIVE SECTION, NAMES OF PARTS

No.	Name				
1	A Chassis				
2	B Chassis				
3	Drum				
4	V-Base -				
5	V-Blocks (Take-up, Supply)				
6	Full Erase Head				
7	Audio Control Head				
8	Supply Impedance Roller				
9	Guide Rollers (Take-up Supply)				
10	Supply Slant Pole				
11	Take-up Slant Pole				
12	Pole Base A				
13	Pole Base B				
14	Tension Arm				
15	Tension Band Ass'y				
16	Tension Arm Spring				
17	Tension Arm Spring Angle Bracket				
18	Shifter				
19	Shifter Adjustment Plate				
20	Loading Block				
21	Supply Reel				
22	Take-up Reel				
23	Reel Idler				
24	Reel Idler Spring				
25	Cassette Down Switch				
26	Counter Relay Pulley				
27	Counter Belt				
28	Shifter Arm				
29	Auxiliary Brake				
30	Auxiliary Brake Spring				
31	Pinch Drive Lever				
32	Pinch Reciprocating Lever U				
33	Pinch Reciprocating Lever L				
34	Pinch Engagement Spring				
35	Pinch Roller Lever				

No. Name 36 Pinch Roller 37 Capstan 38 Capstan Holder 39 LED Holder 40 Take-up Impedance Roller 41 Stationary Guide 42 Capstan Motor 43 Cassette Cover Open Angle Bracket 44 DEW Sensor 45 Mechanism Relay Base Plate A 46 Mechanism Relay Base Plate B 47 Capstan Pulley 48 Capstan Flywheel 49 Capstan Belt 50 Reel Brake Unit 51 Reel Motor 52 Loading Motor 53 Master Cam 54 Tension Arm Release Cam 55 Loading Intermediate Gear 56 Segment Gear 57 Loading Gear A 58 Loading Gear B 59 Loading Gear Plate 60 Flywheel Angle Bracket 61 DD Drum Motor 62 Mechanism Position Switch 63 Cassette Lock Release Angle 64 AC Head Arm Ass'y 65 Loading Worm 67 Loading Worm 67 Loading Wheel 68 Earth Terminal 69 Drum Shield Case		
37 Capstan 38 Capstan Holder 39 LED Holder 40 Take-up Impedance Roller 41 Stationary Guide 42 Capstan Motor 43 Cassette Cover Open Angle Bracket 44 DEW Sensor 45 Mechanism Relay Base Plate A 46 Mechanism Relay Base Plate B 47 Capstan Pulley 48 Capstan Flywheel 49 Capstan Belt 50 Reel Brake Unit 51 Reel Motor 52 Loading Motor 53 Master Cam 54 Tension Arm Release Cam 55 Loading Intermediate Gear 56 Segment Gear 57 Loading Gear A 58 Loading Gear B 59 Loading Gear Plate 60 Flywheel Angle Bracket 61 DD Drum Motor 62 Mechanism Position Switch 63 Cassette Lock Release Angle 64 AC Head Arm Ass'y 65 Loading Worm 67 Loading Wheel 68 Earth Terminal	No.	Name
38 Capstan Holder 39 LED Holder 40 Take-up Impedance Roller 41 Stationary Guide 42 Capstan Motor 43 Cassette Cover Open Angle Bracket 44 DEW Sensor 45 Mechanism Relay Base Plate A 46 Mechanism Relay Base Plate B 47 Capstan Pulley 48 Capstan Flywheel 49 Capstan Belt 50 Reel Brake Unit 51 Reel Motor 52 Loading Motor 53 Master Cam 54 Tension Arm Release Cam 55 Loading Intermediate Gear 56 Segment Gear 57 Loading Gear A 58 Loading Gear B 59 Loading Gear Plate 60 Flywheel Angle Bracket 61 DD Drum Motor 62 Mechanism Position Switch 63 Cassette Lock Release Angle 64 AC Head Arm Ass'y 65 Loading Worm 67 Loading Wheel 68 Earth Terminal		
39 LED Holder 40 Take-up Impedance Roller 41 Stationary Guide 42 Capstan Motor 43 Cassette Cover Open Angle Bracket 44 DEW Sensor 45 Mechanism Relay Base Plate A 46 Mechanism Relay Base Plate B 47 Capstan Pulley 48 Capstan Flywheel 49 Capstan Belt 50 Reel Brake Unit 51 Reel Motor 52 Loading Motor 53 Master Cam 54 Tension Arm Release Cam 55 Loading Intermediate Gear 56 Segment Gear 57 Loading Gear A 58 Loading Gear B 59 Loading Gear Plate 60 Flywheel Angle Bracket 61 DD Drum Motor 62 Mechanism Position Switch 63 Cassette Lock Release Angle 64 AC Head Arm Ass'y 65 Loading Worm 67 Loading Wheel 68 Earth Terminal	37	Capstan
40 Take-up Impedance Roller 41 Stationary Guide 42 Capstan Motor 43 Cassette Cover Open Angle Bracket 44 DEW Sensor 45 Mechanism Relay Base Plate A 46 Mechanism Relay Base Plate B 47 Capstan Pulley 48 Capstan Flywheel 49 Capstan Belt 50 Reel Brake Unit 51 Reel Motor 52 Loading Motor 53 Master Cam 54 Tension Arm Release Cam 55 Loading Intermediate Gear 56 Segment Gear 57 Loading Gear A 58 Loading Gear B 59 Loading Gear Plate 60 Flywheel Angle Bracket 61 DD Drum Motor 62 Mechanism Position Switch 63 Cassette Lock Release Angle 64 AC Head Arm Ass'y 65 Loading Worm 67 Loading Wheel 68 Earth Terminal		Capstan Holder
41 Stationary Guide 42 Capstan Motor 43 Cassette Cover Open Angle Bracket 44 DEW Sensor 45 Mechanism Relay Base Plate A 46 Mechanism Relay Base Plate B 47 Capstan Pulley 48 Capstan Flywheel 49 Capstan Belt 50 Reel Brake Unit 51 Reel Motor 52 Loading Motor 53 Master Cam 54 Tension Arm Release Cam 55 Loading Intermediate Gear 56 Segment Gear 57 Loading Gear A 58 Loading Gear B 59 Loading Gear Plate 60 Flywheel Angle Bracket 61 DD Drum Motor 62 Mechanism Position Switch 63 Cassette Lock Release Angle 64 AC Head Arm Ass'y 65 Loading Worm 67 Loading Wheel 68 Earth Terminal	39	
42 Capstan Motor 43 Cassette Cover Open Angle Bracket 44 DEW Sensor 45 Mechanism Relay Base Plate A 46 Mechanism Relay Base Plate B 47 Capstan Pulley 48 Capstan Flywheel 49 Capstan Belt 50 Reel Brake Unit 51 Reel Motor 52 Loading Motor 53 Master Cam 54 Tension Arm Release Cam 55 Loading Intermediate Gear 56 Segment Gear 57 Loading Gear A 58 Loading Gear B 59 Loading Gear Plate 60 Flywheel Angle Bracket 61 DD Drum Motor 62 Mechanism Position Switch 63 Cassette Lock Release Angle 64 AC Head Arm Ass'y 65 Loading Worm 67 Loading Wheel 68 Earth Terminal	40	Take-up Impedance Roller
43 Cassette Cover Open Angle Bracket 44 DEW Sensor 45 Mechanism Relay Base Plate A 46 Mechanism Relay Base Plate B 47 Capstan Pulley 48 Capstan Flywheel 49 Capstan Belt 50 Reel Brake Unit 51 Reel Motor 52 Loading Motor 53 Master Cam 54 Tension Arm Release Cam 55 Loading Intermediate Gear 56 Segment Gear 57 Loading Gear A 58 Loading Gear B 59 Loading Gear Plate 60 Flywheel Angle Bracket 61 DD Drum Motor 62 Mechanism Position Switch 63 Cassette Lock Release Angle 64 AC Head Arm Ass'y 65 Loading Worm 67 Loading Wheel 68 Earth Terminal	41	Stationary Guide
44 DEW Sensor 45 Mechanism Relay Base Plate A 46 Mechanism Relay Base Plate B 47 Capstan Pulley 48 Capstan Flywheel 49 Capstan Belt 50 Reel Brake Unit 51 Reel Motor 52 Loading Motor 53 Master Cam 54 Tension Arm Release Cam 55 Loading Intermediate Gear 56 Segment Gear 57 Loading Gear A 58 Loading Gear B 59 Loading Gear Plate 60 Flywheel Angle Bracket 61 DD Drum Motor 62 Mechanism Position Switch 63 Cassette Lock Release Angle 64 AC Head Arm Ass'y 65 Loading Worm 67 Loading Wheel 68 Earth Terminal	42	Capstan Motor
45 Mechanism Relay Base Plate A 46 Mechanism Relay Base Plate B 47 Capstan Pulley 48 Capstan Flywheel 49 Capstan Belt 50 Reel Brake Unit 51 Reel Motor 52 Loading Motor 53 Master Cam 54 Tension Arm Release Cam 55 Loading Intermediate Gear 56 Segment Gear 57 Loading Gear A 58 Loading Gear B 59 Loading Gear Plate 60 Flywheel Angle Bracket 61 DD Drum Motor 62 Mechanism Position Switch 63 Cassette Lock Release Angle 64 AC Head Arm Ass'y 65 Loading Worm 67 Loading Wheel 68 Earth Terminal	43	Cassette Cover Open Angle Bracket
46 Mechanism Relay Base Plate B 47 Capstan Pulley 48 Capstan Flywheel 49 Capstan Belt 50 Reel Brake Unit 51 Reel Motor 52 Loading Motor 53 Master Cam 54 Tension Arm Release Cam 55 Loading Intermediate Gear 56 Segment Gear 57 Loading Gear A 58 Loading Gear B 59 Loading Gear Plate 60 Flywheel Angle Bracket 61 DD Drum Motor 62 Mechanism Position Switch 63 Cassette Lock Release Angle 64 AC Head Arm Ass'y 65 Loading Worm 67 Loading Wheel 68 Earth Terminal	44	DEW Sensor
47 Capstan Pulley 48 Capstan Flywheel 49 Capstan Belt 50 Reel Brake Unit 51 Reel Motor 52 Loading Motor 53 Master Cam 54 Tension Arm Release Cam 55 Loading Intermediate Gear 56 Segment Gear 57 Loading Gear A 58 Loading Gear B 59 Loading Gear Plate 60 Flywheel Angle Bracket 61 DD Drum Motor 62 Mechanism Position Switch 63 Cassette Lock Release Angle 64 AC Head Arm Ass'y 65 Loading Worm 67 Loading Wheel 68 Earth Terminal	45	Mechanism Relay Base Plate A
48 Capstan Flywheel 49 Capstan Belt 50 Reel Brake Unit 51 Reel Motor 52 Loading Motor 53 Master Cam 54 Tension Arm Release Cam 55 Loading Intermediate Gear 56 Segment Gear 57 Loading Gear A 58 Loading Gear B 59 Loading Gear Plate 60 Flywheel Angle Bracket 61 DD Drum Motor 62 Mechanism Position Switch 63 Cassette Lock Release Angle 64 AC Head Arm Ass'y 65 Loading Worm 67 Loading Wheel 68 Earth Terminal	46	Mechanism Relay Base Plate B
49 Capstan Belt 50 Reel Brake Unit 51 Reel Motor 52 Loading Motor 53 Master Cam 54 Tension Arm Release Cam 55 Loading Intermediate Gear 56 Segment Gear 57 Loading Gear A 58 Loading Gear B 59 Loading Gear Plate 60 Flywheel Angle Bracket 61 DD Drum Motor 62 Mechanism Position Switch 63 Cassette Lock Release Angle 64 AC Head Arm Ass'y 65 Loading Worm 67 Loading Wheel 68 Earth Terminal	47	Capstan Pulley
50 Reel Brake Unit 51 Reel Motor 52 Loading Motor 53 Master Cam 54 Tension Arm Release Cam 55 Loading Intermediate Gear 56 Segment Gear 57 Loading Gear A 58 Loading Gear B 59 Loading Gear Plate 60 Flywheel Angle Bracket 61 DD Drum Motor 62 Mechanism Position Switch 63 Cassette Lock Release Angle 64 AC Head Arm Ass'y 65 Loading Worm 67 Loading Wheel 68 Earth Terminal	48	Capstan Flywheel
51 Reel Motor 52 Loading Motor 53 Master Cam 54 Tension Arm Release Cam 55 Loading Intermediate Gear 56 Segment Gear 57 Loading Gear A 58 Loading Gear B 59 Loading Gear Plate 60 Flywheel Angle Bracket 61 DD Drum Motor 62 Mechanism Position Switch 63 Cassette Lock Release Angle 64 AC Head Arm Ass'y 65 Loading Worm 67 Loading Wheel 68 Earth Terminal	49	Capstan Belt
52 Loading Motor 53 Master Cam 54 Tension Arm Release Cam 55 Loading Intermediate Gear 56 Segment Gear 57 Loading Gear A 58 Loading Gear B 59 Loading Gear Plate 60 Flywheel Angle Bracket 61 DD Drum Motor 62 Mechanism Position Switch 63 Cassette Lock Release Angle 64 AC Head Arm Ass'y 65 Loading Worm 67 Loading Wheel 68 Earth Terminal	50	Reel Brake Unit
53 Master Cam 54 Tension Arm Release Cam 55 Loading Intermediate Gear 56 Segment Gear 57 Loading Gear A 58 Loading Gear B 59 Loading Gear Plate 60 Flywheel Angle Bracket 61 DD Drum Motor 62 Mechanism Position Switch 63 Cassette Lock Release Angle 64 AC Head Arm Ass'y 65 Loading Motor Pulley 66 Loading Worm 67 Loading Wheel 68 Earth Terminal	51	Reel Motor
54 Tension Arm Release Cam 55 Loading Intermediate Gear 56 Segment Gear 57 Loading Gear A 58 Loading Gear B 59 Loading Gear Plate 60 Flywheel Angle Bracket 61 DD Drum Motor 62 Mechanism Position Switch 63 Cassette Lock Release Angle 64 AC Head Arm Ass'y 65 Loading Motor Pulley 66 Loading Worm 67 Loading Wheel 68 Earth Terminal	52	Loading Motor
55 Loading Intermediate Gear 56 Segment Gear 57 Loading Gear A 58 Loading Gear B 59 Loading Gear Plate 60 Flywheel Angle Bracket 61 DD Drum Motor 62 Mechanism Position Switch 63 Cassette Lock Release Angle 64 AC Head Arm Ass'y 65 Loading Motor Pulley 66 Loading Worm 67 Loading Wheel 68 Earth Terminal	53	Master Cam
56 Segment Gear 57 Loading Gear A 58 Loading Gear B 59 Loading Gear Plate 60 Flywheel Angle Bracket 61 DD Drum Motor 62 Mechanism Position Switch 63 Cassette Lock Release Angle 64 AC Head Arm Ass'y 65 Loading Motor Pulley 66 Loading Worm 67 Loading Wheel 68 Earth Terminal	54	Tension Arm Release Cam
57 Loading Gear A 58 Loading Gear B 59 Loading Gear Plate 60 Flywheel Angle Bracket 61 DD Drum Motor 62 Mechanism Position Switch 63 Cassette Lock Release Angle 64 AC Head Arm Ass'y 65 Loading Motor Pulley 66 Loading Worm 67 Loading Wheel 68 Earth Terminal	55	Loading Intermediate Gear
58 Loading Gear B 59 Loading Gear Plate 60 Flywheel Angle Bracket 61 DD Drum Motor 62 Mechanism Position Switch 63 Cassette Lock Release Angle 64 AC Head Arm Ass'y 65 Loading Motor Pulley 66 Loading Worm 67 Loading Wheel 68 Earth Terminal	56	Segment Gear
59 Loading Gear Plate 60 Flywheel Angle Bracket 61 DD Drum Motor 62 Mechanism Position Switch 63 Cassette Lock Release Angle 64 AC Head Arm Ass'y 65 Loading Motor Pulley 66 Loading Worm 67 Loading Wheel 68 Earth Terminal	57	Loading Gear A
60 Flywheel Angle Bracket 61 DD Drum Motor 62 Mechanism Position Switch 63 Cassette Lock Release Angle 64 AC Head Arm Ass'y 65 Loading Motor Pulley 66 Loading Worm 67 Loading Wheel 68 Earth Terminal	58	Loading Gear B
61 DD Drum Motor 62 Mechanism Position Switch 63 Cassette Lock Release Angle 64 AC Head Arm Ass'y 65 Loading Motor Pulley 66 Loading Worm 67 Loading Wheel 68 Earth Terminal	59	Loading Gear Plate
62 Mechanism Position Switch 63 Cassette Lock Release Angle 64 AC Head Arm Ass'y 65 Loading Motor Pulley 66 Loading Worm 67 Loading Wheel 68 Earth Terminal	60	Flywheel Angle Bracket
63 Cassette Lock Release Angle 64 AC Head Arm Ass'y 65 Loading Motor Pulley 66 Loading Worm 67 Loading Wheel 68 Earth Terminal	61	DD Drum Motor
64 AC Head Arm Ass'y 65 Loading Motor Pulley 66 Loading Worm 67 Loading Wheel 68 Earth Terminal	62	Mechanism Position Switch
<ul><li>65 Loading Motor Pulley</li><li>66 Loading Worm</li><li>67 Loading Wheel</li><li>68 Earth Terminal</li></ul>	63 Cassette Lock Release Angle	
66 Loading Worm 67 Loading Wheel 68 Earth Terminal	64	AC Head Arm Ass'y
67 Loading Wheel 68 Earth Terminal		
68 Earth Terminal	66	Loading Worm
	67	Loading Wheel
69 Drum Shield Case	68	Earth Terminal
	69	Drum Shield Case

# MECHANICAL DRIVE SECTION, PARTS LOCATION DIAGRAM



# ADJUSTMENT, REPLACEMENT, ASSEMBLY AND CLEANING OF MECHANICAL UNITS

Here we will describe a relatively simpler service work in the field, not referring to the more complicated repairs which would require the use of special equipment and tools (drum assembly or replacement, for example). We are sure that the easy-to-handle tools listed below would be more than handy for periodical maintenance to keep the machine in its original efficient condition.

### TOOLS NECESSARY FOR ADJUSTING MECHANICAL UNITS

The following tools are required for proper service and satisfactory repair.

	Jig Item	Parts No.	Configuration	Remarks
1	Master Plane and Reel Disk Adjusting Jig.	JiGMA0001	(5.5-)	This jig is used for checking and adjusting of relative mechanical heights between Reel Disk and Stay.
2	Guide Pole Height Adjusting Jig.	JiGGH0110		This jig is used for height adjust- ment of the running tape to Video Head.
	Torque Gauge	JiGTG1200		
3	Torque Gauge	JiGTG0090		These jigs are used for checking
4	Gauge Head	JiGTH0006		and adjusting the torque of Take up/Supply Reel.
5	Tension Gauge (300 g)	JiGSG0300		There are several Gauges used for the tension measurements, and re-
	Tension Gauge (5.0 kg)	JiGSG5000		quired 300 g and 5.0 kg.
	Hex Wrench (0.9 mm)	JiGHW0009		There jigs are used for locking or
6	Hex Wrench (1.2 mm)	JiGHW0012		tightening special Hexagon type
	Hex Wrench (1.5 mm)	JiGHW0015	***	screws.
7	Alignment Tape	VROCPSV		This tape is especially used for electrical fine adjustment.
8	Drum Replacement Jig	JiGDT-0001		This tape is especially used for electrical fine adjustment.
9	DD Roter Ass'y Setting Jig	JiGGAST200		This jig is used for the replacement of D.D. Motor.

## VC-486GS,GB,N

Failure to use the listed tools will make repair work lengthy and a matter of trial and error, with the likelihood of ultimately unsatisfactory results. These tools will be required frequently, so be sure to follow the instructions in this manual throughout the repair, adjustment and checking process.

### PREVENTIVE CHECKS AND SERVICE INTERVALS

The following intervals for checks and servicing should be observed in order to maintain the high quality of mechanical components.


Hours Part Name	500 hours	1,000 hours	1,500 hours	2,000 hours	3,000 hours	Notes
Guide Roller Ass'y	🗖		О.		. 🗆	Replace in the event of irregularities such as
S.I. Roller	e 1011		0		_	(excessive) rotation or wobbling.
S.I. Roller Inner	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			0	0	Clean with industrial-grade methyl alcohol.
S.I. Roller Flange A	. "0"		0	0	0	Section 1990 and 1990
S.I. Roller Flange B			0		0	
T.I. Roller	0	0				Clean those parts in contact with the tape.
Stationary Guide					_	Use only the specified cleaning fluid.
Guide Flange B	: 🗆 :		0	0	0	
Slant Pole			0		0	
Video Heads		٥٥		0 🗆	٥٥	
F.E. Head			0	0		Clean those parts in contact with the tape.  Use only the specified cleaning fluid.
A.C. Head	D.	<b>D</b> .				ose only the specified cleaning fidia.
Capstan Belt		. 0		. 0		
Counter Belt			er a prisi	. 0	Tark' A	Clean rubber parts and those parts in contact
Pinch Roller	0		0		0 🗖	with rubber. Use only the specified cleaning fluid.
Reel Idler			0		.00	
Reel Motor Pulley	<b>-</b>	0	0	0		Clean those parts in contact with rubber.
Reel Motor				0		
Capstan Motor	V 1 242	143		0	1	
Loading Motor	egie, pro-			0		
Supply & Take-up Reels		ПΔ		П Δ		Clean with industrial-grade methyl alcohol.
Tension Band Ass'y					0 1	ting a second of the second
Brake Unit			0 4			

o... Replace □... Clean Δ... Oil

#### REMOVING AND FITTING THE CASSETTE HOUSING

#### Removal

- Set the unit to the "CASSETTE EJECT" mode, as when removing a cassette.
- 2. Remove the connector on the right of the cassettte housing (take care not to break the wire).
- 3. Remove the 2 cassette housing fixing screws.
- 4. Slide the cassette housing in the direction shown by arrow A in Figure 4, and pull directly upwards.



(XHPS330P06WS0)

Figure 4

#### Notes:

- 1. During assembly and removal, take care not to hit the nearby guide pins and drum.
- 2. During assembly and removal, take care to disconnect the plug.

#### Assembly

- 1. Connect the connector on the right of the cassette housing.
- Insert the catch of the cassette housing into mechanism chassis B, and fix temporarily by sliding in the direction shown by arrow B.
- 3. Check that the cassette housing is in its designated position, and secure with the 2 screws (XHPS330P06WS0).
- Arrange the lead wires to the connector on the right of the cassette housing.

# RUNNING A TAPE WITHOUT THE CASSETTE HOUSING

- 1. Open the video cassette tape cover manually, and fix the cover with adhesive tape before operation.
- Set the video cassette tape with the cover open in the mechanism. Place a sufficient weight (approx. 500g) on top of the cassette tape to make it stable and prevent it from rising up.
  - N.B.) Do not use a weight greater than 500g.

#### REEL REPLACEMENT AND HEIGHT CHECK

#### Removal

(Supply Reel Disk)

- 1. Remove the tension band.
- 2. Remove the slit washer (1).
- 3. Remove the clearance adjustment washer (2).
- 4. Lift the supply reel disk (3) upwards to remove, and replace.

#### (Take-up Reel Disk)

- 1. Remove the counter belt (6).
- 2. Remove the slit washer (1).
- 3. Remove the clearance adjustment washer (2).
- 4. Lift the take-up reel disk (4) upwards to remove, and replace.

#### Notes:

- 1. When assembling, always adjust the reel disk height.
- 2. Take care not to deform the tension band during removal or assembly.
- 3. Take care not to deform the auxiliary brake bar.
- 4. Check and adjust the tension pole position.
- The reels engage with the catch on the reel disk unit slip plate. Assembly by gently rotating the reel disk manually.
- \* At the same time, remove and clean the height adjustment washers (5).




Figure 5

#### Assembly

(Supply Reel Disk)

- Clean the reel disk shaft and fit the height adjustment washer (5).
- 2. Fit the replacement supply reel disk.
- Adjust the reel disk height by means of the master plane and a reel disk height adjustment jig.
- 4. Remove the replacement supply reel, oil the reel shaft and refit the replacement supply reel.
- 5. Fit the clearance adjustment washer (2) (the reel thrust play should be 0.1-0.5 mm).
- 6. Fit the slit washer (1).
- 7. Fit the tension band.

#### (Take-up Reel Disk)


- 1. Clean the reel disk shaft and fit the height adjustment washer (5).
- 2. Fit the replacement take-up reel disk.
- Adjust the reel disk height by means of the master plane and a reel disk height adjustment jig.
- 4. Remove the replacement take-up reel, oil the reel shaft and refit the replacement take-up reel disk.
- 5. Fit the clearance adjustment washer (2) (the reel disk trust play should be 0.1-0.5 mm).
- 6. Fit the slit washer (1).
- 7. Fit the counter belt (6).

#### Notes:

- 1. During removal or assembly, take care not to scratch the reel shaft with the slit washer or tools.
- 2. After assembly, check the V/S back tension according to page 11.
- The reels engage with the catch on the reel unit slip plate. Assemble by gently roatating the reel manually.

#### HEIGHT CHECK AND ADJUSTMENT

- Remove the cassettte housing and set the master plane in the mechanism as shown in Figure 6, taking care not to touch the drum.
- 2. By means of the reel disk height adjustment jig, check to see whether the height is lower than that of A and higher than that of B in Fig. (b). If the height is not within the specified values, adjust it by means of the height adjustment washer and such that the vertical play is between 0.1 mm and 0.5 mm.
  - N.B.) When replacing the reels, always adjust the reel height.






Figure 6

# FAST FORWARD TAKE-UP CHECK AND ADJUSTMENT

#### Notes:

- When the torque gauge is set on the reel and the FF button is pressed to start the reel disk turning, take care that the torque gauge does not fly off.
- 2. Checking and adjustment shold be carried out without a video cassette tape in place.

#### Checking

- Remove the cassette housing and hold down the CASSETTE DOWN button with adhesive tape.
- Set the torque gauge on the take-up reel disk, and press the FF button to enter the FAST FOR-WARD Mode.
- 3. Rotate the torque gauge slowly (about one turn in 2 to 3 seconds) by hand in the take-up direction, checking that with a torque greater than 800 g.cm there is no slipping between the reel idler, reel motor pulley and take-up reel.




Figure 7

#### Adjustment

If the fast forward take-up torque is outside the specified values, clean the reel motor pulley, reel idler and take-up reel disk with cleaning fluid, and recheck.

# REVERSE TAKE-UP TORQUE CHECK AND ADJUSTMENT

#### Notes:

- When the torque gauge is set on the reel disk and the REV button is pressed to start the reel turning, take care that the torque gauge does not fly off.
- 2. Checking and adjustment should be carried out without a video cassette tape in place.

#### Checking

- Remove the cassette housing, and hold down the CASSETTE DOWN button with adhesive tape.
- Set the torque gauge on the supply reel disk, and press the REV button to enter the REVERSE Mode.
- 3. Rotate the torque gauge slowly (about one turn in 2 to 3 seconds) by hand in the take-up direction, checking that with a torque greater than 800 g.cm there is no slipping between the reel idler, reel motor pulley and supply reel.




Figure 8

#### Adjustment

If the rewind take-up torque is outside the specified values, clean the reel motor pulley, reel idler and supply reel with cleaning fluid, and recheck.

# PLAYBACK TAKE-UP TORQUE CHECK AND ADJUSTMENT

#### Checking

- 1. Remove the cassettte housing and hold down the CASSETTE DOWN button with adhesive tape.
- Set the torque guage on the take-up reel and, in the normal mode, rotate the toqure gauge in the clockwise direction at a fixed speed (1 turn n approximately 6 seconds). Verify that the torque is within the specified values.


Specified values: 175 ± 15 q.cm

#### Note:

The take-up torque will vary due to motor rotation torque fluctuations, so take the setting to be the central value.

### • Adjustment (Figure 9)

If the playback take-up torque is not within the specified values, adjust it to within these values by means of the adjustment volume.



#### FAST FORWARD BACK TENSION CHECK

#### Notes:

- Make measurements with the torque gauge securely on the reel. If the torque gauge is not secure, it will not be possible to obtain an accurate reading.
- The fast forward back tension and loading back tension on the supply side are the same, so if the loading back tension has already been checked there is no need to make the present check.

#### Checking

- Remove the cassette housing and hold down the CASSETTE DOWN button with adhesive tape.
- Press the FF button to enter the FAST FORWARD Mode.
- Put the torque gauge on the supply reel and slowly retate it to the right (1 turn every 2 to 3 seconds). Verify that the torque is within the specified values (10 g.cm-20 g.cm).

#### REVERSE BACK TENSION CHECK

#### Notes:

- Make measurements with the torque gauge securely on the reel. If the torque gauge is not secure, it will not be possible to obtain an accurate reading.
- 2. The reverse back tension is the same as the V/S REV back tension, so if the V/S REV back tension has already been checked there is no need to make the present check.

#### Checking

- Remove the cassette housing and hold down the CASSETTE DOWN button with adhesive tape.
- Press the REV button to enter the REVERSE mode.
- 3. Put the torque gauge on the take-up reel and slowly rotate it to the left (1 turn every 2 to 3 seconds). Verify that the torque is within the specified values (less than 15 g.cm.).

## V/S-FWD BACK TENSION CHECK

#### Notes:

- Check and adjust the V/S-FWD back tension after adjusting the position of the tension arm.
- Make measurements with the torque gauge securely on the reel. If the torque gauge is not secure, it will not be possible to obtain an accurate reading.
- If the V/S-FWD back tension is not within the specified values (10 - 20 g.cm), adjust the auxiliary brake spring and recheck.

#### Checking

- 1. Remove the cassette housing.
- 2. Hold down the CASSETTE DOWN button with adhesive tape.
- 3. Press the PLAY button to enter the PLAY mode.
- Press the FF PLAY button to enter the V/S-FWD mode, and check that the auxiliary brake is acting on the supply reel.
- 5. Set the torque gauge on the supply reel and rotate slowly (about 1 turn every 2 to 3 seconds). Measure the torque and verify it is within the specified values (10 20 g.cm).

#### V/S-REV BACK TENSION CHECK

#### Notes:

- Make measurements with the torque gauge securely on the reel. If the torque gauge is not secure, it will not be possible to obtain an accurate reading.
- 2. The V/S-REV back tension is the same as the reverse back tension, so if the reverse back tension has already been measured there is no need to make the present check.

#### Checking

- 1. Remove the cassette housing.
- 2. Hold down the CASSETTE DOWN button with adhesive tape.
- 3. Press the PLAY button to enter the PLAY mode.
- Press the REV PLAY button to enter the V/S-REV mode.
- 5. Set the torque gauge on the take-up reel and rotate slowly (about 1 turn every 2 to 3 seconds). Measure the torque and verify it is within the specified values (less than 15 g.cm).

# PINCH ROLLER ENGAGEMENT FORCE CHECK

- 1. Remove the cassette housing and hold down the CASSETTE DOWN button with adhesive tape.
- 2. Press the PLAY button to enter the PLAY mode.
- 3. Pull the pinch roller in the direction opposite to the direction of engagement (arrow A), and separate the pinch roller from the capstan.
- 4. Then, gradually return the pinch roller (arrow B) and measure the tension when the pinch roller contacts the capstan. (For this measurement, pull hole "a" with a tension gauge rod.)
- 5. Check that the measured value is within the specified values (1480 1870g).




Figure 10

### GAP BETWEEN CAPSTAN AND PINCH ROLLER DUR-ING PAUSE IN THE RECORDING MODE—CHECK AND **ADJUSTMENT**

#### Checking

- 1. Remove the cassette housing.
- 2. Hold down the CASSETTE DOWN button with adhesive tape.
- 3. Press the REC button to enter the RECORDING mode.
- 4. Press the PAUSE button to enter the PAUSE mode
- 5. Check visually that the gap between the pinch roller and capstan in this state is within the specified values (0.5 - 0.9 mm).

#### Adjustment

If the gap between the pinch roller and capstan is not within the specified values, adjust it by loosening the screws securing the shifter and shifter adjustment plate (XBPSD30P05JS0) with screw-lock adhesive.




Figure 11

### TENSION POLE POSITION CHECK AND AD-JUSTMENT

#### Position Check

- 1. Load a video cassette tape and press the PLAY button to enter the PLAY mode.
- 2. The pole bases (A, B) pull out the tape from inside the cassette, the tension pole moves to the left and loading begins. Check the position of the tension pole in this state.
- 3. Check visually that, near the end of the tape (E-180), the center of the tension pole is 1.25 — 1.75 mm to the left of the center of the SI roller.
- 4. Check to see that the video tape is not curling around or riding up onto the SI roller flange.
- 5. Check that the tension band is disenagaged from the reel disk in video search.




Figure 13

Figure 14

### REEL IDLER ENGAGEMENT FORCE CHECK

- 1. Remove the cassette housing.
- 2. Move the reel idler to the center as shown in Figure
- 3. With the tension gauge, push the reel idler in the direciton of arrow A in Figure 12 until it separates from the reel motor pulley.
- 4. Gradually return the reel idler in the direction of arrow B in Figure 12, and check that the reading on the tension gauge when the reel idler contacts the reel motor is within the specified values (120 -170g).



Method of Using Tension Gauge

#### **Position Adjustment**

- 1. If the tension pole is less than 1.25 mm to the left of the center of the SI roller, move the tension band adjustment angle (1) in the direction of arrow B in figure 14 and tighten the screw (2).
- 2. If the tension pole is more than 1.75 mm to the left of the center of the SI roller, move the tension band adjustment angle (1) in the direction of arrow A in Figure 14 and tighten the screw (2).


#### Notes:

- 1. After adjustment, be sure to secure the screws with screw-lock adhesive.
- 2. Do not overtighten the screws as this may damage the threads of the chassis.

# TENSION POLE VERTICALITY CHECK AND ADJUSTMENT

#### Verticality Check

- Remove the cassette housing, and hold down the CASSETTE DOWN button with adhesive tape.
- 2. Set the stationary guide height adjustment jig as shown in Figure 15.
- 3. Check the verticality of the tension pole in this state



# RECORD/PLAY BACK TENSION CHECK AND ADJUSTMENT

#### Checking

#### Using a Back Tension Measurement Cassette

- Remove the cassette housing, and hold down the CASSETTE DOWN button with adhesive tape.
- 2. Load the back tension measurement cassette tape.
- Press the PLAY button to enter the PLAY mode. Check that the back tension at this time, as shown by the indicator needle of the back tension measurement cassette tape, is within the specified values (50 - 57 g.cm).
- 4. Check that the video tape is wound around the stationary guide.
- 5. Check that, from the beginning to the end of the tape, there is no tape slack produced nor damage caused to the edges.

#### Adjustment

- If the tape tension is less than the specified value (23 - 28g), move the tension arm spring angle bracket (1) in the direction of arrow A in Figure 16 and tighten screw (2).
- If the tape tension is greater than the specified value (23 - 28g), move the tension arm spring angle bracket (1) in the direction of arrow B in Figure 16 and tighten screw (2).

#### Notes:

- After adjustment, be sure to secure the screws with screw-locking adhesive.
- 2. Do not overtighten the screws as this may damage the threads of the chassis.




Figure 16

### REEL BRAKE TORQUE CHECK

# 1) Supply Side Medium Braking Notes:

- Check medium braking before checking strong braking.
- 2. Measure within 10 seconds after plugging in the power cord and return shorted parts.
- Check the supply side medium braking torque in the clockwise and counterclockwise directions of rotation.
- 4. The specified value for the supply side medium braking torque is greater than 100g.cm and less than 1/2 the strong braking torque on the takeup side.

#### Checking

- 1. Remove the cassette housing.
- Unplug the power cord, and short pin (13) of the system control board IC807 to GND.
- Separate the reel idler from the supply reel and set the torque gauge.
- 4. Plug in the power cord.
- Rotate the torque gauge slowly (about 1 turn every 2 to 3 seconds), and check that the supply side medium braking torque is greater than 100 g.cm.




Figure 17

# 1) Take-up Side Medium Braking Notes:

- Check medium braking before checking strong braking.
- Measure within 10 seconds after plugging in the power cord and return shorted parts.
- Check the take-up side medium braking torque in the clockwise and counterclockwise directions of rotation.
- 4. The specified value for the take-up side medium braking torque is greater than 100 g.cm and less than 1/2 the strong braking torque on the supply side.

#### Checking

- 1. Remove the cassette housing.
- 2. Unplug the power cord, and short pin (10) of the system control board IC807 to GND.
- 3. Separate the reel idler from the take-up reel and set the torque gauge.
- 4. Plug in the power cord.
- Rotate the torque gauge slowly (about 1 turn every 2 to 3 seconds), and check that the take-up side medium braking torque is greater than 100 g.cm.




Figure 18

# 3) Supply Side Strong Braking Notes:

- Measure within 10 seconds after plugging in the power cord and return shorted parts.
- Check strong braking after checking medium braking.

#### Checking

- 1. Remove the cassette housing.
- 2. Unplug the power cord, and short pin (14) of the system control board IC807 to GND.
- 3. Separate the reel idler from the supply reel and set the torque gauge.
- 4. Plug in the power cord.
- 5. Rotate the torque gauge slowly in the clockwise direction (about 1 turn every 2 to 3 seconds). Check that the supply side strong braking torque is greater than 300 g.cm and greater than twice the medium braking torque on the take-up side.




Figure 19

# 4) Take-up Side Strong Braking Notes:

- 1. Measure within 10 seconds after plugging in the power cord and return shorted parts.
- 2. Check strong braking after checking medium braking.

#### Checking

- 1. Remove cassette housing.
- 2. Unplug the power cord, and short pin (11) of the system control board IC807 to GND.
- 3. Separate the reel idler from the take-up reel and set the torque gauge.
- 4. Plug in the power cord.
- 5. Rotate the torque gauge slowly in the counterclockwise direction (about 1 turn every 2 to 3 seconds). Check that the take-up side strong braking torque is greater than 300 g.cm. and greater than twice the medium braking torque on the supply side.




Figure 20

# S.I. ROLLER STATIONARY GUIDE HEIGHT CHECK AND ADJUSTMENT

#### Checking

Check that the edge of the video tape is not folded or creased, as shown in Figure 21, during the travel of the tape.

SI Roller Take-up Side Stationary Guide Guide Roller

Video Tape

Tape without folds or creases or creases or creases

Figure 21

#### Adjustment

The following adjustments should only be made where misalignment has been positively identified.




Figure 22.

- 1. Set the guide height adjustment jig on the main chassis A, as shown in Figure 22.
- 2. Slowly turn the nuts of the stationary guide and the upper portion of the SI roller with a flat-bladed screwdriver, and adjust the height to l=26.35+0.1 mm.

#### Notes:

- After adjustment, check the results by running a video tape.
- After adjustment is completed, always adjust the tape travel, and adjust the T and S guide rollers before carrying out the checks in Figure 21.
  - Once the adjustment has been completed, do not move the nuts.

#### REPLACEMENT OF THE AC HEAD


#### Note:

After replacement, be sure to adjust tape travel. During replacement, never touch the head surface by hand (where indicated with in Figure 23).

#### Replacement

- Unsolder the leads of the A/C head board and remove them.
- 2) Loosen set screw (2) with a hex wrench.
- 3) Remove screw (3) (3P + 8S) with a screwdriver.
- 4) Remove A/C head screw 4 with a screwdriver.

  Note: The A/C head screw is screwed with a spring installed together.
- 5) Remove the A/C head board fitted to the A/C head assembly.
- 6) Replace A/C head assembly (5) altogether.






Figure 24

# A/C HEAD HEIGHT AND TILT—CHECK AND ADJUSTMENT

#### Checking

- 1. Select the PLAY mode with a 180 minute tape loaded.
- 2. Check that the tape is not curling on the flanges of the take-up stationary guide.
- 3. Check that the A/C head has the height and tilt shown in Figure 25 with respect to the tape.




Figure 25

#### Adjustment

- \* If there is any abnormality in the travel mode, carry out the following adjustments with reference to Figure 23 and Figure 25.
  - Check the running of the tape in the PLAY mode using a 180 minute tape.
  - Check that the tape moves cleanly and smoothly, and remains completely flat as it travels from the guide roller to the take-up impedance roller, from the take-up impedance roller to the take-up stationary guide, and from the take-up stationary guide to the capstan shaft.
  - 3. If the tape is slightly misaligned between the A/C head and the take-up stationary guide it will be absolutely impossible to achieve a satisfactory picture, so check that the tape does not ride up on the flanges of the take-up stationary guide and that there are no small creases.
  - If adjustment is needed, adjust by means of screw
     Turn screw
     little by little.
    - Note: Do not move the take-up stationary guide.
  - 5. The height of the A/C head should be positioned with respect to the tape as shown in Figure 25.
- Once the tape is travelling smoothly around the A/C head and the height has been roughly adjusted, adjust the height and azimuth of the head with an alignment tape.
  - 1. Adjust the Audio Head tilt angle with the height adjustment jig and screw B as shown in Fig. 23.
  - Turn the setscrews ②-B and the screw ③
     (3P+8S) slightly to achieve maximum AUDIO output level.

- **Note:** Over 1.4 Vp-p is needed at the maximum position of playback level adjusting volume (R602, 652), and at the same time, adjust for the minimum level variation.
- Reproduce 6 kHz audio signal on the alignment tape (the video is a stepped wave), and measure the TP-654 (AUDIO OUT CH-1) and TP-604 (AU-DIO OUT CH-2) of the audio board, on an oscilloscope.
- 4. Adjust the azimuth adjustment screws ③ (3P+8S) so that the outputs of CH-1 and CH-2 becomes maximum and the phase difference within 30°. (Reter to figure 26.)
- 5. Recheck the tape travel adjustment.




Figure 26

#### TAPE TRAVEL ADJUSTMENT

- 1. Adjust and check the height of the reels with the master plane and the reel height adjustment jig.
- 2. Check and adjust the SI roller and the stationary guide using the stationary guide adjustment jig as shown in Figures 21 and 22.
- Check the position and verticality of the tension poles using the tension pole adjustment jig as shown in Figures 13 — 15.
- 4. Play a rough adjustment tape and carryout a rough adjustment of the height of the guide rollers using a regular screwdriver. (a guide roller height adjustment – screwdriver). Line up the lower edge of the tape with the lead of the drum (See Figure 27). Also check that the tape does not curl on the flanges of the T.S. guide rollers.
- 5. Play a standard tape and fine adjust the height of the guide rollers so that the envelope is flat, and not too adversely affected even when the tracking knobs are rotated (See Figure 27).
  Also, adjust the SW point to 6.5 H ± 0.5 H.
- 6. Adjust the height, tilt, and azimuth of the A/C Head as shown in Figure 25.
- 7. Set the tracking knobs to the preset position. Adjust the position of the A/C Head so that the envelope is a maximum, with the adjusting nut (6) (See Figure 23).
- 8. Confirm the flatness of the envelope and the sound with an auto video recording.
- After adjustment, apply screw-lock adhesive to all adjusting screws and nuts.

#### REPLACING THE UPPER DRUM

#### Note:

As the gap fit between the disk's outer diameter and upper drum's inner diameter is of the order of microns, scratches and entry of dust can make fitting difficult or affect the precision of the fit. Due care should therefore be taken in replacement.

#### Replacement


- Remove the 2 fixing screws (8) (brass screws (3P + 4S)) with a Philips screwdriver.
- 2. Remove the sealed cap on the Video Head lead wire (9).
- 3. Unsolder lead wires (1) (6), and remove them.
- Remove the 2 fixing screws (7) (brass screws (W3P + 9S) with flat washers) with a Philips screwdriver.
- Remove the upper drum in the upward direction without slanting, and replace taking care not to scratch the outer diameter of the disk.

#### Notes:

- 1. Do not touch the surface of the drum directly.
- Do not handle the screws roughly with the screwdriver.

#### Assembly

1. Fit the replacement drum as shown in Figure 27, taking care to position all the leads correctly.



Video Head Lead Wire Sealed Cap (9)




Figure 26

#### Notes:

- a. Before setting, check there are no scratches or dust on the edges or outer diameter of the disk.
- Before setting, check there are no scratches or dust on the inner diameter or edges of the upper drum.
- c. When setting, slowly and carefully insert the upper drum such that it does not slant towards the disk
- d. When setting, take care that dust or dirt does not enter between the disk and upper drum.
- e. Handle the screws gently with the screwdriver, and tighten them up carefully.
- 2. Secure the upper drum by means of the 2 fixing screws (7).
- 3. Solder each of the leads (1) (6) in its correct place.

#### Note:

Make the soldering operation brief, taking care not to touch the adjacent printed circuit.

- 4. Secure the Video Head Lead Sealed Cap (9) with fixing screw (8). Tighten up the screw carefully.
- 5. When replacement is complete, be sure to adjust and check the tape travel, then check the following electrical adjustments:
  - (1) Playback switching point adjustment
  - (2) Recording switching point adjustment
  - (3) Tracking preset check
  - (4) Tracking volume check
  - (5) Head resonance and head Q check
  - (6) FM channel balance check

#### **GUIDE ROLLER ADJUSTMENT**

#### Video Tape Setting Procedure

- 1. Remove the upper cabinet.
- 2. Place an adjustment tape in the cassette housing.
- 3. Connect the power cord, monitor output cord and video input cord in their proper positions.
- 4. Connect CH-1 of an oscilloscope to the RF envelope output, and CH-2 to switching pulse T, P.
- 5. Press the PLAY button to enter the PLAY mode.

#### Adjustment

- The guide roller setscrews should be tightened as much as possible without using unreasonable force, using the guide roller adjustment flat-bladed screwdriver.
- 2. Trigger with a switching pulse and observe the envelope (Figure 28).
- Adjust the height of the guide rollers while watching the envelope so that the tape runs along the drum lead. Whether the video tape is above or below the helical lead will be shown in the waveform represented by the envelopes in Figures 29, 30.




Figure 28

 Envelope waveforms where video tape is floating above the helical lead position

Floating	A little way	To some extent	Considerably above
Supply side (drum entry)			
'Fake-up side (drum exit)			

Figure 29

b. Envelope waveforms where video tape is suppressed too heavily to the helical lead posiiton.




Figure 30

- Fine adjust the height of the guide rollers while watching the envelope so as to make the envelope flat.
  - Adjust so that even altering the tracking control has not much adverse effect on the flatness.
- 5. Adjust so that when the tracking control is shifted (when the tracking control is moved and A of the RF waveform begins to decline), the ratio between A and B in Figure 31 is better than A:B = 10:7.
- Adjust the playback switching point, as described in "Electrical Adjustment — Playback Switching Point Adjustment".
- 7. Using an auto video recording/playback tape, record and play a color bar to check that the envelope is flat.
- 8. After adjustment, finally tighten the guide roller setscrews.
- 9. After this, check the RF envelope again.




Figure 31

#### REEL UNIT REPLACEMENT

#### 1) Reel Motor Replacement

#### Removal

- 1. Remove the cassette housing.
- 2. Unsolder the leads on the reel motor terminals of relay base plate B.
- 3. While supporting the reel motor from the rear of the chassis, remove the 2 screws (XBPSD30P06J00) (2) that retain the reel motor, and remove the motor. At this time, the reel idler (4) should be moved to the right or left to prevent it from falling out.

#### Notes:

- Take care not to mistake the polarity when soldering the reel motor.
- Use only specified screws for mounting the reel motor. If other screws are used, the motor may be damaged.
- 3. When fitting the reel motor, take care that the lead wires do not bite into the reel chassis or relay base plate B.

#### Fitting

- 1. Check that the reel idler (4) has not moved off the reel chassis (1), and that the reel idler spring (5) is properly attached to the reel idler.
- Taking care not to damage the reel motor pulley (3), install a replacement reel motor with 2 screws (XBPSD30P06J00) such that the reel motor leads run in the directions shown in Figure 32 (use of longer screws will damage the motor).
- 3. Solder the leads to the terminals of relay base plate B.
- Clean the reel motor pulley, reel idler, supply reel and take-up reel with the designated cleaning fluid.
- Check the fast forward and rewind take-up torque, and check and adjust the playback take-up torque as described on P.10.

## 2) Reel Idler Replacement

#### Note:

The reel idler can be replaced without unsoldering the reel motor leads (step 2 of "Removal" in 1) above may be omitted. Care must however be taken not to break the reel motor leads, nor to damage the reel motor, reel motor pulley and other parts by hitting them against each other.

#### Removal

- Remove the reel motor as described in (steps 1
   4 of "Removal" in 1) above.
- Move the reel idler to the center of the reel chassis as shown in Figure 32, and then pull slightly to the reel motor side to remove the reel idler.

#### Notes:

- 1. Take care not to deform the reel idler spring.
- If the reel motor leads are not disconnected for the replacement operation, (step 3 of "Fitting" in 1) above may be omitted.
- Even when only the reel idler is replaced, always check the take-up torques as described in (step 6 or "Fitting" in 1) above.

#### Fitting

- Hook the reel idler spring correctly on the idler, and assemble by fitting the reel idler onto the reel chassis.
- 2. Move the reel idler to the left or right.
- 3. Fit the reel motor as described in steps 1-5 of "Fitting" in 1) above.




Figure 32

## 3) Brake Unit Replacement

#### Notes:

- After replacing a brake unit, always check the reel height, the V/S back tension and the fast forward back tension.
- The brake unit can be replaced without unsoldering the lead wires on relay base plate B (step 3 of "Removal" may be omitted). Take due care, however, not to break the lead wires or damage other parts.
- 3. When fitting or removing the reels, take care with regard to the notes on P.9.
- 4. Use no screws for fitting the brake unit other than those specified.
- Removal (remove the units on both the supply and take-up sides by the following procedure)
  - 1. Remove the reel as described on P.9.
  - 2. Unsolder the brake unit terminals, both supply side and take-up side, on relay base plate B at the rear of the chassis.
  - Unsolder the mechanism position switch, loading motor, reel motor and CASSETTE DOWN switch lead wires on relay base plate B.
  - Remove the 2 fixing screws (XHPSD30P12WS0), and fixing screw (XHPSD30P14WS0) on relay base plate B, and remove relay base plate B.
  - 5. Remove the 3 fixing screws (XBPSD26P04000)(6) on the brake unit, and remove the brake unit.

#### Notes:

- Do not mistake the polarities of the mechanism position switch, loading motor and reel motor terminals.
- 2. Solder the brake unit terminals after fixing the relay base plate with screws.
- If the replacement operation is carried out without unsoldering the mechanism position switch, loading motor, reel motor and CASSETTE DOWN switch leads, step 3 of "Fitting" may be omitted.

#### Fitting

- Fit the replacement brake unit, facing the way shown in Figure 32, by means of the 3 fixing screws (XBPSD26P04000).
- Fit the relay base plate B with the 2 fixing screws (XHPSD30P12WS0), and fixing screw (XHPSD30P14WS0).
- Solder the mechanism position switch, loading motor, reel motor and CASSETTE DOWN switch leads.
- 4. Solder the brake unit terminals.
- 5. Fit the reel as described on P.10.
- Carry out the checks described on P.10, and check the back tension as described on P.11 (when replacing the supply side brake unit only).

#### CAPSTAN MOTOR REPLACEMENT

#### Removal


- 1. Remove the capstan belt.
- 2. Unsolder the 2 motor leads from the mechanism relay base plate A.
- 3. Remove the 2 cup-tight screws (XHPSD30P-08WS0), and remove the capstan motor from chassis A.
- Remove the 2 screws (XBPSD30P05J00), then remove the capstan motor from the capstan motor fixing board.

#### Fitting

- Fit the capstan motor to the capstan motor fixing board by means of the 2 fixing screws (XBPSD30P05J00).
- Check that the motor angle insulating plate is attached, and fasten to chassis A with the 2 cuptight screws (XHPSD30P08WS0). Wrap solder the lead wires to the motor terminals, and insert into the wire holders.
- 3. Solder the motor leads to the mechanism relay base plate.
- 4. After cleaning the capstan belt, capstan pulley and capstan flywheel, fit the capstan belt.

#### Notes:

- After fitting, be sure to operate the capstan motor to check there are no irregularities in the belt travel or between the motor and pulley.
- Check and adjust the servo circuit at the same time.
- Use only the specified screws for mounting. If other screws are used, the motor may be damaged.



#### LOADING MOTOR REPLACEMENT

#### Replacement

- 1. Unsolder the leads.
- Remove the 2 loading motor angle bracket screws (XHPSD30P06WS0), and remove the loading motor angle bracket.
- Remove the E-ring (XRESJ25-04000) and, after removing the worm wheel, remove the 2 screws (XBPSD30P05J00) (2) and remove the loading motor.
- 4. Replace the loading motor for each pulley.

#### Notes:

- 1. Check that the spacing between the motor and the loading motor pulley is  $3.1 \pm 0.1$  mm.
- 2. After fitting, operate the loading motor to check there are no abnormalities in running.




Figure 34

Note: Dampen the rubber with rubber cleaner to make insertion of the rubber spacer easier. (Oilbased greases, etc. must not be used.)
When A (right diagram) is depressed, the inward thrust must not exceed 5 kg.

#### D.D. MOTOR REPLACEMENT

#### Removel

- 1. Removel the 2 D.D. rotor assembly fixing screws (SW3P + 5S) with a Philips screwdriver.
- 2. Remove the D.D. rotor assembly straight out along the axis.
- 3. Remove the 3 D.D. stator assembly fixing screws (brass screws 2.6P + 12S) with a Philips screw-driver
- 4. Remove the D.D. stator assembly straight out along the axis.

#### • Fitting

 Place the D.D. stator assembly on the bearing holder.

Note: Take care not to deform the D.D. shield plate and D.D. shield insulating plate.

 Fix the D.D. stator with the 3 brass screws (2.6P + 12S), using a Philips screwdriver.

**Note:** Take care not to scratch the core, windings or Hall element.

3. Insert the D.D. rotor assembly on the drive shaft. **Note**: Slide in directly along the axis.

- 4. Fix the D.D. rotor assembly with screws (SW3P + 5S)
- 5. If the gap between the surface edge of the rotor and the stator is less than 1.6 mm, remove the rotor and refit after inserting a spacer.
- Coat the screws (SW3P + 5S) with screw-lock adhesive, without touching the shaft.

**Note:** Take care not to damage the upper drum or video head.

#### Notes:

- 1. Do not damage the upper drum or video head.
- 2. Do not insert or manipulate tools in the unit needlessly.
- 3. Do not subject the Hall element to shock from tools or the D.D. motor rotor assembly, etc.




Figure 35

#### **ELECTRICAL CIRCUIT ADJUSTMENTS**

#### Measuring Tools

- Color Monitor TV
- Color Bar Generator
- D.C. Fixed Voltage Source
- Alignment Tape
- Oscilloscope
- Frequency Counter
- Audio Generator
- Video Recording Tape (VHS Spec.)

#### SERVO CIRCUIT ADJUSTMENTS

• Test Point Layout




Figure 36

#### 1) Buffer Oscillator Adjustment

- 1. Connect a frequency counter to TP9 and adjust R738 so that counter reads 48  $\pm$  0.5 Hz. (Apply no video signal at this time.)
- 2. After adjustment, switch to the PB mode and check that the frequency becomes 50 Hz.

#### 2) Drum Lock Adjustment

- 1. Play a standard tape.
- 2. Observe TP5 on a oscilloscope, and adjust R724 to give 3.8V as shown in Figure 37.




Figure 37

#### 3) Capstan Lock Adjustment

- Connect the probe of oscilloscope to the test point TP3.
- 2. Make a short circuit at both sides of diode D729 by a clip wire.
- 3. Adjust the control R777 to make the following voltage at the screen of oscilloscope.




Figure 38

- 4. Remove the short circuit wire which was used at step 2. At this time, the capstan lock voltage should be around 3.7V.
- 5. Confirm the picture in starting without the hunching at pause release or starting play back.

#### 4) Tracking Preset Adjustment

- 1. Select play mode.
- 2. Set the tracking control at the clickstop.
- 3. Monitoring TP4 with an oscilloscope (internal trigger), adjust R788 to meet the requirement given in Figure 39.




Figure 39

#### 5) Playback Switching Point Adjustment

- 1. Play a standard tape.
- Set the tracking volume to the center click position
- Take an external trigger from TP7, and observe TP402 on a oscilloscope.
- 4. Set the synchronized slope on the oscilloscope to (+), and adjust R743 such that the trace is as shown in Figure 40. Next, set the synchronized slope to (-), and adjust R745 such that it is as shown in Figure 41.




Figure 40




Figure 41

#### 6) Recording Switching Point Adjustment

- 1. Input a signal and set to REC mode.
- 2. Adjust R740 by the same method as for adjusting the playback switching point.

#### 7) Video Search Adjustment

- 1. Play a wide hub-reel tape with a color bar recording.
- 2. Set the volume of R7715 to near the center.
- Set to the VIDEO SEARCH FF mode, and adjust R726 such that the color shift in the image on the monitor disappears.
- 4. Set to the VIDEO SEARCH REV mode, and adjust R728 as in (3).
- Select VS-FWD mode.
   Adjust R7715 so that 4 noise bars appear on the monitor TV. Noise bars should be nearly stationary.

## 8) FV Adjustment

- 1. Select still play mode.
- 2. Monitor TP8 with an oscilloscope (external trigger at TP7).
- 3. Selecting (-) sync slope with the oscilloscope, adjust R751 to meet the requirement given in Figure 42.




Figure 42

### 9) Still FV Adjustment

- 1. Select still play mode.
- 2. Monitor TP8 with an oscilloscope (external trigger at TP7).
- 3. Selecting (+) sync slope with the oscilloscope, adjust R701 to meet the requirement given in Figure 43.




Figure 43

#### 10) VS-FV Adjustment

- 1. Select VS-FWD mode.
- 2. Monitor TP8 with an oscilloscope (external trigger at TP7).
- Selecting (+) sync slope with the oscilloscope, adjust R753 to meet the requirement given in Figure 44.




Figure 44

#### 11) START PHASE Adjustment

- 1. Select still play mode.
- Monitor TP1 with an oscilloscope (external trigger at TP7).
- 3. Selecting (-) sync slope with the oscilloscope, adjust R7744 to meet the requirement given in Figure 45.




Figure 45

### 12) Still Preset Adjustment

- Playback a self-recorded tape. Set the still tracking control at the clickstop.
- Select still play mode.Adjust R788 so that the noise bar is in blanking time.

### Y/C PLAYBACK CIRCUIT ADJUSTMENT

• Test Point Layout




Figure 46 VC-486GS,GB




Figure 47 VC-486N

#### Playback preamplifier adjustment Caution:

Do not perform this adjustment unless it is required as after replacement of the upper drum or IC301.

- 1. Load the sweep tape.
- 2. Select play mode.
- 3. Observe waveform at TP308 with an oscilloscope (with external trigger at TP309).
- 4. Adjust each channel by the following procedure.
  - 1) Adjust R333 (R339) to bring the peak to the highest level.
  - 2) Adjust C322 (C328) to bring the peak to 4.8 MHz.
  - 3) Adjust R333 (R339) to make the ratio of 3 MHz to 4.43 MHz to 1:1.
  - 4) Load the alignment tape and check that picture is reproduced properly.

#### Note:

If the sweep tape is not available, playback alignment tape and make adjustment with C322, C328, R333, and R339 to remove flickering and dark spots. Then, by recording signal and reproducing it, check that operation is proper.




Figure 48

Play the alignment tape. Select the still mode and adjust C330 and R349 to remove flicker and dark spots.

#### APC adjustment (VC-486GS,GB)

- Select play mode and playback the alignment tape (step wave).
- 2) Connect 22 Kohms across TP502 and TP504.
- 3) Connect a frequency counter to TP501.
- 4) Adjust C511 (APC ADJ) so that the frequency counter reads 4.433619 MHz ( $\pm$  10 Hz).

#### APC adjustment (VC-486N)

- 1) Select play mode and play back the alignment tape (VROCPSV).
- 2) Connect a frequency counter to TP503 and adjust R547 so that counter reads 4,433619 MHz.

### • Carrier Leak adjustment

- 1) Select play mode and play back the alignment tape (TROCPSV).
- 2) Observe the output of TP502 on oscilloscope (external trigger TP404) and adjust R539 so that the carrier leak will be minimum.





Figure 49

### Playback video signal level adjustment Note: Leave VIDEO OUT open.

- Select play mode and playback the alignment tape (step wave).
- Observe waveform at TP401 with an oscilloscope (with external trigger at TP404) and adjust R448 (PBY LEV) so that the requirement given in the figure be met.



# Playback chroma level adjustment Progettion: Leave VIDEO OUT and

Precaution: Leave VIDEO OUT open.

1. Select play mode and playback the alignment of the playback the play

- Select play mode and playback the alignment tape (step wave).
- 2. Observe the output of TP401 (internal trigger) and adjust R512 so that the burst level will be 0.275  $\pm$  0.025 Vp-p.




Figure 51

### RC RECORDING CIRCUIT ADJUSTMENT

# 1. FM 3.8 MHz and 4.8 MHz adjustment Caution:

Do not perform this adjustment except after replacement of IC401 or when Carrier Set (3.8 MHz) or Deviation (4.8 MHz) is not adjusted properly.

- 1) Select record mode and input color bar signal.
- 2) Release clipping with R210 (DARK CLIP) and R216 (WHITE CLIP).
- 3) Connect an oscillocope to IC401 pin 20 and read the sync tip level (DC). Open the input.
- 4) Connect a regulated power and oscilloscope to IC401 pin 20 and observe DC voltage.

- 5) Adjust the regulated voltage to be equal to the sync tip level read before.
- Connect a frequency counter to TP203 and adjust R206 (for FM FREQ. ADJ) to read 3.8 MHz.
- 7) Raising the voltage of the regulated power supply, write down the DC voltage when the frequency counter reads 4.8 MHz.
- 8) Applying stepped wave (color bars) to the input, adjust R225 (deviation ADJ) so that the white peak voltage becomes equal to the DC voltage obtained in 7).




Figure 52

#### 2. EE level adjustment

Note: Leave VIDEO OUT open.

- 1) Select record mode.
- Input color bar signal (stepped wave). Observing waveform at TP401, adjust the Sync. tip and Peakto-Peak value of the white level to 1 Vp-p with R218 (EE LEV ADJ).

#### 3. White dark clip adjustment

- 1) Select record mode.
- 2) Input color bar signal (stepped wave).
- 3) Observing waveform at TP202 with an oscilloscope, adjust R216 (WHITE CLIP) for white clip level and R210 (DARK CLIP) for dark clip level so that the requirements given in the figure be met.




Figure 53

#### 4. AFC adjustment (VC-486GS,GB)

- 1) Select record mode and input color bars.
- 2) Connect a digital voltmeter to TP503 and adjust R518 to get 2.60V.

#### AFC adjustment (VC-486N)

- 1) Select record mode and receive colour bars.
- 2) Connect a resistor of 680 ohms (1/2W) between TP504 and X502 pin (4) (+B Line).
- 3) Connect a frequency counter to TP501 and adjust R541 so that the counter reads 625 KHz.

#### 5. Adjustment of FM recording current

- 1) Select record mode.
- 2) Input color bar signal (stepped wave).
- Observing waveform with oscilloscope (with external trigger at TP404), make the following adjustment.
  - a) With the oscilloscope, connect GND to TP304 and SIG to TP303 for channel 2.
  - b) Set R211 (REC Y LEV) at minimum.
  - c) Adjust R508 (REC C LEV) so that red level become 25 mVp-p as shown in the figure.
- 4) Adjust sync tip to 140 mVp-p as shown in Figure 51 with R211 (REC Y LEV).




Figure 54

#### **AUDIO CIRCUIT ADJUSTMENTS**

#### · Locations of test points




Figure 55

# AUDIO CIRCUIT ADJUSTMENT PROCEDURE-MAIN POINTS STEP

#### 1) EE Level Adjustment

- 1. Set AUDIO CH SELECTOR to CH1 + CH2 mode.
- 2. Short TP604, TP654 to GND with clips:
- 3. Input a 20 dBm, 400 Hz signal to the DIN 5P input.
- Adjust EE level VR R617 (R ch), R667 (L ch) respectively such taht the DIN 5P OUT level is -5 dBs ± 0.5 dB.

#### 2) PB Level Adjustment

1. Play a Dolby alignment tape, and adjust PB level VR R602 (R ch), R652 (L ch) respectively such that the level at DIN 5P OUT is -3 dBs  $\pm 0.5$  dB.

#### 3) Bias Frequency and Erase Voltage Adjustment

- 1. Connect frequency counter to FE HEAD.
- 2. Set to REC mode.
- 3. Adjsut T601 such that the bias frequency is 70 kHz  $\pm 1$  kHz.
- 4. Connect an oscilloscope to FE HEAD.
- 5. Check that the erase voltage is greater than 40 Vp-p.

### 4) Bias Current Adjustment

- Connect Valvol to R8010 (R ch) and R8011 (L ch) respectively.
- 2. Set to REC mode.
- 3. Adjsut bias current VR R6619 (R ch), R6620 (L ch) respectively such that the bias current is 320  $\mu$ A.

### 5) REC/PB Level Adjustment

- 1. Apply a 20 dB, 400 Hz sinusoidal waveform to the DIN 5P input.
- 2. Record and play back, and adjust in the following sequence such that the level at DIN 5P OUT is -5 dBm  $\pm 1$  dB.
  - (1) Adjsuting VR R ch: R619

L ch: R669

Measuring TP R ch: TP604

L ch: TP654

- (2) When recording, memorize all TP levels.
- (3) Record and play back, and memorize by how many dB the playback output level is about or below the specified value.
- (4) Rotate the adjusting VR to reduce the level memorized in (3) if it is above the level memorized in (2), and increase the level if it is below the latter level.
- (5) Record and playback again, and check that the level is at the specified value.

#### 6) Frequency Characteristics Adjsutment

- 1. Switch the Dolby NR switch to OFF.
- Record 40 dBs, 400 Hz, 2 kHz, 5 kHz and 10 kHz sinusoidal waveforms for 5 seconds each at DIN 5P IN.
- 3. Play back, and vary bias current VR R688 (R ch) and R689 (L ch) respectively such that, compared to that of 400 Hz, the levels of the 2 kHz, 5 kHz and 10 kHz signals are within  $\pm 3$  dB. Record and play back again several times.


#### 7) Dolby Effect Check

- 1. Check Dolby NR switch is OFF.
- 2. With no signal to DIN 5P IN, record from 0 5 on the counter. Then, switch the Dolby NR switch to ON and record from 5 10.
- Return the counter to 0, and connect a Valvol with CCIR/ARM Weighting Network to DIN 5P OUT.
- 4. Take the Valvol reading from 0 − 5 when the Dolby NR switch was OFF, and from 5 − 10 when the Dolby NR switch was ON.
- Check that the difference between the two is greater than 8.5 dB.

# IMPORTANT ADJUSTMENTS TO BE CARRIED OUT WHEN MAKING REPLACEMENTS


- 1) Replacement of Audio/REC/PB Head (RHEDW0010GEZZ)
  Perform steps 2), 3), 4), 5), 6) and 7) of the adjustment procedure above.
- 2) Replacement of Full Erase Head (RHEDT0012GEZZ) Perform step 8) of the above procedure.
- 3) Replacement of IC6601 (VHiHA12045/-1) Perform steps 1), 2), 6) and 8) of the above procedure.
- 4) Replacement of IC603 or IC653 (VHiAN6209//-1) Perform step 6) of the above procedure.
- 5) Replacement of T601 (RUNTK0086GEZZ)
  Perform steps 3), 4) and 6) of the above procedure.

## AUDIO CIRCUIT BLOCK DIAGRAM



inure 56

# AUSBAU DER WICHTIGSTEN TEILE



# **AUSBAU DER WICHTIGSTEN TEILE**

#### Entfernung des Gehäuses

Die vier Schrauben (1) entfernen, welche den oberen Teil des Gehäuses befestigen.
Die neun Schrauben (2) entfernen, welche die untere Platte befestigen.
Die drei Schrauben (3) entfernen, welche die vordere Platte befestigen.

 Einbau der unteren Platte
 Beim Einbau der unteren Platte zuerst die Schrauben A und B anbringen, dann die anderen Schrauben.

# Entfernung der Printplatten für IF, Servo und Mechanismuskontrolle Die drei Schrauben (6), welche die IF-Printplatte befestigen, entfornen und die Printplatte bereit

Printplatte herausziehen.

platte öffnen.

Kopfverstärker

Die drei Schrauben 6, welche die IF-Printplatte befestigen, entfernen und die Printplatte herausziehen.

Entfernung der Printplatten für den Audio- und

Nach Öffnen der Y/C Printplatte die Schraube 7, welche die Printplatte für den Audio- und

Kopfverstärker befestigt, entfernen und die

Nachdem die IF-Printplatte herausgezogen wurde, die beiden Nieten (8), welche die Servo-Printplatte befestigen, entfernen und die Printplatte öffnen.

Die drei Schrauben (5), welche die Printplatte für die Mechansimuskontrolle befestigen, entfernen und die printplatte herausziehen.


## **STEREOSENDUNGEN**

- 1. Die Klang-ZF wird in IC1501 zuerst verstärkt und demoduliert und dann von Stift (1) abgegeben.
- 2. Das in IC1501 demodulierte Signal wird durch CF1502 und CF1503 in eine 5,5 MHz Komponente und eine 5,74 MHz Komponente geteilt.
- 3. Die 5,5 MHz Komponente wird direkt in Stift 28 von IC1504 eingegeben. Die 5,74 MHz Komponente wird in Q1512 verstärkt und dann in Stift 1 des IC1504 eingegeben, wo Verstärkung und Demodulation stattfindet.
- 4. Da das Steuersignal in der 5,74 MHz Komponente beinhaltet ist, wird nur das Steuersignal in CF1501 durch eine AM Frequenz von 54,6875 kHz moduliert, nachdem es in IC1504 demoduliert wurde.
- 5. Das in CF1501 empfangen AM-modulierte Steuersignal wird in Stift (6) des IC1504 eingegeben und dort verstärkt und für AM demoduliert.

- 6. Das demodulierte Steuersignal wird in das aktive Filter im IC1502 eingegeben. Stereo Signale (117,5 Hz) werden während Stereosendungen empfangen, und/oder zweisprachige Signale (274,1 Hz) werden während zweisprachiger Sendungen empfangen.
- 7. Das im aktiven Filter demodulierte Signal wird in Stift (9) des IC1504 eingegeben. Das Signal unterscheidet im Steuerunterscheidungskreis zwischen Stereo-, zweisprachigen und Monobetriebsarten und aktiviert den Matrix-Wahlschalter sowie den Leuchtdiodentreiber.
- 8. Der Betriebsartenumschalter schaltet auf OPEN oder GND. Er unterscheidet automatisch während OPEN (Auto-Seite) und wird während GND (Mono-Seite) zwangsweise auf mono geschaltet.

Sendeinhalt	Zweisprachig		Ste	reo	Mo	ono
Betriebsarten- umschalter	IC1504 Stift 19	IC1504 Stift 20	IC1504 Stift 19	IC1504 Stift 20	IC1504 Stift 19	IC1504 Stift 20
OPEN	Haupt	Hilfs	L	R	Mono	Mono
GND	Haupt	Haupt	L+R/2	L + R/2	Mono	Mono

#### **DECODER-SCHALTKREIS**



# MECHANISCHER ANTRIEB, BEZEICHNUNG DER TEILE

Nr.	Bezeichnung			
1	A Chassis			
2	B Chassis			
3	Kopfrad			
4	V-Basis			
5	V-Blocks (Aufwickeln, Abwickeln)			
6	Löschkopf			
7	Tonkontrollkopf			
8	Impedanzrolle (Abwickeln)			
9	Führungsrollen (Aufwickeln, Abwickeln)			
10	Schrägstift (Abwickeln)			
11	Schrägstift (Aufwickeln)			
12	Stiftbasis A			
13	Stiftbasis B			
14	Spannarm			
15	Spannband und zugehörige Teile			
16	Spannarmfeder			
17	Eckwinkel für Spannarmfeder			
18	Schieber			
19	Einstellplatte für Schieber			
20	Ladeblock			
21	Abwickelspule			
22	Aufwickelspule			
23	Mitläuferspule			
24	Mitläuferspulenfeder			
25	Schalter für heruntergelassene Cassette			
26	Übertragungsscheibe für Zählwerk			
27	Zählwerkriemen			
28	Schieberarm			
29	Hilfsbremse			
30	Hilfsbremsenfeder			
31	Andruckantriebshebel			
32	Hin- und hergehender Andruckhebel U			
33	Hin- und hergehender Andruckhebel L			
34	Feder für Einrasten des Andrucks			
35	Andruckrollenhebel			

Nr.	Bezeichnung
36	Andruckrolle
37	Bandantriebsrolle
38	Bandantriebsrollenhalter
39	Leuchtdiodenhalter
40	Impedanzrolle (Aufwicklung)
41	Unbewegliche Führung
42	Bandantriebswellenmotor
43	Eckwinkel für geöffneten Cassettenschachtdeckel
44	Tau Sensor
45	Mechanismusrelais Basisplatte A
46	Mechanismusrelais Basisplatte B
47	Riemenscheibe der Bandantriebswelle
48	Schwungrad der Bandatriebswelle
49	Riemen für Bandantriebswelle
50	Spulenbremse
51	Spulenmotor
52	Lademotor
53	Hauptexzenter
54	Exzenter zum freigeben des Spannarms
55	Ladezwischengetriebe
56	Segmentgetriebe
57	Ladegetriebe A
58	Ladegetriebe B
59	Ladegetriebeplatte
60	Schwungradeckwinkel
61	Kopfradmotor (Direktantrieb)
62	Schalter für Position des Mechanismus
63	Winkelstückzum freigeben der Cassettenverriegelung
64	A/C-Kopfarm und zugehörige Teile
65	Lademotorriemenscheibe
66	Ladeschnecke
67	Laderad
68	Erdungsanschluß
69	Kopfradschutzabdeckung

# MECHANISCHER ANTRIEB, ABBILDUNG DER LAGE DER TEILE

#### Oberseite (5) (69) **(4) (5)** (40) (68) (64) (41) (37) (42) (9) (II)(36) **(6)** (44) (10) (43) (8) (35) 0 (9) (38) (12) (33) (13) (2) (14) (29) (34) 0 (16) (32) (15) (31) (30) (22) (17) (28) (20) (39) (26) (21) (24) (63)(18) (23) (27) (25) (19) Abbildung 2 Unterseite (5) (47) (6I) 0 (49) (57) 0 (56) 0 (60) (59) (58) **(** (53) (48) 0 0 **@**) Ö (54) **@** (55) 0 (50) (52) (65) (62) (50) (51) (66) (67) (46) Abbildung 3

# EINSTELLUNG, AUSTAUSCH, ZUSAMMENBAU UND REINIGUNG DER MECHANISCHEN EINHEITEN

Hier wollen wir eher einfache Wartungsarbeiten, die an Ort und Stelle durchgeführt werden können, beschreiben. Auf kompliziertere Wartungsarbeiten, die den Einsatz von besonderer Ausrüstung und Spezialwerkzeugen erfordern (wie z.B. Einbau oder Ausbau des Kopfrades), gehen wir hier nicht ein. Wir sind sicher, daß die unten angeführten einfach zu handhabenden Werkzeuge außerordentlich praktisch für periodische Wartung wären, um das Gerät in seinem ursprünglichen, leistungsfähigen Zustand zu erhalten.

### FÜR DIE EINSTELLUNG MECHANISCHER TEILE NOTWENDIGES WERKZEUG

Die folgenden Werkzeuge sind notwendig, um eine richtige Wartung sowie zufriedenstellende Reparaturen durchführen zu können.

	Werkzeug	Teil Nr.	Abbildung	Anmerkungen	
1	Einstellschablone für die Haupt- fläche und die Spulenscheibe.	JiGMA0001		Diese Schablone wird dazu verwendet, die relativen mechanischen Höhen der Spulen- scheibe und Stütze zu überprüfen und ein- zustellen.	
2	Schablone für Höheneinstellung des Fuhrungsstifts.	JiGGH0110		Diese Schablone wird für die Einstellung der Höhe des laufenden Bandes gegenüber den Videoköpfen verwendet.	
	Drehmomentmesser	JiGTG1200	9		
3	Drehmomentmesser	JiGTG0090		Diese Schablonen werden dafür verwendet,	
4	Kopf des Drehmomentmessers	JiGTH0006		das Drehmoment der Aufwickelspule und Abwickelspule zu überprüfen und einzustellen.	
5	Zugmeßgerät (300g)	JiGSG0300		Für die Einstellung der Zugspannung werden verscheidene Zugmeßgeräte verwendet. Notwendig sind dabei welche mit 300g und	
	Zugmeßgerät (5,0 kg)	JiGSG5000		5,0 kg.	
	Seckskantschlüssel (0,9 mm)	JiGHW0009			
6	Seckskantschlüssel (1,2 mm)	JiGHW0012		Diese Seckskantschlüssel werden dazu ver- wendet, besondere Sechskantschrauben zu	
	Seckskantschlüssel (1,5 mm)	JiGHW0015	**	lockern oder festzuschrauben.	
7	Einstellband	VROCPSV		Dieses Band dient besonders der elekt- rischen Feineinstellung.	
8	Schablone für Kopfradaustausch	JiGDT-0001		Dieses Band wird besonders für elektrische Feineinstellungen verwendet.	
9	Diese Schablone wird bei Austausch des Direktantriebmotors verwendet.	JiGGAST200		Diese Vorrichtung wird zum Auswechseln des D.DMotors verwendet.	

## VC-486GS,GB,N

Wenn Sie das angeführte Werkzeuge nicht verwenden, werden Wartungsarbeiten zeitraubend. Außerdem würden Sie viel herumprobieren müssen, wobei Sie dann wahrscheinlich letztlich keine zufrieden-

stellenden Ergebnisse erzielen würden. Dieses Werkzeug werden Sie oft verwenden. Beachten Sie dabei bitte die Anweisungen in dieser Anleitungen bei allen Reparatur, Einstellungs und Überprüfungsvorgängen.

# Vorbeugende Überprüfungsmaßnehmen und Wartungsintervalle

Die folgenden Intervalle für Überprüfungen und Wartungsarbeiten sollten eingehalten werden, um sicherzustellen, daß die hohe Qualität der mechanischen Komponenten erhalten bleibt.


Zeit	500	1.000	1.500	2.000	3.000	Anmerkungen
Bezeichnung des Teils	Stunden	Stunden	Stunden	Stunden	Stunden	
Führungsrolle und zugehörige Teile	0	0			0	Bei Auftreten von Unregelmäßigkeiten wie (übermäßige) Drehbewegung oder Flattern austauschen.
S.I. Rolle		- 0	0			
S.I. Rolle (innen)				0	0	Mit industriellem Methylalkohol reinigen.
S.I. Rollenflansch A		0	0			Diejenigen Teile, die mit dem Band in Berührung kommen, reinigen. Dabei nur die angegebene Reinigungsflüssig- keit verwenden.
S.I. Rolleflansch B	0	0		0	_	
T.I. Rolle		_	0	0		
Unbewegliche Führung	0			0	0	
Führungsflansch B	0			0	0	
Schrägstift		0	0	0	0	
Videoköpfe	0	0 🗖		٥п	٥п	Diejenigen Teile, die mit dem Band in Berührung kommen, reinigen. Dabei nur die angegebene Reinigungsflüssig- keit verwenden.
F.E. Kopf	0	0		0	0	
A/C-Kopf	0		۵	0	0	
Riemen der Bandantriebswelle				0		Die Gummiteile sowie diejenigen Teile, die mit Gummi in Berührung kommen, reinigen. Dabei nur die angegebene Reinigungsflüssigkeit verwenden.
Zählwerkriemen				0		
Andruckrolle	0			0	0 🗆	
Mitläuferspule			_	0	٥	
Spulenmotorriemenscheibe				0		Diejenigen Teile, die mit Gummi in Berührung kommen, reinigen.
Spulenmotor				0		
Bandantriebswellenmotor				0		
Lademotor				0		
Abwickel und Aufwickelspulen		□Δ		Δ 🗅		Mit industriellem Methylalkohol reinigen.
Spannband und zugehörige Teile					0	
Bresmseinheit			0			

o... Austauschen u... Reinigen a... Ölen

### Aus und Einbau des Cassettengehäuses

#### Ausbau

- Das Gerät auf "CASSETTE EJECT" schalten, so, als würden Sie eine Cassette entnehmen.
- 2. Den Anschlußteil an der rechten Seite des Cassettengehäuses entfernen. (Dabei darauf achten, den Draht nicht zu beschädigen.)
- 3. Die beiden Feststellschrauben des Cassettengehäuses entfernen.
- 4. Den Cassettengehäuse in die Richtung schieben, die durch den Pfeil A in Abbildung 4 angezeigt wird, und direkt nach oben ziehen.



2 Feststellschrauben des Cassettengehäuses (XHPS330P06WS0)

#### Abbildung 4

#### Anmerkungen:

- Während des Ein und Ausbaus darauf achten, nicht an die in der Nähe befindlichen Führungsstifte oder das Kopfrad zu schlagen.
- 2. Während des Ein und Ausbaus muß der Stecker aus der Steckdose gezogen werden.

#### Einbau:

- Den Anschlußteil an der richten Seite des Cassettenschachts anschließen.
- Die Arretierung des Cassettengehäuses in Mechanismuschassis B einführen und vorläufig feststellen, indem Sie in die durch Pfeil B angegebene Richtung schieben.
- Überprüfen Sie, ob sich der Cassettengehäuse in der vorgeschriebenen Position befindet, und stellen Sie ihn mit den beiden Schrauben (XHPS330P06WS0) fest.
- 4. Die Drähte zum Anschlußteil an der rechten Seite des Cassettengehäuses ordnen.

# Laufenlassen eines Bandes ohne Cassettengehäuse

- Den Deckel eines Videocassettebandes manuell öffnen und den Deckel vor dem Spielen mit einem Klebeband feststellen.
- Das Videocassettenband mit dem offenen Deckel in den Mechanismus einführen. Ein ausreichendes Gewicht (ungefähr 500g) auf das Cassettenband legen, um dieses zu stabilisieren und zu verhindern, daß es hinaufrutscht.

Anm.: Kein Gewicht von mehr als 500g verwenden.

# Spulenaustausch und Überprüfung der Höhe

#### Ausbau

(Abwickelspule)

- 1. Das Spannband entfernen.
- 2. Die geschlitzte Unterlegscheibe (1) entfernen.
- 3. Die Unterlegscheibe zur Einstellung des Zwischenraums (2) entfernen.
- 4. Die Abwickelspule (3) nach oben heben, um sie zu entfernen, und austauschen.

#### (Aufwickelspule)

- 1. Den Zählwerkriemen (6) entfernen.
- 2. Die geschlitzte Unterlegscheibe (1) entfernen.
- 3. Die Unterlegscheiben zur Einstellung des Zwischenraums (2) entfernen.
- 4. Die Aufwickelspule (4) nach oben heben, um sie zu entfernen, und austauschen.

#### Anmerkungen:

- 1. Beim Einbau immer auch die Höhe der Spulen einstellen.
- Darauf achten, daß das Spannband während des Aus oder Einbaues nicht verformt wird.
- 3. Darauf achten, daß der Stab der Hilfsbremse nicht verformt wird.
- 4. Die Position des Spannstabes überprüfen und einstellen.
- Die Spulen greifen in die Raste auf der Gleitplatte der Spuleneinheit ein. Beim Einbau die Spule langsam mit der Hand drehen.
- \* Gleichzeitig auch die Unterlegscheiben für die Höheneinstellung (5) entfernen und reinigen.




Abbildung 5

#### Einbau

(Abwickelspule)

- Die Spulenwelle reinigen und die Unterlegscheibe für die Höheneinstellung (5) anbringen.
- 2. Die neue Abwickelspule anbringen.
- 3. Die Spulenhöhe mit Hilfe der Hauptfläche und einer Höheneinstellschablone einstellen.
- 4. Die neue Abwickelspule wieder entfernen, die Spulenwelle ölen, dann die neue Abwickelspule wieder anbringen.
- 5. Die Unterlegscheibe zur Einstellung des Zwischenraums (2) anbringen. (Das Spulenspiel sollte 0,1 bis 0,5 mm betragen).
- 6. Die geschlitzte Unterlegscheibe (1) anbringen.
- 7. Das Spannband anbringen.

#### (Aufwickelspule)

- Die Spulenwelle reinigen und die Unterlegscheibe für die Höheneinstellung (5) anbringen.
- 2. Die neue Aufwickelspule anbringen.
- 3. Die Spulenhöhe mit Hilfe der Hauptfläche und einer Höheneinstellungsschablone einstellen.
- 4. Die neue Aufwickelspule wieder entfernen, die Spulenwelle ölen, dann die neue Aufwickelspule wieder anbringen.
- 5. Die Unterlegscheibe zur Einstellung des Zwischenraums (2) anbringen. (Das Spulenspiel sollte 0,1 bis 0,5 mm betragen).
- 6. Die geschlitzte Unterlegscheibe (1) anbringen.
- 7. Den Zählwerkriemen anbringen.


#### Anmerkungen:

- Achten Sie beim Aus und Einbau darauf, daß die Spulenwelle nicht durch die geschlizte Unterlegscheibe oder Werkzeug zerkratzt wird.
- Nach dem Einbau den V/S-Bandzug unter Berücksichtigung der Werte auf Seite 35 überprüfen.
- Die Spulen greifen in die Raste auf der Gleitplatte der Spuleneinheit ein. Beim Einbau die Spule langsam mit der Hand drehen.

#### Überprüfung und Einstellung der Höhe

- Den Cassettenschacht entfernen und die Hauptfläche des Mechanismus wie in der Abbildung 6 gezeigt einstellen. Dabei darauf achten, daß das Kopfrad nicht berührt wird.
- 2. Überprüfen Sie mit Hilfe der Schablone für die Höheneinstellung der Spulenscheibe ob die Höhe geringer ist als die von A und größer als die von B in Abbildung (b). Wenn sich die Höhe nicht im Rahmen der angegebenen Werte bewegt, diese mit Hilfe der Unterlegscheibe für die Höheneeinstellung einstellen. Dabei darauf achten, daß das vertikale Spiel zwishen 0,1 mm und 0,5 mm beträgt.

Anm: Beim Austausch der Spulen immer auch die Spulenhöhe einstellen.



Schablone für Einstellung der Spulenhöhe




Abbildung 6

# Überprüfung und Einstellung der Aufwicklung im


#### Anmerkungen:

schnellen Vorlauf

- Wenn der Drehmomementmesser auf der Spule angebracht ist und der FF-Knopf gedrückt wird, um die Spule in Bewegung zu setzen, muß darauf geachtet werden, daß der Drehmomentmesser nicht davonfliegt.
- Überprüfung und Einstellung sollten ohne eingelegtes Videocassettenband durchgeführt werden.

Überprüfung

- Den Cassettenschacht ausbauen und den CAS-SETTE DOWN-Knopf mit Klebeband niedergedrückt halten.
- 2. Den Drehmomentmesser auf der Aufwickelspule anbringen und den FF-Knopf drücken, um den schnellen Vorlauf einzuschalten.
- 3. Den Drehmomentmesser langsam mit der Hand in Richtung der Aufwicklung drehen (ungefähr eine Drehung alle 2 bis 3 Sekunden) und dabei darauf achten, daß bei einem Drehmoment von über 800g.cm kein Schlupf zwischen der Mitläuferspule, der Spulenmotorriemenscheibe und der Aufwickelspule auftritt.



Einstellung

Wenn das Drehmoment der Aufwicklung im schnellen Vorlauf sich außerhalb der angegebenen Werte bewegt, die Spulenmotorriemenscheibe, die Mitläuferspule sowie die Aufwickelspule mit Reinigungsflüssigkeit reinigen, dann erneut überprüfen.


# Überprüfung und Einstellung des Aufwickeldrehmoments im Rücklauf

#### Anmerkungen:

- Wenn der Drehmomementmesser auf der Spule angebracht ist und der REV-Knopf gedrückt wird, um die Spule in Bewegung zu setzen, muß darauf geachtet werden, daß der Drehmomentmesser nicht davonfliegt.
- Überprüfung und Einstellung sollten ohne eingelegtes Videocassettenband durchgeführt werden.

# Überprüfung

- Den Cassettenschacht ausbauen und den CAS-SETTE DOWN-Knopf mit Klebeband niedergedrückt halten.
- 2. Den Drehmomentmesser auf der Abwickelspule anbringen und den FF Knopf drücken, um den schnellen Vorlauf einzuschalten.
- 3. Den Drehmomentmesser langsam mit der Hand in Richtung der Aufwicklung drehen (ungefähr eine Drehung alle 2 bis 3 Sekunden) und dabei darauf achten, daß bei einem Drehmoment von über 800g.cm kein Schlupf zwischen der Mitläuferspule, der Spulenmotorriemenscheibe und der Aufwickelspule auftritt.



Einstellung

Wenn das Drehmoment der Aufwicklung im Rücklauf sich außerhalb der angegebenen Werte bewegt, die Spulenmotorriemenscheibe, die Mitläuferspule sowie die Abwickelspule mit Reinigungsflüssigkeit reinigen, dann erneut überprüfen.

# Überprüfung und Einstellung des Aufwickeldrehmoments beim Abspielen

Überprüfung

- Den Cassettenschacht ausbauen und den CAS-SETTE DOWN-Knopf mit Klebeband niedergedrückt halten.
- 2. Den Drehmomentmesser auf der Aufwickelspule anbringen und in der normalen Wiedergabebetriebsart den Drehmomentmesser im Uhrzeigersinn mit einer konstanten Geschwindigkeit (ungefähr eine Drehung alle 6 Sekunden) drehen. Sich vergewissern, daß das Drehmoment sich innerhalb des angegebenen Rahmens bewegt.

Vorgeschriebener Wert: 175 ± 15 g.cm

Anmerkung: (Abbildung 9)

Das Aufwickeldrehmoment wird wegen Schwankungen des Motordrehmoments variieren. Nehmen Sie daher den mittleren Wert als Einstellwert.




Abbildung 9

# Überprüfung des Bandzuges im schnellen Vorlauf

#### Anmerkungen:

- Die Messungen nur vornehmen, wenn der Drehmomentmesser fest auf der Spule angebracht ist. Wenn der Drehmomentmesser nicht fest angebracht ist, ist es nicht möglich, einen genauen Wert zu erhalten.
- Der Bandzug (Rückspannung) für schnellen Vorlauf und der für das Laden sind auf der Abwickelseite gleich. Wenn also der Ladebandzug (Rückspannung) bereits überprüft worden ist, ist die hier beschriebene Überprüfung nicht notwendig.

### Überprüfung

- Den Cassettenschacht ausbauen und den CAS-SETTE DOWN-Knopf mit Klebeband niedergedrückt halten.
- Den FF-Knopf drücken, um den schnellen Vorlauf einzuschalten.
- Den Drehmomentmesser auf der Abwickelspule anbringen und langsam nach rechts drehen (ungefähr eine Drehung alle 2 bis 3 Sekunden). Sich vergewissern, daß das Drehmoment sich innerhalb des vorgeschriebenen Rahmens (10g.cm – 20g.cm) bewegt.

# Überprüfung des Bandzuges im Rücklauf

#### Anmerkungen:

- Die Messungen nur vornehmen, wenn der Drehmomentmesser fest auf der Spule angebracht ist. Wenn der Drehmomentmesser nicht fest angebracht ist, ist es nicht möglich, einen genauen Wert zu erhalten.
- Der Bandzug (Rückspannung) für Rücklauf und der für den V/S-Rücklauf sind gleich. Wenn also der Bandzug (Rückspannung) für den V/S-Rücklauf bereits überprüft worden ist, ist die hier beschriebene Überprüfung nicht notwendig.

### Überprüfung

- Den Cassettenschacht ausbauen und den CAS-SETTE DOWN-Knopf mit Klebeband niedergedrückt halten.
- 2. Den REV-Knopf drücken, um die Rücklaufbetriebsart einzuschalten.
- 3. Den Drehmomentmesser auf der Abwickelspule anbringen und langsam nach links drehen (ungefähr eine Drehung alle 2 bis 3 Sekunden). Sich vergewissern, daß das Drehmoment sich innerhalb des vorgeschriebenen Rahmens (unter 15g.cm) bewegt.

# Überprüfung des Bandzuges im V/S-Vorlauf Anmerkungen:

1. Den Bandzug (Rückspannung) im V/S-Vorlauf

- prüfen und einstellen, nachdem die Position des Spannarmes eingestellt wurde.
- Die Messungen nur vornehmen, wenn der Drehmomentmesser fest auf der Spule angebracht ist. Wenn der Drehmomentmesser nicht fest angebracht ist, ist es nicht möglich, einen genauen Wert zu erhalten.
- Wenn der Bandzug (Rückspannung) für V/F-Vorlauf sich nicht innerhalb der vorgeschriebenen Werte bewegt (10 — 20g.cm), die Feder der Hilfsbremse einstellen und nochmals überprüfen.

#### Überprüfung

- 1. Den Cassettenschacht ausbauen.
- 2. Den CASSETTE DOWN-Knopf mit Klebeband niedergedrückt halten.
- Den PLAY-Knopf drücken, um die Wiedergabebetriebsart einzuschalten.
- 4. Den FF PLAY-Knopf drücken, um die FF-Vorlaufbetriebsart einzuschalten. Überprüfen, ob die Hilfsbremse auf die Abwickelspule wirkt.
- 5. Den Drehmomentmesser auf der Abwickelspule anbringen und langsam drehen (ungefähr eine Drehung alle 2 bis 3 Sekunden). Das Drehmoment messen und überprüfen, ob es sich innerhalb der vorgeschriebenen Werte (10 – 20 g.cm) bewegt.

# Überprüfung des Bandzuges im V/S-Rücklauf

#### Anmerkungen:

- Die Messungen nur vornehmen, wenn der Drehmomentmesser fest auf der Spule angebracht ist. Wenn der Drehmomentmesser nicht fest angebracht ist, ist es nicht möglich, einen genauen Wert zu erhalten.
- Der Bandzug (Rückspannung) im VS-Rücklauf und der für den Rücklauf sind identisch. Wenn also der Bandzug (Rückspannung) im Rücklauf bereits überprüft worden ist, ist die hier beschriebene Überprüfung nicht notwendig.

#### Überprüfung

- Den Cassettenschacht ausbauen und den CAS-SETTE DOWN-Knopf mit Klebeband niedergedrückt halten.
- 2. Den CASSETTE DOWN-Knopf mit Klebeband niedergedrückt halten.
- 3. Den PLAY-Knopf drücken, um auf Wiedergabebetriebsart zu schalten.
- Den REV PLAY-Knopf drücken, um auf V/S-REV-Betriebsart zu schalten.
- 5. Den Drehmomentmesser auf der Abwickelspule anbringen und langsam drehen (ungefähr eine Drehung alle 2 bis 3 Sekunden). Das Drehmoment messen und überprüfen, ob es dem vorgeschriebenen Wert (weniger als 15g.cm) entspricht.

### Überprüfung des Drucks der Andruckrolle

- Den Cassettenschacht ausbauen und den CAS-SETTE DOWN-Knopf mit Klebeband niedergedrückt halten.
- 2. Den PLAY-Knopf drücken, um auf Wiedergabe zu schalten.
- 3. Die Andruckrolle in Gegenrichtung zum Andruck (Pfeil A) ziehen und die Andruckrolle so von der Bandantriebswelle abheben.
- 4. Die Andruckrolle dann allmählich wieder in Richtung des Pfeiles B loslassen und die Spannung zu dem Zeitpunkt messen, wenn die Andruckrolle die Bandantriebswelle berührt. (Um diese Messung durchzuführen, ein Zugmeßgerät in Loch "a" einhaken und ziehen.)
- Überprüfen, ob der gemessene Wert sich innerhalb des vorgeschriebenen Rahmens (1480g – 1870g) bewegt.




Abbildung 10


### Abstand zwischen Bandantriebswelle und Andruckrolle während PAUSE in der Aufnahmebetriebsart - Überprüfung und Einstellung

#### Überprüfung

- 1. Den Cassettenschacht ausbauen.
- Den CASSETTE DOWN-Knopf mit Klebeband niedergedrückt halten.
- 3. Den REC-Knopf drücken, um auf Aufnahmebetriebsart zu schalten.
- 4. Den PAUSE-Knopf drücken, um auf PAUSE zu schalten.
- Optisch überprüfen, ob der Abstand zwischen der Bandantriebswelle und der Andruckrolle sich innerhalb der vorgeschriebenen Werte (0,5 – 0,9mm) bewegt.


### Überprüfung

Wenn der Abstand zwischen Bandantriebswelle und Andruckrolle nicht innerhalb der vorgeschriebenen Werte liegt, diesen einstellen, indem Sie die Schrauben lockern, die den Schieber und die Schiebereinstellplatte (XBPSD30P05JS0) sichern, und diese mit einem Schraubensicherungsmittel.



# Überprüfung der Andruckskraft der Mitläuferspule

- 1. Den Cassettenschacht ausbauen.
- 2. Die Mitläuferspule wie in Abbildung 12 gezeigt in die Mitte bewegen.
- 3. Die Mitläuferspule mit dem Zugmeßgerät in Richtung des Pfeils A in Abbildung 12 schieben, bis sie von der Spulenmotorriemenscheibe getrennt ist.
- 4. Die Mitläuferspule langsam in Richtung des Pfeils B in Abbildung 12 loslassen und überprüfen, ob der vom Zugmeßgerät angezeigte Wert zum Zeitpunkt des Berührung zwischen Mitläuferspule und Spulenmotor sich innerhalb der vorgeschriebenen Werte (120 – 170g) bewegt.




Benützung des Zugmeßgeräts

Abbildung 12

# Überprüfung und Einstellung der Position des Spannstabes

#### • Überprüfung der Position

- Ein Videocassettenband einlegen und den PLAY-Knopf drücken, um auf Wiedergabe zu schalten.
- Die Stabbasen (A,B) ziehen das Band aus der Cassette heraus. Der Spannstab bewegt sich nach links und das Laden beginnt. Die Position des Spannstabes in diesem Zustand überprüfen.
- Optisch überprüfen, ob die Mitte des Spannstabes gegen Ende des Bandes (E-180) sich 1,25 bis 1,75mm links von der Mitte der SI-Rolle befindet.
- 4. Überprüfen, ob sich das Videoband nicht um den Flansch der SI-Rolle einrollt oder hinaufkriecht.
- Überprüfen, ob das Spannband während des Videosuchlaufs von der Spulenscheibe losgelöst ist.



#### Einstellen der Position

- 1. Wenn sich der Spannstab weniger als 1,25mm links von der Mitte der SI-Rolle befindet, den Einstellwinkel des Spannbandes (1) in Richtung des Pfeiles B in Abbildung 14 bewegen und die Schraube (2) festziehen.
- 2. Wenn sich der Spannstab mehr als 1,75mm links von der Mitte der SI-Rolle befindet, den Einstellwinkel des Spannbandes (1) in Richtung des Pfeiles A in Abbildung 14 bewegen und die Schraube (2) festziehen.


#### Anmerkungen:

- Nach der Einstellung die Schrauben unbedingt mit einem Schraubensicherungsmittel sichern.
- Die Schrauben nicht übermäßig festziehen, da dies die Gewinde des Chassis beschädigen könnte.

# Überprüfung und Einstellung des senkrechten Standes des Spannstabes

#### • Einstellen des senkrechten Standes

- Den Cassettenschacht ausbauen und den CAS-SETTE DOWN-Knopf mit Klebeband niedergedrückt halten.
- Die Einstellschablone für die Höhe der unbeweglichen Führung wie in Abbildung 15 gezeigt anlegen.
- 3. Den senkrechten Stand des Spannstabes in diesem Zustand überprüfen.



# Überprüfung und Einstellung des Bandzuges während Aufnahme und Wiedergabe

### Überprüfung

# Unter Verwendung eine Cassette zum Messen des Bandzuges (Rückspannung)


- Den Cassettenschacht ausbauen und den CAS-SETTE DOWN-Knopf mit Klebeband niedergedrückt halten.
- 2. Die Cassette zum Messen des Bandzuges (Rückspannung) einlegen.
- Den PLAY-Knopf drücken, um auf Wiedergabebetriebsart zu schalten. Dabei überprüfen, ob der Bandzug (Rückspannung), wie von der Anzeigenadel der Cassette zum Messen des Bandzuges angezeigt, sich innerhalb der vorgeschriebenen Werte (50 — 57g.cm) bewegt.
- 4. Überprüfen, ob das Videoband um die unbewegliche Führung herum gewickelt ist.
- Vom Anfang bis zum Ende des Bandes überprüfen, ob das Band nicht zu locker wird oder ob die Bandränder nicht beschädigt werden.

#### Einstellung

- Wenn der Bandzug unter dem vorgeschriebenen Wert (23 – 28g) liegt, den Abstützwinkel der Spannarmfeder (1) in Richtung des Pfeiles A in Abbildung 16 bewegen und die Schraube (2) festziehen.
- Wenn der Bandzug über dem vorgeschriebenen Wert (23 – 28g) liegt, den Abstützwinkel der Spannarmfeder (1) in Richtung des Pfeiles B in Abbildung 16 bewegen und die Schraube (2) festziehen.

#### Anmerkungen:

- 1. Nach der Einstellung die Schrauben unbedingt mit einem Schraubensicherungsmittel sichern.
- Die Schrauben nicht übermäßig festziehen, da dies die Gewinde des Chassis beschädigen könnte.



Richtung A wenn geringer als der vorgeschriebene Wert Richtung B wenn größer als der vorgeschriebene Wert

Abbildung 16

# Überprüfung des Drehmoments der Spulenbremse

# 1) Mittlere Bremsung an der Abwickelseite Anmerkungen:

- 1. Die mittlere Bremsung überprüfen, bevor Sie die starke Bremsung überprüfen.
- Innerhalb 10 Sekunden nach dem Einstecken des Netzkabels messen und kurzgeschlossene Teile austauschen.
- 3. Die mittlere Bremswirkung an der Abwickelseite sowohl im Uhrzeigersinn als auch im Gegenuhrzeigersinn überprüfen.
- 4. Der vorgeschriebene Wert für die mittlere Bremswirkung auf der Abwickelseite beträgt mehr als 100g.cm und weniger als das halbe Drehmoment der starken Bremsung auf der Aufwickelseite.

#### Überprüfung

- 1. Den Cassettenschacht ausbauen.
- Das Netzkabel aus der Steckdose ziehen und Stift (13) der Systemsteuerungsplatte IC807 kurzschließen, indem Sie ihn mit GND verbinden.
- 3. Die Mitläuferspule von der Abwickelspule abheben und den Drehmomentmesser anbringen.
- 4. Das Netzkabel anschließen.
- Den Drehmomentmesser langsam drehen (ungefähr eine Drehung alle 2 bis 3 Sekunden) und dabei überprüfen, ob das mittlere Bremsdrehmoment auf der Abwickelseite größer als 100g.cm ist.




Abbildung 17

# 2) Mittlere Bremsung an der Aufwickelseite Anmerkungen:

- 1. Die mittlere Bremsung überprüfen, bevor Sie die starke Bremsung überprüfen.
- Innerhalb 10 Sekunden nach dem Einstecken des Netzkabels messen und kurzgeschlossene Teile austauschen.
- 3. Die mittlere Bremswirkung an der Abwickelseite sowohl im Uhrzeigersinn als auch im Gegenuhrzeigersinn überprüfen.
- 4. Der vorgeschriebene Wert für die mittlere Bremswirkung auf der Aufwickelseite beträgt mehr als 100g.cm und weniger als das halbe Drehmoment der starken Bremsung auf der Abwickelseite.

### Überprüfung

- 1. Den Cassettenschacht ausbauen.
- Das Netzkabel aus der Steckdose ziehen und Stift (10) der Systemsteuerungsplatte IC807 kurzschließen, indem Sie ihn mit GND verbinden.
- 3. Die Mitläuferspule von der Aufwickelspule abheben und den Drehmomentmesser anbringen.
- 4. Das Netzkabel anschließen.
- 5. Den Drehmomentmesser langsam drehen (ungefähr eine Drehung alle 2 bis 3 Sekunden) und dabei überprüfen, ob das mittlere Bremsdrehmoment auf der Aufwickelseite größer als 100g.cm ist.




Abbildung 18

### 3) Starke Bremsung an der Abwickelseite Anmerkungen:

- 1. Innerhalb 10 Sekunden nach dem Einstecken des Netzkabels messen und kurzgeschlossene Teile austauschen.
- 2. Die starke Bremswirkung nach dem Überprüfen der mittleren Bremswirkung überprüfen.

#### Überprüfung

- 1. Den Cassettenschacht ausbauen.
- 2. Das Netzkabel aus der Steckdose ziehen und Stift (14) der Systemsteuerungsplatte IC807 kurzschließen, indem Sie ihn mit GND verbinden.
- 3. Die Mitläuferspule von der Aufwickelspule abheben und den Drehmomentmesser anbringen.
- 4. Das Netzkabel anschließen.
- 5. Den Drehmomentmesser langsam im Uhrzeigersinn drehen (ungefähr eine Drehung alle 2 bis 3

Überprüfen, ob das starke Bremsdrehmoment auf der Abwickelseite größer als 300g.cm und größer als das Doppelte des mittleren Bremsdrehmoments an der Aufwickelseite ist.




Abbildung 19

### 4) Starke Bremsung an der Aufwickelseite Anmerkungen:

- 1. Innerhalb 10 Sekunden nach dem Einstecken des Netzkabels messen und kurzgeschlossene Teile austauschen.
- 2. Die starke Bremswirkung nach dem Überprüfen der mittleren Bremswirkung überprüfen.

#### Überprüfung

- 1. Den Cassettenschacht ausbauen.
- 2. Das Netzkabel aus der Steckdose ziehen und Stift 15 der Systemsteuerungsplatte IC807 kurzschließen, indem Sie ihn mit GND verbinden.
- 3. Die Mitläuferspule von der Aufwickelspule abheben und den Drehmomentmesser anbringen.
- 4. Das Netzkabel anschließen.
- 5. Den Drehmomentmesser langsam gegen den Uhrzeigersinn drehen (ungefähr eine Drehung alle 2 bis 3 Sekunden). Überprüfen, ob das starke Bremsdrehmoment auf der Aufwickelseite größer als 300g.cm und größer als das Doppelte des mittleren Bremsdrehmoments an der Abwickelseite ist.




Abbildung 20

# Überprüfung und Einstellung der Höhe der unbeweglichen Führung der S.I.-Rolle


### Überprüfung

Überprüfen Sie, ob der Rand des Videobandes während des Bandtransports nicht eingefaltet oder geknittert ist, wie in Abbildung 21 gezeigt.

SI-Rolle Unbewegliche Führung an der Aufwickelseite Führungsrolle Videoband Band ohne Falten Band ohne Falten Band ohne Falten oder Kniffe oder Kniffe oder Kniffe Abbildung 21

Einstellung

Die folgenden Einstellungen sollten nur vorge-nommen werden, wenn eine Verlagerung des Bandes tatsächlich festgestellt wurde.



- 1. Die Schablone für die Höheneinstellung der Führung auf Hauptchassis A anbringen, wie in Abbildung 22 gezeigt.
- 2. Die Muttern der unbeweglichen Führung und den oberen Teil der SI-Rolle mit einem flachen Schraubenzieher langsam drehen und die Höhe auf l = 26,35 + 0,1 mm einstellen.

# Anmerkungen:

- Nach der Einstellung das Ergebnis überprüfen, indem Sie ein Videoband abspielen.
- Nach vollständiger Einstellung immer auch den Bandtransport einstellen sowie die Führungsrollen T und S justieren, bevor Sie die Überprüfungen in Abbildung 21 vornehmen.
  - Wenn die Einstellungen einmal vorgenommen wurden, die Muttern nicht mehr bewegen.

# Austausch des A/C-Kopfes

### Anmerkung:


Nach dem Austausch unbedingt den Bandtransport einstellen. Während des Austausches niemals die Kopfoberfläche mit der Hand berühren (wo in Abbildung 23 angezeigt).

#### Austausch

- Die Drähte der Shaltplatte für A/C-Kopf ablöten und entfernen.
- 2) Die Justierschraube ② mit einem Sechskantschlüssel lockern.
- 3) Die Schraube ③ (3P + 8S) mit einem Schraubenzieher entfernen.
- 4) Die A/C-Kopfschraube 4 mit einem Schraubenzieher entfernen.

Anmerkung: Die A/C-Kopfschraube ist gemeinsam mit einer Feder eingeschraubt.

- Die Schaltplatte für A/C-Kopf, die an den A/C-Kopfsatz angebracht ist, entfernen.
- 6) Den gesamten A/C-Kopfsatz (5) austauschen.



Vorgeschr. Feststelldrehmoment. 4±1kg.cm





Abbildung 24

# Überprüfung und Einstellung der Höhe und Neigung des A/C-Kopfes

# Überprüfung

- Ein 180-Minuten-Band einlegen und die PLAY-Betriebsart w\u00e4hlen.
- Überprüfen, ob sich das Band nicht an den Flanschen der unbeweglichen Führung (Aufwicklung) einrollt.
- 3. Überprüfen, ob der A/C-Kopf gegenüber dem Band die richtige Höhe und Neigung aufweist, wie in Abbildung 25 gezeigt.



Abbiildung 25

#### Einstellung

- \* Wenn sich irgendeine Unregelmäßigkeit beim Transport zeigt, die folgenden Einstellungen durchführen und sich dabei nach Abbildung 23 und Abbildung 25 orientieren.
  - Den Bandlauf in der PLAY-Betriebsart unter Verwendung eines 180-Minuten-Bandes überprüfen.
  - 2. Überprüfen, ob sich das Band sauber und glatt bewegt und vollkommen flach bleibt, wenn es zwischen der Führungsrolle und der Aufwickel-Impedanzrolle, zwischen der Aufwickel-Impedanzrolle und der unbeweglichen Führung der Aufwicklung, und zwischen der unbeweglichen Führung der Aufwicklung und der Bandantriebswelle bewegt wird.
  - 3. Wenn das Band zwischen dem A/C-Kopf und der der unbeweglichen Führung der Aufwicklung auch nur geringfügig verlagert ist, ist es vollkommen unmöglich, ein zufriedenstellendes Bild zu erhalten. Deshalb überprüfen, ob das Band nicht auf die Flansche der der unbeweglichen Führung der Aufwicklung hinaufrutscht, und ob keine kleinen Falten entstehen.
  - 4. Sollte eine Einstellung notwendig sein, diese mit Hilfe der Schraube (2) vornehmen. Die Schraube (2) dabei sehr langsam drehen.
    - **Anmerkung:** Die unbewegliche Führung der Aufwicklung nicht bewegen.
  - Die Höhe des A/C-Kopfes sollte gegenüber dem Band wie in Abbildung 25 gezeigt eingestellt werden.
- \* Wenn das Band einmal glatt um den A/C-Kopf herum transportiert wird und die Höhe grob eingestellt worden ist, die Höhe und den Azimut des Kopfes mit Hilfe eines Einstellbands einstellen.
  - Die Neigungangel des Audiokopfes mit der Schablone für die Höheneinstellung und der Schraube B wie in Abbildung 23 gezeigt einstellen.
  - Die Justierschrauben ② —B und die Schraube
     (3P + 8S) leicht drehen, um den maximialen Audioausgangspegel zu erhalten.
    - Anmerkung: In der Maximalstellung der Wiedergaberegelwiderstände (R602, 652) sind mehr als 1,4VS-S notwendig. Gleichzeitig so einstellen, daß die Pegelschwankungen so gering wie möglich werden.
  - 3. Ein 6kHz Audiosignal (das Videosignal ist eine gestufte Welle) auf dem Einstellband wiedergeben und TP-654 (Audioausgang Kanal 1) und TP-604 (Audioausgang Kanal 2) auf der Audioschaltplatte mit einem Oszillographen messen.
  - 4. Die Azimuteinstellschrauben ③ (3P+8S) so einstellen, daß die Ausgänge von Kanal 1 (CH-1) und Kanal 2 (CH-2) so groß wie möglich werden und die Phasendifferenz innerhalb 30° bleibt. (Siehe Abb. 26.)

5. Die Bandtransporteinstellung nochmals überprüfen.




Abbildung 26

#### Einstellung des Bandtransportes

- Die Höhe der Spulen mit der Hauptebene und der Schablone für die Höheneinstellung der Spulen einstellen und überprüfen.
- Die SI-Rolle und die unbewegliche Führung mit der Einstellschablone für die unbewegliche Führung wie in Abbildungen 21 und 22 gezeigt überprüfen und einstellen.
- 3. Die Position und die senkrechte Stellung der Spannstäbe wie in Abbildungen 13 15 gezeigt mit der Einstellschablone für die Spannstäbe überprüfen.
- 4. Ein grobes Einstellband abspielen und die Höhe der Führungsrollen mit einem gewöhnlichen Schraubenzieher (einem Schraubenzieher für die Höheneinstellung der Führungsrollen) grob einstellen. Den unteren Rand des Bandes mit der Führung des Kopfrades ausrichten (siehe Abbildung 21).
  - Auch nachprüfen, ob sich das Band nicht an den Flanschen der T.S.-Führungsrollen einrollt.
- 5. Ein gewöhnliches Band abspielen und die Höhe der Führungsrollen fein einstellen, sodaß die Hüllkurve flach ist und nicht übermäßig ungünstig beeinflußt wird, auch wenn die Spurlagenreglerknöpfe gedreht werden (siehe Abbildung 21.)
  - Außerdem den Schaltpunkt auf 6,5H  $\pm$  0,5H einstellen.
- 6. Höhe, Neigung und Azimut des A/C-Kopfes wie in Abbildung 25 gezeigt einstellen.
- Die Spurlagenreglerknöpfe auf die voreingestellte Position einstellen. Die Stellung des A/C-Kopfes so einstellen, daß die Hüllkurve ein Maximum wird, indem Sie die Einstellmutter (6) drehen (siehe Abbildung 23.)
- 8. Mit einer Audio-Video-Aufnahme nachprüfen, ob die Hüllkurve und der Klang flach sind.
- Nach der Einstellung alle Einstellschrauben und muttern mit einem Schraubensicherungsmittel sichern.

#### Austausch des oberen Kopfrades

#### Anmerkung:

Da die Fuge zwischen dem Außenumfang der Scheibe und dem inneren Umfang des oberen Kopfrades in der Größenordnung von Mikron liegt, können Kratzer und das Eindringen von Staub ein Einpassen sehr schwierig machen oder die Präzision der Einpassung beeinflussen. Deshalb sollte beim Austausch besondere Vorsicht geübt werden.

#### Austausch


- 1. Die beiden Befestigungsschrauben (8) (Messingschrauben (3P + 4S)) mit einem Kreuzschraubenzieher entfernen.
- 2. Die abgedichtete Kappe auf der Videokopfzuleitung (9) entfernen.
- 3. Die Zuleitungen (1) (6) ablöten und entfernen.
- 4. Die beiden Befestigungsschrauben (7) (Messingschrauben (W3P + 9S) mit flachen Unterlegscheiben) mit einen Kreuzschraubenzieher entfernen.
- 5. Das obere Kopfrad nach oben abheben, ohne es zu neigen, und austauschen, wobei darauf geachtet werden muß, den äußeren Umfang der Scheibe nicht zu zerkratzen.

#### Anmerkungen:

- 1. Die Oberfläche des Kopfrades nicht direkt berühren.
- 2. Beim Ansetzen des Schraubenziehers auf die Schrauben vorsichtig vorgehen.

#### • Einbau

 Das Austauschkopfrad wie in Abbildung 27 gezeigt einbauen. Dabei darauf achten, daß alle Zuleitungen richtig angebracht werden.






Abbildung 27

#### Anmerkungen:

- a. Vor dem Anbringen nachprüfen, ob sich an den Rändern oder am äußeren Umfang der Scheibe keine Kratzer und kein Staub befinden.
- b. Beim Einbau das obere Kopfrad langsam und vorsichtig einführen, damit es sich nicht gegen die Scheibe neigt.
- c. Beim Einbau darauf achten, daß kein Staub oder Schmutz zwischen die Scheibe und das obere Kopfrad eindringt.
- d. Die Schrauben mit dem Schraubenzieher vorsichtig berühren und vorsichtig festziehen.
- 2. Das obere Kopfrad mit Hilfe der beiden Befestigungsschrauben (7) befestigen.
- 3. Alle Zuleitungen (1) bis (6) an der jeweils richtigen Stelle anlöten.

#### Anmerkung:

Den Lötvorgang so kurz wie möglich halten und dabei darauf achten, die daneben gelegene gedruckte Schaltung nicht zu berühren.

- 4. Die abgedichtete Kappe der Videokopfzuleitung(9) mit der Befestigungsschraube (8) sichern.Diese Schraube vorsichtig festziehen.
- 5. Wenn der Austausch vollständig durchgeführt ist, unbedingt den Bandtransport einstellen und überprüfen, dann die folgenden elektrischen Einstellungen überprüfen:
  - (1) Einstellung des Wiedergabeschaltpunkts
  - (2) Einstellung des Aufnahmeschaltpunkts
  - (3) Überprüfung der Spurlagevoreinstellung
  - (4) Überprüfung der Spurlage
  - (5) Überprüfung von Kopfresonanz und Kopf-Q
  - (6) Überprüfung der FM-Kanalbalance


#### Einstellung der Führungsrollen

#### • Einlegen des Videobandes

- 1. Das obere Gehäuse entfernen.
- 2. Ein Einstellband in den Cassettenschacht einlegen.
- Das Netzkabel, das Monitor-Ausgangskabel und das Video-Eingangskabel jeweils richtig anschließen.
- Kanal 1 eines Oszillographen an den HF-Hüllkurvengenerator anschließen, und Kanal 2 an den Schaltimpuls T.P.
- 5. Den PLAY-Knopf drücken, um die Wiedergabebetriebsart einschalten.

#### • Einstellung

- Die Justierschrauben für die Führungsrollen sollten so fest wie möglich angezogen werden, ohne dabei Gewalt anzuwenden. Dabei den flachen Schraubenzieher für die Einstellung der Führungsrollen verwenden.
- 2. Mit einem Schaltpuls antriggern und die Hüll-Kurve beobachten (Abbildung 28).
- 3. Die Höhe der Führungsrollen unter Beobachtung der Hüllkurve einstellen, sodaß das Band entlang der Kopfradführung läuft. Ob das Band dabei oberhalb oder unterhalb der Schrägspurführung liegt, wird von der Wellenform, die von den Hüllkurven in den Abbildungen 29 und 30 dargestellt wird, angezeigt.



 a. Wellenformen von Hüllkurven, wenn das Videoband oberhalb der Schrägspurführungsposition schwebt.

Schweben	Ein wenig	Bis zu einem gewissen Grad	Wesentlich
darüber Abwickel- seite (Kopfrad- eingang)			
Aufwickel- seite (Kopfrad- ausgang)			

Abbildung 29

 b. Wellenformen von Hüllkurven, wenn das Videoband zu stark gegen die Schrägspurführungsposition gedrückt wird.

Unter- drückung	Gering	Mittel	Stark
Abwickel seite (Kopfrad- eingang)			
Aufwickel- seite (Kopfrad- ausgang)			

Abbildung 30

- 4. Die Höhe der Führungsrollen unter Beobachtung der Hüllkurve fein einstellen, um eine flache Hüllkurve zu erreichen.
  - So einstellen, daß auch eine Änderung des Spurlagereglers keinen besonders nachteiligen Effekt auf die Flachheit ausübt.
- 5. So einstellen, daß bei einer Verschiebung des Spurlagenreglers (wenn der Spurlagenregler bewegt und A der HF-Wellenform beginnt, abzunehmen) das Verhältnis zwischen A und B in Abbildung 31 besser ist als A:B = 10:7.
- Den Wiedergabeschaltpunkt wie in dem Abschnitt über "Elektrische Einstellungen - Einstellung des Wiedergabeschaltpunkts" beschrieben einstellen.
- 7. Unter Verwendung eine automatischen Videoaufnahme/Wiedergabebandes einen Farbbalken aufnehmen und wiedergeben um nachzuprüfen, ob die Hüllkurve flach ist.
- 8. Nach der Einstellung die Justierschrauben der Führungsrollen wieder festziehen.
- 9. Danach die HF-Hüllkurve wieder überprüfen.




Abbildung 31

#### Austausch der Spuleneinheit

#### 1) Austausch des Spulenmotors

#### Ausbau

- 1. Den Cassettenschacht ausbauen.
- Die Zuleitungen zu den Spulenmotoranschlüssen der Relaisbasisplatte B ablöten.
- 3. Indem Sie den Spulenmotor vom hinteren Teil des Chassis her stützen, die beiden Schrauben (XBPSD30P06J00) (2), die den Spulenmotor halten, entfernen und den Motor ausbauen. Bei diesem Vorgang sollte die Mitläuferspule (4) nach links oder rechts bewegt werden, um zu verhindern, daß sie herausfällt.

#### Anmerkungen:

- 1. Aufpassen, daß Sie beim Löten des Spulenmotors die Pole nicht verwechseln.
- Nur die vorgeschriebenen Schrauben zur Montage des Spulenmotors verwenden. Wenn andere Schrauben verwendet werden, könnte der Motor beschädigt werden.
- Beim Einbau des Spulenmotors darauf achten, daß die Zuleitungsdrähte nicht in das Spulenchassis oder die Relaisbasisplatte B einschneiden.

#### Einbau

- Nachprüfen, ob die Mitläuferspule (4) sich nicht vom Spulenchassis (1) gelöst hat sowie, ob die Mitläuferspulenfeder (5) richtig an der Mitläuferspule angebracht ist.
- Indem Sie darauf achten, die Riemenscheibe (3) des Spulenmotors nicht zu beschädigen, einen Austauschspulenmotor mit 2 Schrauben (XBPSD30P06J00) so einbauen, daß die Spulenmotorzuleitungen in den in Abbildung 32 gezeigten Richtungen laufen. Die Verwendung von längeren Schrauben würde den Motor beschädigen.
- 3. Die Zuleitungen an die Anschlüsse der Relaisbasisplatte B anlöten.
- Die Riemenscheibe des Spulenmotors, die Mitläuferscheibe, die Abwickelspule und die Aufwickelspule mit der vorgeschriebenen Reinigungsflüssigkeit reinigen.
- Das Aufwickeldrehmoment im schnellen Vorlauf und Rücklauf überrprüfen. Das Aufwickeldrehmoment beim Abspielen wie auf Seite 38 beschrieben überprüfen und einstellen.

#### 2) Austausch der Mitläuferspule Anmerkung

Die Mitläuferspule kann ausgetauscht werden, ohne die Spulenmotorzuleitungen abzulöten. (Dazu Schritt 2 der oberen Beschreibung des Ausbaus auslassen.) Es muß dabei jedoch darauf geachtet werden, die Spulenmotorzuleitungen nicht zu zerreißen oder den Spulenmotor, die Riemenscheibe

des Spulenmotors und andere Teile zu beschädigen, indem sie gegeneinander geschlagen werden.

#### Ausbau

- Den Spulenmotor wie in den Schritten 1 bis 4 oben ("Ausbau") beschrieben ausbauen.
- Die Mitläuferspule wie in Abbildung 32 gezeigt in die Mitte des Spulenchassis bewegen und dann leicht an der Spulenmotorseite ziehen, um die Mitläuferspule zu entfernen.

#### Anmerkungen:

- 1. Achten Sie darauf, die Feder der Mitläuferspule nicht zu verformen.
- 2. Wenn die Spulenmotorzuleitungen für diesen Austausch nicht abgelötet werden, kann Schritt 3 des obigen "Einbaus" ausgelassen werden.
  - Auch wenn nur eine Mitläuferspule ausgetauscht wird, immer die Aufwickeldrehmomente wie in Schritt 6 des obigen "Einbaus" beschrieben überprüfen.

#### • Einbau

- Die Feder der Mitläuferspule richtig an der Mitläuferspule anbringen und diese einbauen, indem sie auf das Spulenchassis angebracht wird.
- 2. Die Mitläuferspule nach links oder rechts bewegen.
- 3. Den Spulenmotor wie in den Schritten 1 bis 5 oben beschrieben (unter 1), "Einbau") einbauen.




Abbildung 32

# Austausch der Bremseinheit Anmerkungen:

- Nach dem Austausch einer Bremseinheit immer auch die Spulenhöhe, den V/S-Bandzug (Rückspannung) und den Bandzug (Rückspannung) im schnellen Vorlauf überprüfen.
- 2. Die Bremseinheit kann ohne Ablöten der Zuleitungsdrähte auf der Relaisbasisplatte B ausgetauscht werden (Schritt 3 des "Ausbaus" kann ausgelassen werden). Achten Sie dabei jedoch darauf, die Zuleitungsdrähte nicht zu zerreißen oder andere Teile zu beschädigen.
- 3. Beim Ein- oder Ausbau der Spulen die Anmerkungen auf Seite 38 unbedingt beachten.
- 4. Keine anderen Schrauben als die angegebenen für den Einbau der Bremseinheit verwenden.

Ausbau (die Bremseinheiten sowohl auf der Abwickelseite als auch auf der Aufwickelseite folgendermaßen ausbauen)

- 1. Die Spule wie auf Seite 38 beschrieben ausbauen.
- Die Anschlüsse der Bremseinheit sowohl auf der Abwickelseite als auch auf der Aufwickelseite an der Relaisbasisplatte B am hinteren Teil des Chassis ablöten.
- Den Mechanismusstellungsschalter sowie die Zuleitungsdrähte für den Lademotor, den Spulenmotor und den CASSETTE DOWN-Schalter auf der Relaisbasisplatte B ablöten.
- Die beiden Befestigungsschrauben (XHPSD30P-12WS0) und die Befestigungsschraube (XHPSD-30P14WS0) der Relaisbasisplatte B entfernen, und die Relaisbasisplatte B entfernen.
- Die 3 Befestigungsschrauben (XBPSD26P04000)
   (6) auf der Bremseinheit entfernen und die Bremseinheit herausnehmen.

#### Anmerkungen:

- Die Pole der Anschlüsse des Mechanismusstellungsschalters, des Lademotors und des Spulenmotors nicht verwechseln.
- Die Anschlüsse der Bremseinheit erst löten, wenn die Relaisbasisplatte mit Schrauben befestigt worden ist.
- 3. Wenn dieser Austausch durchgeführt wird, ohne die Zuleitungen für den Mechanismusstellungsschalter, den Lademotor, den Spulenmotor und den CASSETTE DOWN-Schalter abzulöten, kann Schritt 3 des "Einbaus" augelassen werden.

#### Einbau

- 1. Die Austauschbremseinheit mit den 3 Befestigungsschrauben (XBPSD26P04000) in der in Abbildung 32 gezeigenten Richtung einbauen.
- Die Relaisbasisplatte B mit den beiden Befestigungsschrauben (XHPSD30P12WS0) und der Befestigungsschraube (XHPSD30P14WS0) anbringen.
- Die Zuleitungen für den Mechanismusstellungsschalter, den Lademotor, den Spulenmotor und den CASSETTE DOWN-Schalter anlöten.

- 4. Die Anschlüsse des Bremseinheit löten.
- 5. Die Spule wie auf Seite 37 beschrieben anbringen.
- Die auf Seite 37 beschriebenen Überprüfungen durchführen und den Bandzug (Rückspannung) wie auf Seite 39 beschrieben überprüfen (nur wenn die Bremseinheit auf der Abwickelseite ausgetauscht wurde).

#### Austausch des Bandantriebswellenmotors

#### Ausbau

- 1. Den Riemen der Bandantriebswelle entfernen.
- 2. Die beiden Motorzuleitungen von der Mechanismusrelaisbasisplatte B ablöten.
- 3. Die beiden Schrauben (XBPSD30P08WS0) entfernen und den Bandantriebswellenmotor von Chassis A abnehmen.
- Die beiden Schrauben (XBPSD30P05J00) entfernen und dann den Bandantriebswellenmotor von der Bandantriebswellenmotorplatte entfernen.

#### • Einbau

- Den Bandantriebswellenmotor mit den beiden Befestigungsschrauben (XBPSD30P05J00) an der Bandantriebswellenmotorplatte anbringen.
- Nachprüfen, ob die Isolierplatte des Motorbefestigungswinkels angebracht ist, und mit den beiden Schrauben (XBPSD30P08WS0) an Chassis A anbringen. Die Zuleitungsdrähte an die Motoranschlüsse anlöten und in die Drahthalter einführen.
- Die Motorzuleitungen an die Mechanismusrelaisbasisplatte anlöten.
- 4. Nach Reinigung des Bandantriebswellenriemens, der Riemenscheibe der Bandantriebswelle sowie des Schwungrads der Bandantriebswelle den Bandantriebswellenriemen anbringen.

### Anmerkungen:

- Nach dem Einbau den Bandantriebswellenmotor unbedingt in Betrieb setzen, um nachzuprüfen, ob nicht Unregelmäßigkeiten der Riemenbewegung oder zwischen Motor und Riemenscheibe auftreten.
- 2. Gleichzeitig die Servoschaltung überprüfen und einstellen.
- 3. Für die Einbau nur die vorgeschriebenen Schrauben verwenden. Sollten andere Schrauben verwendet werden, könnte der Motor beschädigt werden.




Abbildung 33

#### Austausch des Lademotors

#### Austausch

- 1. Die Zuleitungen ablöten.
- Die beiden Schrauben (XHPSD30P06WS0) des Lademotorbefestigungswinkels entfernen und den Lademotorbefestigungswinkel entfernen.
- 3. Den E-Ring (XRESJ25-04000) entfernen und nach Entfernung des Schneckenrades die beiden Schrauben (XBPSD30P05J00) entfernen, dann den Lademotor herausnehmen.
- 4. Den Lademotor für jede Riemenscheibe austauschen.

#### Anmerkungen:

- Nachprüfen, ob der Abstand zwischen dem Motor und der Riemenscheibe des Lademotors 3,1±0,1 mm beträgt.
- Nach dem Einbau den Lademotor in Betrieb setzen, um zu überprüfen, ob dabei keine Unregelmäßigkeiten auftreten.

Bemerkung: Das Gummidistanzstück mit Gummireiniger anfeuchten, um das Einsetzen zu erleichtern. (Fette auf Ölbasis usw. dürfen nicht verwendet

werden.)

Wenn A (rechtes Diagramm) gedrückt wird, darf der einwärts gerichtete Axialschub 5 kg nicht überschreiten.

Abbildung 34

#### Austausch des Direktantriebmotors

#### Ausbau

- Die beiden Befestigungsschrauben (SW3P + 5S) des Direktantriebsrotorsatzes mit einem Kreuzschraubenzieher entfernen.
- 2. Den Direktantriebsrotorsatz entlang der Achse in gerader Richtung herausnehmen.
- 3. Die 3 Befestigungsschrauben (Messingschrauben (2,6P + 12S) des Direktantriebpolgehäusesatzes mit einem Kreuzschraubenzieher entfernen.
- 4. Den Direktantriebpolgehäusesatz entlang der Achse in gerader Richtung herausnehmen.

#### Finhau

 Den Direktantriebpolgehäusesatz auf den Lagerhalter setzen.

Anmerkung: Dabei darauf achten, daß die Direktantriebschutzplatte und die Direktantriebisolierplatte nicht verformt werden.

2. Das Direktantriebpolgehäuse mit den 3 Messingschrauben (2,6P + 12S) unter Verwendung eines Kreuzschraubenziehers befestigen.

Anmerkung: Dabei darauf achten, daß der Kern, die Gewinde oder das Hall-Element nicht zerkratzt werden.

 Das Direktantriebpolgehäuse auf die Antriebswelle schieben.

Anmerkung: Direkt entlang der Achse gleiten lassen.

- Den Direktantriebsrotorsatz mit den Schrauben (SW3P + 5S) befestigen.
- Wenn der Abstand zwischen dem Oberflächenrand des Rotors und dem Polgehäuse weniger als 1,6 mm beträgt, den Rotor wieder entfernen und nach dem Anbringen eines Zwischenstücks erneut einbauen.
- Die Schrauben (SW3P + 5S) mit einem Schraubensicherungsmittel sichern, ohne dabei die Welle zu berühren.

Anmerkung: Darauf achten, daß das obere Kopfrad und der Videokopf nicht beschädigt werden.

#### Anmerkungen:

- 1. Das obere Kopfrad und den Videokopf nicht beschädigen.
- 2. Kein Werkzeug unötigerweise in das Gerät
- Das Hall-Element keinen durch Werkzeug verursachten Schocks aussetzen, oder den Direktantriebsrotorsatz, etc.




Abbildung 35

### Einstellungen der elektrischen Schaltungen

#### Meßinstrumente und -hilfsmittel

- Monitorfarbfernsehgerät
- Farbbalkengenerator
- Gleichstromquelle mit unveränderlicher Spannung
- Einstellband

- Oszillograph
- Frequenzzähler
- Tongenerator
- Videoaufnahmeband (VHS, wie angeg.)

### Einstellungen der Servoschaltung

Lage der zu überprüfenden Punkte




Abbildung 36

### 1) Einstellung des Trennoszillators

- 1. Einen Frequenzzähler an TP9 anschließen und R738 so einstellen, daß am Zähler  $48\pm0.5$  Hz abzulesen sind. (Während der Messung kein Videosignal anlegen.)
  - 2. Nach der Einstellung auf Wiedergabebetriebsart schalten und nachprüfen, ob die Frequenz 50 Hz wird.

#### 2) Einstellung der Kopfradverriegelung

- 1. Ein Standardband abspielen.
- Auf einem Oszillograph TP5 beobachten und R724 so einstellen, daß wie auf Abbildung 37 gezeigt 3,8V erhalten werden.




Abbildung 37

### 3) Einstellung des Bandantriebswellenverschluß

- Das Oszilloskop an den Prüfpunkt TP3 anschließen.
- Die beiden Seiten der Diode D729 mit einem kurzen Draht kurzschließen.
- 3. Den Regler R777 einstellen, bis auf dem Schirm des Oszillograph die folgende Spannung erscheint.




Abbildung 38

- Den kurzen Draht, der in Schritt 2 verwendet wurde, entfernen. Dabei sollte die Spannung der Bandantriebswellensperre ungefähr 3,7V betragen.
- Das Bild beim Starten überprüfen und sichergehen, daß beim Loslassen der Pause-Taste oder beim Beginn der Wiedergabe kein Höcker zu sehen ist.

### 4) Einstellung der Spurlagenvoreinstellung

- 1. Auf Wiedergabebetriebsart stellen.
- 2. Den Spurlagenregler auf die Einraststellung bringen.
- 3. Indem Sie TP4 mit einem Oszillograph beobachten (internes Triggersignal), R788 so einstellen, daß der in Abbildung 39 gezeigten Anforderung Genüge geleistet wird.






Abbildung 39

#### 5) Einstellung des Wiedergabeschaltpunktes

- 1. Ein Standardband abspielen.
- 2. Den Spurlagenregler auf die Einraststellung bringen.
- 3. Ein externe Triggersignal von TP7 abnehmen und TP402 auf einem Oszillograph beobachten.
- 4. Die synchronisierte Steigung auf dem Oszillograph auf (+) stellen und R743 so einstellen, daßder Hinlauf des Abtastpunktes der Abbildung 40 entspricht. Als nächstes die synchronisierte Steigung auf (-) stellen und R745 so einstellen, daß das in Abbildung 41 gezeigte Ergebnis erhalten wird.





### 6) Einstellung des Aufnahmeumchaltpunktes


- 1. Ein Signal eingeben und auf Aufnahmebetriebsart (REC) schalten.
- 2. R740 nach der gleichen Methode wie für die Einstellung des Wiedergabeschaltpunktes einstellen.

#### 7) Einstellung des Videosuchlaufes

- 1. Ein breitnabiges Band mit einer Farbbalkenaufnahme abspielen.
- 2. Den Regler von R7715 in die Mittelstellung bringen.
- 3. Auf Videosuchlaufbetriebsart (Vorlauf) stellen und R726 so einstellen, daß die Farbverschiebung im Bild auf dem Monitor verschwindet.
- 4. Auf die Videosuchlaufbetriebsart (Rücklauf) stellen und R728 wie in Schritt (3) einstellen.
- Die VS-Vorlaufbetriebsart wählen.
   R7715 so einstellen, daß 4 Rauschbalken auf dem Monitorbildschirm erscheinen. Diese Rauschbalken sollten sich fast nicht bewegen.

#### 8) FV-Einstellung

- 1. Auf Standbildwiedergabe schalten.
- 2. TP8 mit einem Oszillographen beobachten (externes Triggersignal bei TP7).
- Auf dem Oszillographen (–) synchronisierte Steigung wählen und R751 so einstellen, daß die im Abbildung 42 gezeigte Anforderung erfüllt wird.



# 9) Einstellung der falschen vertikalen Synchronisierung bei Standbildbetriebsart

- 1. Standbildwiedergabe wählen.
- 2. TP8 mit einem Oszillographen beobachten (externes Triggersignal bei TP7).
- Auf dem Oszillographen (+) synchronisierte Steigung wählen und R701 so einstellen, daß die in Abbildung 43 gezeigte Anforderung erfüllt wird.




Abbildung 43

# 10) Einstellung der falschen vertikalen Synchronisierung im Vorlauf

- 1. VS-Vorlaufbetriebsart wählen.
- 2. TP8 mit einem Oszillographen beobachten (externes Triggersignal bei TP7).
- Auf dem Oszillographen (+) synchronisierte Steigung wählen und R753 so einstellen, daß die in Abbildung 44 gezeigte Anforderung erfüllt wird.




Abbildung 44

# 11) Einstellung der Startphase

- 1. Standbildwiedergabe wählen.
- 2. TP1 mit einem Oszillographen beobachten (externes Triggersignal bei TP7).
- 3. Auf dem Oszillographen (-) synchronisierte Steigung wählen und R7744 so einstellen, daß die in Abbildung 45 gezeigte Anforderung erfüllt wird.




Abbildung 45

# 12) Einstellung der Standbildwiedergabevoreinstellung

- Ein selbst aufgenommenes Band abspielen. Den Spurlagenregler für die Standbildwiedergabe auf die Einrastposition bringen.
- 2. Standbildwiedergabe wählen.
- 7735 R788 so einstellen, daß der Rauschbalken in die Austastzeit fällt.

# Einstellung der Y/C-Wiedergabeschaltung

Lage der zu überprüfenden Punkte




Abbildung 46 VC-486GS,GB




Abbildung 47 VC-486N


### Einstellung des Wiedergabevorverstärkers Vorsicht:

Diese Einstellung nur dann vornehmen, wenn sie wirklich notwendig ist, also z.B. nach einem Austausch des oberen Kopfrades oder des IC301.

- 1. Das Abtastband einlegen.
- 2. Auf Wiedergabe schalten.
- 3. Die Wellenform bei TP308 mit einem Oszillographen beobachten (externes Triggersignal bei TP309).
- 4. Jeden Kanal mit dem folgenden Vorgang einstellen:
  - 1) R333 (R339) so einstellen, daß die Spitze einen Höchstwert erreicht.
  - 2) C322 (C328) so einstellen, daß der Höchstwert auf 4,8 MHz steigt.
  - 3) R333 (R339) so einstellen, daß das Verhältnis von 3MHz zu 4,43 MHz ist 1:1.
  - Das Einstelleband einlegen und nachprüfen, ob das Bild richtig wiedergegeben wird.

#### Anmerkung:

Wenn ein Abtastband nicht zur Verfügung steht, das Einstellband wiedegeben und Einstellungen mit C322, C328, R333 und R339 vornehmen, um Flackern und dunkle Stellen zu eliminieren. Danach auf richtiges Funktionieren überprüfen, indem Sie ein Signal aufnehmen und dann wiedergeben.



Das Einstellband abspielen. Auf Standbildwiedergabe schalten und C330 und R349 so einstellen, daß Flackern und dunkle Stellen verschwinden.

### Einstellung der automatischen Phasenreglung (VC-486GS,GB)

- Auf Wiedergabebetriebsart schalten und das Einstellband (Stufenwelle) abspielen.
- 2) 22 kOhm zwischen TP502 und TP504 legen.
- 3) Einen Frequenzzähler an TP501 anschließen.
- 4) C511 (APC ADJ) so einstellen, daß der Frequenzzähler 4,433619 MHz (± 10 Hz) anzeigt.

### Einstellung der automatischen Phasenreglung (VC-486N)

 Auf Wiedergabebetriebsart schalten und das Einstellband (VROCPSV) abspielen.  Einen Frequenzzähler an TP503 legen und R547 so einstellen, daß der Zähler 4,433619 MHz anzeigt.

#### • Einstellung der Botenleckage

- 1) Auf Wiedergabebetriebsart schalten und das Einstellband (VROCPSV) abspielen.
- Den Ausgang von TP502 mit einem Oszillographen (mit exterinem Triggersignal bei TP404) beobachten und R539 so einstellen, daß die Botenleckage minimal beträgt.




Abbildung 49

### Einstellung des Videosignalwiedergabepegels Anmerkung: VIDEO OUT offen lassen.

- 1. Auf Wiedergabebetriebsart schalten und das Einstellband (Stufenwelle) abspielen.
- Die Wellenform bei TP401 mit einem Oszillographen beobachten (mit einem externen Triggersignal bei TP404) und R448 (PBY LEV) so einstellen, daß die in der Abbildung gezeigte Anforderung erfüllt wird.




Abbildung 50

# Einstellung des Wiedergabechromapegels Anmerkung: VIDEO OUT offen lassen.

- Auf Wiedergabebetriebsart schalten und das Einstellband (Stufenwelle) abspielen.
- 2. Den Ausgang von TP401 (internes Triggersignalt) beobachten und R512 so einstellen, daß der Burstpegel  $0.275\pm0.025$ Vs-s beträgt.





Abbildung 51

### Einstellung der RC-Aufnahmeschaltung

# 1. FM 3,8 MHz und 4,8 MHz Einstellung Achtung:

Diese Einstellung nur dann vornehmen, wenn IC401 ausgetauscht wurde oder wenn die Trägereinstellung (Carrier Set, 3,8 MHz) oder der Frequenzhub (Deviation, 4,8 MHz) nicht richtig eingestellt sind.

- 1) Auf Aufnahme schalten und ein Farbbalkensignal eingeben.
- 2) Den Impulsbegrenzer durch R210 (DARK CLIP) und R216 (WHITE CLIP) freigeben.
- 3) Einen Oszillographen an Stift 20 von IC401 anschließen und den synchronisierten Spitzenwert (Gleichstrom) messen. Den Eingang öffnen.
- 4) Eine geregelte Stromquelle und einen Oszillographen an Stift 20 von IC401 anschließen und die Gleichstromspannung beobachten.
- 5) Die geregelte Spannung so einstellen, daß sie dem vorher gemessenen synchronisierten Spitzenwert entspricht.
- 6) Einen Frequenzzähler an TP203 anschließen und R206 so einstellen (für FM FREQ. ADJ), daß 3,8 MHz abgelesen werden.
- Indem Sie die Spannung der geregelten Stromquelle erh\u00f6hen, notieren Sie die Gleichstromspannung wenn der Frequenzz\u00e4hler 4,8 MHz anzeigt.
- 8) Während Sie eine gestufte Welle (Farbbalken) an den Eingang eingeben, stellen Sie R225 (Frequenzhubeinstellung) so ein, daß die weiße Spitzenspannung gleich der Gleichstromspannung wird, die in Schritt 7 erhalten wurde.



### 2. Einstellung des EE-Pegels

- 1) Auf Aufnahme schalten.
- 2) Ein Farbbalkensignal eingeben (gestufte Welle). Indem Sie die Wellenform bei TP401 beobachten, stellen Sie den Wert der synchronisierten Spitze (sync tip) sowie den Spitzen-Spitzenwert des Weißpegels mit R218 (EE LEV ADJ) auf 1 Vs-s.

#### 3. Einstellen der Weiß-Dunkelimpulsbegrenzung

- 1) Auf Aufnahme stellen.
- 2) Ein Farbbalkensignal eingeben (gestufte Welle).

3) Indem Sie die Wellenform bei TP202 mit einem Oszillographen beobachten, stellen Sie R216 (WHITE CLIP) für die Weißimpulsbegrenzung und R210 (DARK CLIP) für die Dunkelimpulsbegrenzung so ein, daß die in der Abbildung angegebenen Anforderungen erfüllt werden.




Abbildung 53

# 4. Einstellung der automatischen Scharfabstimmung (VC-486GS,GB)

- 1) Auf Aufnahme schalten und Farbbalken eingeben.
- Einen digitalen Spannungsmesser an TP503 anschließen und R518 einstellen, um 2,60V zu erhalten.

#### Einstellung der automatischen Scharfabstimmung (VC-486N)

- 1) Auf Aufnanahme schalter und Farbbalken empfangen.
- 2) Einen Wiederstand von 680 Ohm (1/2W) zwischen an TP504 und an Stift 4 von X502 (+B Linie) anschließen.
- Einen Frequenzzähler an TP501 anschließen und R541 so einstellen, daß der Zähler 625 kHz anzeigt.

#### 5. Einstellung des FM-Aufnahmestroms

- 1) Auf Aufnahme schalten.
- 2) Farbbalkensignal (gestufte Welle) eingeben.
- 3) Indem Sie die Wellenform mit einem Oszillographen (mit externem Triggersignal bei TP404) beobachten, nehmen Sie die folgende Einstellung vor:
  - a) Verbinden Sie mittels eines Oszillographen GND (Erde) und TP304 sowie SIG und TP303 für Kanal 2.
  - b)R211 (REC Y LEV) auf die kleinste Stellung bringen.
  - c) R508 (REC C LEV) so einstellen, daß der Rotpegel wie in der Abbildung gezeigt 25 mVs-s wird.
- Die synchronisierte Spitze wie in Abbildung 51 gezeigt mittels R211 (REC Y LEV) auf 140 mVs-s einstellen. Rotpegel




Abbildung 54

nakanta meranda an Bumah dan m

#### Einstellung der Audioschaltungen

#### · Lage der zu überprüfenden Punkte




Abbildung 55

# Wichtigste Punkte und Schritte bei der Einstellung des Audio-Stromkreises

#### 1) Einstellung des EE-Pegels

- Den Audiokanalwähler (AUDIO CH SELECTOR) auf CH1 + CH2-Betriebsart stellen.
- 2.TP604 und TP654 mit kurzen Drähten kurzschließen.
- 3.Ein 20dBm, 400 Hz Signal in den fünfpoligen DIN-Eingang eingeben.
- 4. Die EE-Pegel Regelwiderstände VR R617 (rechter Kanal) und R667 (linker Kanal) jeweils so einstellen, daß der Pegel des fünfpoligen DIN-Ausgangs – 5dBs ±0,5dB wird.

#### 2) Einstellung des Wiedergabepegels

 Ein Dolby Einstellband abspielen und die Wiedergabepegel-Regelwiderstände R602 (rechter Kanal) und R652 (linker Kanal) jeweils so einstellen, daß der Pegel des fünfpoligen DIN-Ausgangs – 3dBs ±0,5dB wird.

# 3) Einstellung der Vormagnetisierungsfrequenz und der Löschspannung

- 1. Einen Frequenzzähler an den Wiedergabekopf anschließen.
- 2. Auf Aufnahmebetriebsart stellen.
- 3. T601 so einstellen, daß die Vormagnetisierungsfrequenz 70 kHz ± 1 kHz beträgt.
- 4. Einen Oszillographen an den FE-Kopf anschließen.
- Nachprüfen, ob die Löschspannung größer als 40 Vs-s ist.

### 4) Einstellung des Vormagnetisierungsstroms

- Valvol an R8010 (rechter Kanal) und R8011 (linker Kanal) anschließen.
- 2. Auf Aufnahmebetriebsart stellen.
- 3. die Regelwiderstände für den Vormagnetisierungsstrom R6619 (rechter Kanal) und R8011 (linker Kanal) jeweils so einstellen, daß der Vormagnetisierungsstrom 320µA beträgt.

#### 5) Einstellung des Aufnahme/Wiedergabepegels

- 1. Eine 20dB, 400 Hz Sinuswelle in den fünfpoligen DIN-Eingang eingeben.
- Aufnehmen und wiedergeben und dann in der folgenden Reihenfolge einstellen, so daß der Pegel am fünfpoligen DIN-Ausgang – 5dBm ± 1dB wird.
  - (1) Regelwiderstände rechter Kanal: R619 linker Kanal: R669

Meßpunkte rechter Kanal: TP604 linker Kanal: TP654

- (2)Bei der Aufnahme alle Meßpunktpegel aufschreiben.
- (3) Aufnehmen und wiedergeben und dabei notieren, um wieviele dB der Wiedergabe-Ausgangspegel um oder unter dem oder unter dem geforderten Wart liegt.
- (4) Den Regelwiderstand drehen, um den in (3) notierten Pegel zu senken, falls dieser über dem in (2) notierten Pegel liegt, bzw. um ihn anzuheben, falls er darunter liegt.
- (5) Nochmals aufnehmen und wiedergeben und sicherstellen, daß der Pegel dem geforderten Wert entspricht.

#### 6) Einstellung des Frequenzgangs

- 1. Die Dolby Rauschunterdrückung ausschalten (Dolby NR Schalter auf OFF stellen).
- 2. 40dBs, 400 Hz, 2 kHz, 5 kHz und 10 kHz Sinuswellen jeweils 5 Sekunden lang durch den fünfpoligen DIN-Eingang aufnehmen.
- 3. Wiedergeben und dabei die Regelwiderstände für den Vormagnetisierungsstrom R688 (rechter Kanal) und R689 (linker Kanal) jewils so einstellen, daß die Pegel der 2 kHz, 5 kHz und 10 kHz Signale gegenüber dem des 400 Hz Signals innerhalb ± 3dB liegen. Erneut einige Male aufnehmen und wiedergeben.

# 7) Überprüfung der Wirksamkeit der Dolby Rauschunterdrückung

- Sichergehen, daß der Dolby NR Schalter auf OFF steht.
- Ohne Signaleingabe in den fünfpoligen DIN-Eingang von 0 bis 5 auf dem Zählwerk aufnehmen. Den Dolby NR Schalter daraufhin einschalten und von 5 bis 10 aufnehmen.
- Bis zur O-Markierung des Zählwerks zurückgeben und einen Valvol mit CCIR/ARM-Bewertungsfilter an den fünfpoligen DIN-Ausgang anschließen.
- Die Ablesewerte am Valvol von 0 bis 5 (Aufnahme ohne Dolby Rauschunterdrückung) sowie von 5 bis 10 (Aufnahme mit Dolby Rauschunterdrückung) notieren.
- Sicherstellen, daß der Unterschied zwischen den beiden größer als 8,5dB ist.

### WICHTIGE EINSTELLUNGEN, DIE VORGENOMMEN WERDEN MÜSSEN, WENN TEILE AUSGETAUSCHT WERDEN.

- 1) Austausch des Audio-Aufnahme/Widergabekopfs (RHEDW0010GEZZ)
  - Die obigen Einstellungsschritte 2), 3), 4), 5), 6) und 7) vornehmen.
  - Austausch des Vollöschkopfs (RHEDT0012GEZZ)
     Den obigen Einstellschritt 8) vornehmen.
  - 3) Austausch des IC6601 (VHiHA12045/-1)
    Die obigen Einstellungsschritte 1), 2), 6) und 8)
    vornehmen.
  - 4) Austausch des IC603 oder IC653 (VHiAN6209//-1) Den obigen Einstellschritt 6) vornehmen.
  - 5) Austauch von T601 (RUNTK0086GEZZ) Die obigen Einstellschritte 3), 4) und 6) vornehmen.

# Zu RF KONV L.KANAL AUSGANG SPANNUNGS Q621 Wiedergaber HA12045 FL601 L.P.F. SCHALTER Q L. KANAL AUF WIEDER KOPF FL601 B.E.F. L. KANAL VORMAG. R. KANAL VORMAG. PEGEL R6619 ALC R. KANAL AUF WIEDER KOPF A.L.C. F1651 B.E.F. [C6603

GLOSSARY/GLOSSAR

		GLOSSARY/GLOS	SAR	
		English	Deutsch	
A	ACL AD AFC A-Mute AL APC AT AV	Auto Clear Address Automatic Frequency Control Audio Mute After Loading Automatic Phase Control All Time Audio/Video	Automatisches Löschen Adresse Automatische Scharfabstimmung Tondämpfung Nachladen Automatische Phasenkontrolle Alle Zeit Audio/Video	
С	CAP CAS.M. C.FG C.PG CSA CSB CSD	Capstan Motor Cassette Motor Capstan Motor Frequency Generator Capstan Motor Phase Generator Cassette SW-A Cassette SW-B Cassette SW-D Control	Bandantriebswellenmotor Cassettenmotor Frequenzgenerator für den Bandantriebswellenmotor Phasengenerator für den Bandantriebswellenmotor Cassettenschalter A Cassettenschalter B Cassettenschalter D Regler	
D	D.D. D.F.F. D.FG DM D.PG DS (or D/S) DS.H D.TPG DUB	Direct Drive D-Flip Flop Drum Frequency Generator Drum Motor Drum Generator Double Speed Double Speed High Level Drum Trapezoidal Generator Dubbing	Direktantrieb D-Flip-Flop Kopfradfrequnzgenerator Kopfradmotor Kopfradgenerator Doppelte Geschwindigkeit Doppelte Geschwindigkeit bei Standbildwiedergabe Trapezgenerator des Kopfrades Überspielen	
E	EF EP ES	Emitter Follower Extended Play End Sensor	Emitterfolger Verlängerte Wiedergabe Sensor für Bandende	
F	F-ADV-P F.F. F.G. F/R FV FWD	Frame Advance Pulse Fast Forward Frequency Generator Forward/Reverse False Vertical Sync. Forward	Halbbildimpuls Schneller Vorlauf Frequenzgenerator Vorlauf/Rücklauf Falsche vertikale Synchronisierung Vorlaufrichtung	
Н	HS (H/S) HSP	Half Speed Half Speed Pulse	Halbe Geschwindigkeit Impuls mit halber Geschwindigkeit	
J	J.K-F.F.	J.K-Flip Flop	J.K.Flip-Flop	
К	KE	Key Entry	Tasteneingabe	
L	LDM LP	Loading Motor Long Play	Lademotor Langspielzeit	
М	MIC MM	Microphone Mono-Multi Vibrator	Mikrophon Mono-Multi-Vibrator	
N	NC NS (N/S)	Non Connection Normal Speed	Non-Verbdindung Normalgeschwindigkeit	
0	OSC	Oscillator	Oszillator	
P	PAD PB PCM P-CON PG PR	Power Assisted Drive Playback Pulse Code Modulation Power Control Pulse Generator Pinch Roller	Servoantrieb Wiedergabe Puls-Code-Modulation Leistungsregelung Pulsgenerator Andruckrolle	
R	REC REM REV REW	Record Remote Control Reverse Rewind	Aufnehmen Fernbedienung Rücklauf Rückspulen	
S	S/H SP SS STILL-H SUP-REEL SW	Sample and Hold Standard Play Start Sensor Still Mode High Level Supply Reel Switch	Abfragen und Speichern Normale Spielzeit Startsensor Spitzenpegel bei Standbildwiedergabe Abwickelspule Schalter	
Т	TPG TU-REEL	Trapezoidal Generator Take-up Reel	Trapezgenerator Aufwickelspule	
U.	UL	Unloading	Entladen	
V	VCO V-Mute V-Lock VTVM VS (V/S)	Voltage Controlled Oscillator Video Mute Vertical Picture Jitter Clear-Lock Vacuum Tube Voltage Meter Video Search	Spannungsgeregelter Oszillator Videodämpfung Jitterfreie vertikale Bildsyncronisierung Röhrenvoltmeter Bildsuchlauf	

62

IMPORTANT SAFETY NOTICE:

BE SURE TO USE GENUINE PARTS FOR SECURING THE SAFETY AND RELIABILITY OF THE SET.

PARTS MARKED WITH "A" AND PARTS SHADED (IN BLACK) ARE ESPECIALLY IMPORTANT FOR MAINTAINING THE SAFETY AND PROTECTING ABILITY OF THE SET.

BE SURE TO REPLACE THEM WITH PARTS OF SPECIFIED PART NUMBER.

### SAFETY NOTE:

- 1. DISCONNECT THE AC PLUG FROM THE AC OUTLET BEFORE REPLACING PARTS.
- 2. SEMICONDUCTOR HEAT SINKS SHOULD BE RE-GARDED AS POTENTIAL SHOCK HAZARDS WHEN THE CHASSIS IS OPERATING.

#### NOTE:

- The unit of resistance "ohm" is omitted (k = 1k ohm, M = 1 Meg ohm).
- 2. All resistors are 1/8 watt, unless otherwise noted.
- 3. The unit of capacitance "F" is omitted ( $\mu = \mu F$ ,  $P = \mu \mu F$ ).

#### **VOLTAGE MEASUREMENT CONDITIONS:**

- DC voltages are measured between points indicated and chassis ground by VTVM, with 220VAC 50Hz supplied to unit and all controls are set to normal viewing picture unless otherwise noted.
- Voltages are measured with 10000 μV B & W or colour signal.

#### WAVEFORM MEASUREMENT CONDITIONS:

 $10000\mu V$  87.5 percent modulated colour bar signal is fed into tuner:

### CAUTION:

This circuit diagram is original one. Therefore there may be slight differences from yours.

# WICHTIGER SICHERHEITSHINWEIS:

UNBEDINGT NUR ORIGINAL-ERSATZTEILE VER-ENDEN, UM DIE SICHERHEIT UND VERLÄSS-LICHKEIT DIESES GERÄTS ZU GARANTIEREN. TEILE, DIE MIT "A" BEZEICHNET SIND, SOWIE TEILE, DIE SCHWARZ SCHATTIERT SIND, SIND FÜR DIE ERHALTUNG DER SICHERHEIT UND DER LEISTUNGSFÄHIGKEIT DES GERÄTS BE-SONDERS WICHTIG.

ACHTEN SIE DARAUF, SOLCHE TEILE NUR DURCH TEILE MIT DER RICHTIGEN TEILENUM-MER ZU ERSETZEN.

#### SICHERHEITSHINWEIS:

- 1. DAS NETZKABEL AUS DER STECKDOSE ZIEHEN, EHE SIE TEILE AUSTAUSCHEN.
- 2. WENN DAS CHASSIS IN BETRIEB IST, MÜSSEN SIE DARAUF RÜCKSICHT NEHMEN, DASS HALBLEITER-KÜHLKÖRPER DIE GEFAHR VON ELEKTRISCHEN SCHLÄ-GEN IN SICH BERGEN.

#### ANMERKUNG:

- 1. Die Einheit des elektrischen Widerstandes, "Ohm", wurde ausgelassen (k = 1k Ohm, M = 1 Megohm).
- 2. Wenn nicht besonders vermerkt handelt es sich bei allen Widerständen um 1/8 Watt-Widerstände.
- 3. Die Kapazitätseinheit "F" wurde ausgelassen ( $\mu = \mu F$ ,  $P = \mu \mu F$ ).


### BEDINGUNGEN FÜR SPANNUNGSMESSUNGEN:


- Gleichstromspannungen werden zwischen den angegebenen Punkten und der Chassiserde über ein Röhrenvoltmeter gemessen, wobei dem Gerät 220V Wechselstrom 50 Hz zugeführt wird und alle Regler für normales Fernsehen eingestellt sind, wenn nicht anders vermerkt.
- Spannungen werden mit einem 10000 µV Schwarzweißoder Farbsignal gemessen.


Bedingungen für die Messung von Wellenformen:  $10000\mu V$  87,5 Prozent moduliertes Farbbalkensignal wird dem Tuner zugeführt.

#### ACHTUNG:

Bei diesem Schaltplan handelt es sich um den ursprünglichen. Es können daher geringfügige Unterschiede zu dem Ihrem bestehen.









# PWB-A SERVO STILL CIRCUIT SCHEMATIC DIAGRAM LEITERPLATTE-A DIAGRAMM DES SERVO, STILLE-STROMKREISES

NOTE: For Wiring Side PWB, refer to Fig. 62.

ANMERKUNG: Für Verdrahtungsseite, siehe Abb. 62.

Capstan FG (AFC) Signal/
Capstan FG (AFC) Signal
Capstan PG (APC) Signal/
Capstan PG (APC) Signal/
Capstan PG (APC) Signal









Figure 59 Abbildung 59



3

2

Recording Y Signal/ Aufnahme Y Signal Recording C Signal/ NOTE: For Wiring Side PWB, refer to Fig. 66. Aufnahme C Signal ANMERKUNG: Für Verdrahtungsseite, siehe Abb. 66.

5

6






Figure 60 Abbildung 60





3


Reel FG (AFC) Signal/ Spalen FG (AFC) Signal


7

6

NOTE: For Wiring Side PWB, refer to Fig. 67.

ANMERKUNG: Für Verdrahtungsseite, siehe Abb. 67.








LEITERPLATTE-A VERDRAHTUNGESSEITE DES SERVO, STILL-STROMKREISES-LEITERPLATTE

NOTE: For Schematic Diagram, refer to Fig. 58.

ANMERKUNG: Für schematische Diagramm, siehe Abb. 58.







10 11 12 PWB-C Y/C CIRCUIT WIRING SIDE PWB (VC-486N) LEITERPLATTE-C VERDRAHTUNGSSEITE DES Y/C-STROMKREISES-LEITERPLATTE (VC-486N) NOTE: For Schematic Diagram, refer to Fig. 60. ANMERKUNG: Für schematische Diagramm, siehe Abb. 60. TP503 (REC) 0.2V/Div. 0.2µsec/Div. TP502 (REC) 50mV/Div. 10μsec/Div. OPW8F1315 GEZZ TP503 (PB) 0.2V/Div. 0.2µsec/Div. TP502 (PB) 50mV/Div. 10µsec/Div. TP505 2VDC/Div. TP507 (PB,REC) 1VDC/Div. 5msec/Div. TP504 (REC,PB) 0.1V/Div. 0.2μsec/Div. TP501 (PB;REC) 0.2mV/Div. 0.2μsec/Div. TP507 (PB,STILL) 1VDC/Div. 5msec/Div. Figure 66

Abbildung 66

PWB-E MECHANICAL CONTROL CIRCUIT WIRING SIDE PWB LEITERPLATTE-E VERDRAHTUNGSSEITE DES MECHANISMUSSTEUERUNGSSTROMKREISES-LEITERPLATTE

NOTE: For Schematic Diagram, refer to Fig. 61.

ANMERKUNG: Für schematische Diagramm, siehe Abb. 61.




Figure 67

11

1Ż

PWB-H SUB OPERATION CIRCUIT SCHEMATIC DIAGRAM LEITERPLATTE-H DIAGRAMM DES TEIL-BETRIEBS-STROMKREISES




Figure 68 Abbildung 68

PWB-H SUB OPERATION CIRCUIT WIRING SIDE PWB LEITERPLATTE-H VERDRAHTUNGSSEITE DES TEIL-BETREIBS-STROMKREISES-LEITERPLATTE




Figure 69 Abbildung 69

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PWB-I IF TUNING CIRCUIT SCHEMATIC DIAGRAM (VC-486GS, GB)
LEITERPLATTE-I DIAGRAMM DES STIMUNGSSTROMKREISES (VC-486GS, GB)




Figure 70 Abbildung 70

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PWB-I IF TUNING CIRCUIT SCHEMATIC DIAGRAM (VC-486N)
LEITERPLATTE-I DIAGRAMM DES STIMUNGSSTROMKREISES (VC-486N)




Figure 71 Abbildung 71

1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1
PWB-LIF TUNING CIRCUIT WIRING SIDE PWB

PWB-I IF TUNING CIRCUIT WIRING SIDE PWB LEITERPLATTE-I VERDRAHTUNGSSEITE DES IF STIMUNGSSTROMKREISES-LEITERPLATTE




Figure 72 Abbildung 72

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PWB-T TIMER CHANNEL SELECTOR CIRCUIT SCHEMATIC DIAGRAM

PWB-T TIMER CHANNEL SELECTOR CIRCUIT SCHEMATIC DIAGRAM LEITERPLATTE-T DIAGRAMM DES KANALSTIMMUNGS-STROMKREISES




Figure 73 Abbildung 73

В

С


D

Ε


G

5 6 PWB-T TIMER CHANNEL SELECTOR CIRCUIT WIRING SIDE PWB LEITERPLATTE-T VERDRAHTUNGSSEITE DES KANALSTIMMUNGS-STROMKREISES-LEITERPLATTE

Figure 74 Abbildung 74



104








Figure 77 Abbildung 77





## **PARTS LIST**

#### PARTS REPLACEMENT

#### Replacement parts which have these special safety characteristics identified in this manual; electrical components having such features are identified by A in the Replacement Parts List.

The use of a substitute replacement part which does not have the same safety characteristics as the factory recommended replacement parts shown in this service manual may create shock, fire or other hazards.

#### "HOW TO ORDER REPLACEMENT PARTS"

To have your order filled promptly and correctly, please furnish the following informations.

- 1. MODEL NUMBER
  - 2. REF. NO.

# TEILELISTE

#### AUSTAUSCH VON TEILEN

Ersatzteile, die besondere Sicherheitseigenschaften haben, sind in dieser Anfeitung markiert. Elektrische Komponenten mit solchen Eigenschaften sind in den Ersatzteildurch " $\Delta$ '' gekennezeichnet. Der Gebrauch von Ersatzteilen, die nicht dieselben Sicherheitseigenschaften haben wie die vom Hersteller empfohlenen und in der Bedienungsanleitung angegebenen, können zur Ursache von Blitzeinschlägen, Bränden und anderen Unfällen werden.

#### "WIE MAN ERSATSTEILE BESTELLT"

Damit Ihre Bestellung promt und korrekt ausgeführt wird, geben Sie bitte folgende informationen.

- 1. MODELL-NR.
  - 2. REF.-NR.

Ref. No. Ref. Nr.	Part No. Teile Nr.	Description	Beschreibung	Code Kode
-1, v		PRINTED WIRING BOARD ASS'Y (Not replacement item)	FLACHBAUGRUPPEN (Keine Ersatzteile)	
PWB-A	DUNTK1072HE 01	Servo Still Circuit	Servo – Standbildschaltkreis	_
PWB-B	DUNTK 1 0 6 9 HE 0 1	Audio Circuit	Audio-Schaltkreis	
PWB-C	DUNTK1315HE 00	Video Chroma Head Amp Circuit (VC-486N)	Video – Farbkopf – Verstärkerschaltkreis (VC – 486N)	-
	DUNTK 1 0 2 4 HE 0 1	Video Chroma Head Amp Circuit (VC-486GS,GB)	Video – Farbkopf – Verstärkerschaltkreis (VC – 486GS, GB)	-
PWB-E	DUNTK 1 0 7 1 HE 0 5	Mechanical Control Circuit	Steuerschaltkreis für Mechanik	·
PWB-H	DUNTK 1 0 7 5 HE 0 0	Sub Operation Circuit	Neben - Betreibsschaltkreis	_
PWB-I	DUNTK1211HE 01	IF Tuning Circuit (VC-486GS,GB)	ZF-Schaltkreis (VC-486GS,GB)	_
	DUNTK 1 2 1 1 HE 0 2	IF Tuning Circuit (VC-486N)	ZF-Schaltkreis (VC-486N)	-
PWB-T	DUNTK1078HE 01	Timer Channel Selector Circuit	Wahlschaltkreis für den Schaltuhrkanal	_
PWB-P	RUNTKO231GEZZ	Power Regulator (VC-486N)	Stromregler (VC – 486N)	-
	RUNTKO230GEZZ	Power Regulator (VC - 486GS,GB)	Stromregler (VC – 486GS,GB)	
		PWB-A		
		Transistors	Transistoren	
Q701	VHi DTC124N/ - 1	DRM Mute	DRM - Stummschaltung	AC
Q702	VS2SC945APQ1E	DRM CTL	DRM CTL	AB
Q703	VS2SA733APQ1E	L.P.F.	L.P.F.	AC
0.705	V600004540045	DD14 FO 4		1

#### Q705 VS2SC945APQ1E DRM FG Amp DRM-FG-Verstärker AB Q706, VHi DTC124N/ - 1 VS Mute VS-Stummschaltung AC 707 0708. VHI DTA124N/ - 1 DRM Lock DRM-Sperre AC 709, VS FF Shift VS Schnellvorlaufumschaltung 710 VS Rew Shift VS Rückspulumschaltung Q711 VS2SK30AG// 2E S.F. S.F. ΑD 0712 VHi DTC124N/ - 1 VS Switch VS-Schalter AC Q713 VS2SC945APQ1E CAPFG Amp CAP FG Verstärker AΒ Q714 VS2SK30AG//2E S.F. S.F. AD Q715 VS2SC945APQ1E CTL Amp CTL-Verstärker AB Q716 VHI DTA124N/ - 1 CTL Comp CTL Comp AC 0717 VS 2 S D 8 8 0 - Y / - 1 CAP Drive CAP-Treiberstufe ΑF Q718 VHi DTA124N/ - 1 CAP Mute CAP-Stummschaltung AC Q719 VS2SA733APQ1E F.ADV Drive F. ADV - Treiberstufe AC Q720 VHi DTC124N/ - 1 F.ADV Drive F. ADV - Treiberstufe AC Q721 VHi DTA124N/ - 1 CAP Brake CAP-Bremse AC Q722 VS2SA733APQ1E FADV Start Switch F. ADV-Startschalter AC 0723 VHI DTA124N/ - 1 F.ADV Time Switch F. ADV - Zeitschalter AC

Ref. No. Ref. Nr.	Part No. Teile Nr.	Description	Beschreibung	Kod
2724,	VHi DTC124N/ - 1	F.ADV Time Switch	F. ADV – Zeitschalter	AC
725	VALUICI24N7 - I	F.ADV Time Switch	F. ADV – Zeitschalter	
/20				
		Integrated Circuits	Integrierte Schaltkreise	-
C701	VHi BA6303//-1	VS Servo CTL Amp	Verstärker für VS-Servosteuerung	AK
C702	VHI UPC1525C-1		CAP Servo	AS
C703	VHi i R94558/ - 1		CAP-Verstärker	AF
C704	VHI TA7267P/ - 1	CAP FWD/RVS Switch	CAP-Vorlauf/Rücklaufschalter	Al
C705	VHI BA867/ / / - 1	Still, F	Standbild, F	A
C706	VHI UPD4011B-1	Drum Shift Switch	Kopfradumschalter	A
C707	VHi AN6342N/ - 1	P.B. 50 Hz OSC	P.B. 50 Hz OSC	Al
C708	VHi UPC1504C-1	Drum Servo	Kopfradservo	Α
C709	VHI UPD4081B-1	FV Switch	FV-Schalter	A
C710	VHI UPD4069U-1	FV GEN	FV GEN	Al
		Diodes	Dioden	
0701	RH-DX0142CEZZ	Diode	Diode	Al
1			·	
707,				
0710		the state of the s		
717,				
720				
0722	4.5			
700				
730, 750				
750				
		Capacitors	Kondensatoren	
C743	VCEAEA1CW107M	100μF, 10V, Electrolytic	100μF, 10V, elektrolytisch	A
C728	VCE9AA1HW105M	1μF, 50V, Non Polar	1μF, 50V, nicht polarisiert	Α
C712		10 <sub>v</sub> F 35V Tantal	10μF, 35V, Tantalkondensator	Α
C / 1.2,	VCSATA1VE 106K	rour, cov, runta	10μr, 35V, Talitaikondensator	
738,	VCSATA1VE 106K	Topi, 550, Tanta	10μr, 33V, Talitaikolidensatoi	
C712, 738, 757,	VCSATA1VE 106K	Topic, Gov, Tuntos	Topi, 33V, Talitakondensatul	
738,	VCSATA1VE 106K	Topic, Gov, Tunto.		
738, 757, 763 C754	VCE 9 A A 1 C W 1 0 6 M	10μF, 16V, Non Polar	10μF, 16V, nicht polarisiert	A
738, 757, 763		10μF, 16V, Non Polar		A
738, 757, 763 C754	VCE 9 A A 1 C W 1 0 6 M	10μF, 16V, Non Polar	10μF, 16V, nicht polarisiert	A
738, 757, 763 C754 C764	VCE 9AA1CW106N VCSATA1VE 475K	10μF, 16V, Non Polar 4.7μF, 35V, Tantal Controls	10μF, 16V, nicht polarisiert 4,7μF, 35V, Tantalkondensator	A
738, 757, 763 C754 C764	VCE 9AA1CW106 N VCS ATA1VE 475 K RVR - M4035 GE ZZ	10μF, 16V, Non Polar 4.7μF, 35V, Tantal Controls	10μF, 16V, nicht polarisiert 4,7μF, 35V, Tantalkondensator Regler	A
738, 757, 763 C754 C764	VCE 9AA1CW106N VCSATA1VE 475K	10μF, 16V, Non Polar 4.7μF, 35V, Tantal Controls	10μF, 16V, nicht polarisiert 4,7μF, 35V, Tantalkondensator  Regler  47kOhm, Potentiometer, DRM-Sperre	A
738, 757, 763 C754 C764	VCE 9AA1CW106 N VCS ATA1VE 475 K RVR - M4035 GE ZZ	10μF, 16V, Non Polar 4.7μF, 35V, Tantal  Controls  47k ohm, Pot., DRM Lock 47k ohm, Pot., VS FF Shift	10μF, 16V, nicht polarisiert 4,7μF, 35V, Tantalkondensator  Regler  47kOhm, Potentiometer, DRM-Sperre 47kOhm, Potentiometer, VS-Vorlaufumschaltung	A
738, 757, 763 0754 0764 R724 726, 728	VCE 9AA1CW106 N VCS ATA1VE 475 K RVR - M4035 GE ZZ	10μF, 16V, Non Polar 4.7μF, 35V, Tantal  Controls  47k ohm, Pot., DRM Lock 47k ohm, Pot., VS FF Shift 47k ohm, Pot., VS REW Shift	10μF, 16V, nicht polarisiert 4,7μF, 35V, Tantalkondensator  Regler  47kOhm, Potentiometer, DRM-Sperre 47kOhm, Potentiometer, VS-Vorlaufumschaltung 47kOhm, Potentiometer, VS-	A A
738, 757, 763 2754 2764 2764 726, 728	VCE 9AA1CW106 M VCS ATA1VE 475 K RVR - M4035 GE ZZ RVR - M4034 GE ZZ	10μF, 16V, Non Polar 4.7μF, 35V, Tantal  Controls  47k ohm, Pot., DRM Lock 47k ohm, Pot., VS FF Shift 47k ohm, Pot., VS REW Shift	10μF, 16V, nicht polarisiert 4,7μF, 35V, Tantalkondensator  Regler  47kOhm, Potentiometer, DRM-Sperre 47kOhm, Potentiometer, VS-Vorlaufumschaltung 47kOhm, Potentiometer, VS-Rückspulumschaltung	A A
738, 757, 763 C754 C764 R724 726, 728	VCE 9AA1CW106 M VCS ATA1VE 475 K RVR - M4035 GE ZZ RVR - M4034 GE ZZ	10μF, 16V, Non Polar 4.7μF, 35V, Tantal  Controls  47k ohm, Pot., DRM Lock 47k ohm, Pot., VS FF Shift 47k ohm, Pot., VS REW Shift  100k ohm, Pot., Buff OSC 100k ohm, Pot., Rec Phase 100k ohm, Pot., Ch-1 Phase	10μF, 16V, nicht polarisiert 4,7μF, 35V, Tantalkondensator  Regler  47kOhm, Potentiometer, DRM-Sperre 47kOhm, Potentiometer, VS-Vorlaufumschaltung 47kOhm, Potentiometer, VS- Rückspulumschaltung 100kOhm, Potentiometer, Puffer OSC 100kOhm, Potentiometer, Aufnahme-Phase 100kOhm, Potentiometer, Kanal 1 Phase	A A A
738, 757, 763 C754 C764 R724 726, 728 R738 R740	VCE 9AA1CW106 M VCS ATA1VE 475 K RVR - M4035 GE ZZ RVR - M4034 GE ZZ	10μF, 16V, Non Polar 4.7μF, 35V, Tantal  Controls  47k ohm, Pot., DRM Lock 47k ohm, Pot., VS FF Shift 47k ohm, Pot., VS REW Shift  100k ohm, Pot., Buff OSC 100k ohm, Pot., Rec Phase 100k ohm, Pot., Ch-1 Phase 100k ohm, Pot., Ch-2 Phase	10μF, 16V, nicht polarisiert 4,7μF, 35V, Tantalkondensator  Regler  47kOhm, Potentiometer, DRM-Sperre 47kOhm, Potentiometer, VS-Vorlaufumschaltung 47kOhm, Potentiometer, VS- Rückspulumschaltung 100kOhm, Potentiometer, Puffer OSC 100kOhm, Potentiometer, Aufnahme-Phase 100kOhm, Potentiometer, Kanal 1 Phase 100kOhm, Potentiometer, Kanal 2 Phase	A A A A
738, 757, 763 0754 0764 R724 726, 728 R738 R740 743, 745, 788	VCE 9AA1CW106M VCSATA1VE 475K RVR - M4035 GE ZZ RVR - M4034 GE ZZ RVR - B4113 GE ZZ	10μF, 16V, Non Polar 4.7μF, 35V, Tantal  Controls  47k ohm, Pot., DRM Lock 47k ohm, Pot., VS FF Shift 47k ohm, Pot., VS REW Shift  100k ohm, Pot., Buff OSC 100k ohm, Pot., Rec Phase 100k ohm, Pot., Ch-1 Phase 100k ohm, Pot., Ch-2 Phase 100k ohm, Pot., Tracking PST	10μF, 16V, nicht polarisiert 4,7μF, 35V, Tantalkondensator  Regler  47kOhm, Potentiometer, DRM-Sperre 47kOhm, Potentiometer, VS-Vorlaufumschaltung 47kOhm, Potentiometer, VS- Rückspulumschaltung 100kOhm, Potentiometer, Puffer OSC 100kOhm, Potentiometer, Aufnahme-Phase 100kOhm, Potentiometer, Kanal 1 Phase 100kOhm, Potentiometer, Kanal 2 Phase 100kOhm, Potentiometer, Spurlagenvoreinstellung	A A A
738, 757, 763 C754 C764 R724 726, 728 R738 R740 743, 745, 788 R751,	VCE 9AA1CW106 M VCS ATA1VE 475 K RVR - M4035 GE ZZ RVR - M4034 GE ZZ	10μF, 16V, Non Polar 4.7μF, 35V, Tantal  Controls  47k ohm, Pot., DRM Lock 47k ohm, Pot., VS FF Shift 47k ohm, Pot., VS REW Shift  100k ohm, Pot., Buff OSC 100k ohm, Pot., Rec Phase 100k ohm, Pot., Ch-1 Phase 100k ohm, Pot., Ch-2 Phase 100k ohm, Pot., Tracking PST 220k ohm, Pot., FV-Adjust	10μF, 16V, nicht polarisiert 4,7μF, 35V, Tantalkondensator  Regler  47kOhm, Potentiometer, DRM-Sperre 47kOhm, Potentiometer, VS-Vorlaufumschaltung 47kOhm, Potentiometer, VS- Rückspulumschaltung 100kOhm, Potentiometer, Puffer OSC 100kOhm, Potentiometer, Aufnahme-Phase 100kOhm, Potentiometer, Kanal 1 Phase 100kOhm, Potentiometer, Kanal 2 Phase 100kOhm, Potentiometer, Spurlagenvoreinstellung 220kOhm, Potentiometer, FV-Einstellung	A A A
738, 757, 763 C754 C764 C764 R724 726, 728 R738 R740 743, 745, 788 R751, 753	VCE 9 A A 1 C W 1 0 6 M VCS A T A 1 V E 4 7 5 K RVR - M4 0 3 5 G E Z Z RVR - M4 0 3 4 G E Z Z RVR - B 4 1 1 3 G E Z Z	10μF, 16V, Non Polar 4.7μF, 35V, Tantal  Controls  47k ohm, Pot., DRM Lock 47k ohm, Pot., VS FF Shift 47k ohm, Pot., VS REW Shift  100k ohm, Pot., Buff OSC 100k ohm, Pot., Rec Phase 100k ohm, Pot., Ch-1 Phase 100k ohm, Pot., Ch-2 Phase 100k ohm, Pot., Tracking PST 220k ohm, Pot., FV-Adjust 220k ohm, Pot., VS-FV	10μF, 16V, nicht polarisiert 4,7μF, 35V, Tantalkondensator  Regler  47kOhm, Potentiometer, DRM-Sperre 47kOhm, Potentiometer, VS-Vorlaufumschaltung 47kOhm, Potentiometer, VS- Rückspulumschaltung 100kOhm, Potentiometer, Puffer OSC 100kOhm, Potentiometer, Aufnahme-Phase 100kOhm, Potentiometer, Kanal 1 Phase 100kOhm, Potentiometer, Kanal 2 Phase 100kOhm, Potentiometer, Spurlagenvoreinstellung 220kOhm, Potentiometer, FV-Einstellung 220kOhm, Potentiometer, VS-FV	A A A A A
738, 757, 763 C754 C764 R724 726, 728 R738 R740 743, 745, 788 R751,	VCE 9AA1CW106M VCSATA1VE 475K RVR - M4035 GE ZZ RVR - M4034 GE ZZ RVR - B4113 GE ZZ	10μF, 16V, Non Polar 4.7μF, 35V, Tantal  Controls  47k ohm, Pot., DRM Lock 47k ohm, Pot., VS FF Shift 47k ohm, Pot., VS REW Shift  100k ohm, Pot., Buff OSC 100k ohm, Pot., Rec Phase 100k ohm, Pot., Ch-1 Phase 100k ohm, Pot., Ch-2 Phase 100k ohm, Pot., Tracking PST 220k ohm, Pot., FV-Adjust 220k ohm, Pot., VS-FV	10μF, 16V, nicht polarisiert 4,7μF, 35V, Tantalkondensator  Regler  47kOhm, Potentiometer, DRM-Sperre 47kOhm, Potentiometer, VS-Vorlaufumschaltung 47kOhm, Potentiometer, VS- Rückspulumschaltung 100kOhm, Potentiometer, Puffer OSC 100kOhm, Potentiometer, Aufnahme-Phase 100kOhm, Potentiometer, Kanal 1 Phase 100kOhm, Potentiometer, Kanal 2 Phase 100kOhm, Potentiometer, Spurlagenvoreinstellung 220kOhm, Potentiometer, FV-Einstellung 220kOhm, Potentiometer, VS-FV 100kOhm, Potentiometer, Sperre der Bandantrieb-	A A A A A
738, 757, 763 C754 C764 R724 726, 728 R740 743, 745, 788 R751, 753 R777,	VCE 9 A A 1 C W 1 0 6 M VCS A T A 1 V E 4 7 5 K RVR - M4 0 3 5 G E Z Z RVR - M4 0 3 4 G E Z Z RVR - B 4 1 1 3 G E Z Z	10μF, 16V, Non Polar 4.7μF, 35V, Tantal  Controls  47k ohm, Pot., DRM Lock 47k ohm, Pot., VS FF Shift 47k ohm, Pot., VS REW Shift  100k ohm, Pot., Buff OSC 100k ohm, Pot., Rec Phase 100k ohm, Pot., Ch-1 Phase 100k ohm, Pot., Ch-2 Phase 100k ohm, Pot., Tracking PST 220k ohm, Pot., FV-Adjust 220k ohm, Pot., VS-FV 100k ohm, Pot., Capstan Lock	10μF, 16V, nicht polarisiert 4,7μF, 35V, Tantalkondensator  Regler  47kOhm, Potentiometer, DRM-Sperre 47kOhm, Potentiometer, VS-Vorlaufumschaltung 47kOhm, Potentiometer, VS- Rückspulumschaltung 100kOhm, Potentiometer, Puffer OSC 100kOhm, Potentiometer, Aufnahme-Phase 100kOhm, Potentiometer, Kanal 1 Phase 100kOhm, Potentiometer, Kanal 2 Phase 100kOhm, Potentiometer, Spurlagenvoreinstellung 220kOhm, Potentiometer, VS-FV 100kOhm, Potentiometer, VS-FV 100kOhm, Potentiometer, Sperre der Bandantrieb- swelle	A A A A A
738, 757, 763 C754 C764 R724 726, 728 R740 743, 745, 788 R751, 753 R777,	VCE 9AA 1 CW1 0 6 M VCS ATA 1 VE 4 7 5 K RVR - M4 0 3 5 GE Z Z RVR - M4 0 3 4 GE Z Z RVR - B 4 1 1 3 GE Z Z RVR - B 4 1 1 5 GE Z Z	10μF, 16V, Non Polar 4.7μF, 35V, Tantal  Controls  47k ohm, Pot., DRM Lock 47k ohm, Pot., VS FF Shift 47k ohm, Pot., VS REW Shift  100k ohm, Pot., Buff OSC 100k ohm, Pot., Rec Phase 100k ohm, Pot., Ch-1 Phase 100k ohm, Pot., Ch-2 Phase 100k ohm, Pot., Tracking PST 220k ohm, Pot., Tracking PST 220k ohm, Pot., VS-FV 100k ohm, Pot., VS-FV	10μF, 16V, nicht polarisiert 4,7μF, 35V, Tantalkondensator  Regler  47kOhm, Potentiometer, DRM-Sperre 47kOhm, Potentiometer, VS-Vorlaufumschaltung 47kOhm, Potentiometer, VS- Rückspulumschaltung 100kOhm, Potentiometer, Puffer OSC 100kOhm, Potentiometer, Aufnahme-Phase 100kOhm, Potentiometer, Kanal 1 Phase 100kOhm, Potentiometer, Kanal 2 Phase 100kOhm, Potentiometer, Spurlagenvoreinstellung 220kOhm, Potentiometer, VS-Einstellung 220kOhm, Potentiometer, VS-FV 100kOhm, Potentiometer, VS-FV 100kOhm, Potentiometer, Sperre der Bandantrieb- swelle 100kOhm, Potentiometer, VS-Geschwindigkeit	A A A A A A A
738, 757, 763 C754 C764 R724 726, 728 R740 743, 745, 788 R751, 753 R777,	VCE 9 A A 1 C W 1 0 6 M VCS A T A 1 V E 4 7 5 K RVR - M4 0 3 5 G E Z Z RVR - M4 0 3 4 G E Z Z RVR - B 4 1 1 3 G E Z Z	10μF, 16V, Non Polar 4.7μF, 35V, Tantal  Controls  47k ohm, Pot., DRM Lock 47k ohm, Pot., VS FF Shift 47k ohm, Pot., VS REW Shift  100k ohm, Pot., Buff OSC 100k ohm, Pot., Rec Phase 100k ohm, Pot., Ch-1 Phase 100k ohm, Pot., Ch-2 Phase 100k ohm, Pot., Ch-2 Phase 100k ohm, Pot., Tracking PST 220k ohm, Pot., Tracking PST 220k ohm, Pot., VS-FV 100k ohm, Pot., VS-FV 100k ohm, Pot., VS-FV 100k ohm, Pot., VS Speed 220k ohm, Pot., VS Speed	10μF, 16V, nicht polarisiert 4,7μF, 35V, Tantalkondensator  Regler  47kOhm, Potentiometer, DRM-Sperre 47kOhm, Potentiometer, VS-Vorlaufumschaltung 47kOhm, Potentiometer, VS- Rückspulumschaltung 100kOhm, Potentiometer, Puffer OSC 100kOhm, Potentiometer, Aufnahme-Phase 100kOhm, Potentiometer, Kanal 1 Phase 100kOhm, Potentiometer, Kanal 2 Phase 100kOhm, Potentiometer, Spurlagenvoreinstellung 220kOhm, Potentiometer, SPV-Einstellung 220kOhm, Potentiometer, VS-FV 100kOhm, Potentiometer, VS-FV 100kOhm, Potentiometer, Sperre der Bandantriebswelle 100kOhm, Potentiometer, VS-Geschwindigkeit 220kOhm, Potentiometer, F.ADVStartphase	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
738, 757, 763 C754 C764 R724 726, 728 R738 R740 743, 745, 788 R751, 753 R777,	VCE 9AA 1 CW1 0 6 M VCS ATA 1 VE 4 7 5 K RVR - M4 0 3 5 GE Z Z RVR - M4 0 3 4 GE Z Z RVR - B 4 1 1 3 GE Z Z RVR - B 4 1 1 5 GE Z Z	10μF, 16V, Non Polar 4.7μF, 35V, Tantal  Controls  47k ohm, Pot., DRM Lock 47k ohm, Pot., VS FF Shift 47k ohm, Pot., VS REW Shift  100k ohm, Pot., Buff OSC 100k ohm, Pot., Rec Phase 100k ohm, Pot., Ch-1 Phase 100k ohm, Pot., Ch-2 Phase 100k ohm, Pot., Tracking PST 220k ohm, Pot., Tracking PST 220k ohm, Pot., VS-FV 100k ohm, Pot., VS-FV	10μF, 16V, nicht polarisiert 4,7μF, 35V, Tantalkondensator  Regler  47kOhm, Potentiometer, DRM-Sperre 47kOhm, Potentiometer, VS-Vorlaufumschaltung 47kOhm, Potentiometer, VS- Rückspulumschaltung 100kOhm, Potentiometer, Puffer OSC 100kOhm, Potentiometer, Aufnahme-Phase 100kOhm, Potentiometer, Kanal 1 Phase 100kOhm, Potentiometer, Kanal 2 Phase 100kOhm, Potentiometer, Spurlagenvoreinstellung 220kOhm, Potentiometer, VS-Einstellung 220kOhm, Potentiometer, VS-FV 100kOhm, Potentiometer, VS-FV 100kOhm, Potentiometer, Sperre der Bandantrieb- swelle 100kOhm, Potentiometer, VS-Geschwindigkeit	A A A
738, 757, 763 2754 2764 2764 276, 728 8738 8740 743, 745, 788 8751, 753 87777,	VCE 9AA 1 CW1 0 6 M VCS ATA 1 VE 4 7 5 K RVR - M4 0 3 5 GE Z Z RVR - M4 0 3 4 GE Z Z RVR - B 4 1 1 3 GE Z Z RVR - B 4 1 1 5 GE Z Z	10μF, 16V, Non Polar 4.7μF, 35V, Tantal  Controls  47k ohm, Pot., DRM Lock 47k ohm, Pot., VS FF Shift 47k ohm, Pot., VS REW Shift  100k ohm, Pot., Buff OSC 100k ohm, Pot., Rec Phase 100k ohm, Pot., Ch-1 Phase 100k ohm, Pot., Ch-2 Phase 100k ohm, Pot., Ch-2 Phase 100k ohm, Pot., Tracking PST 220k ohm, Pot., Tracking PST 220k ohm, Pot., VS-FV 100k ohm, Pot., VS-FV 100k ohm, Pot., VS-FV 100k ohm, Pot., VS Speed 220k ohm, Pot., VS Speed	Regler  47kOhm, Potentiometer, DRM-Sperre 47kOhm, Potentiometer, VS-Vorlaufumschaltung 47kOhm, Potentiometer, VS-Vorlaufumschaltung 47kOhm, Potentiometer, VS-Rückspulumschaltung 100kOhm, Potentiometer, Puffer OSC 100kOhm, Potentiometer, Aufnahme-Phase 100kOhm, Potentiometer, Kanal 1 Phase 100kOhm, Potentiometer, Kanal 2 Phase 100kOhm, Potentiometer, Spurlagenvoreinstellung 220kOhm, Potentiometer, Syurlagenvoreinstellung 220kOhm, Potentiometer, VS-FV 100kOhm, Potentiometer, VS-FV 100kOhm, Potentiometer, Sperre der Bandantriebswelle 100kOhm, Potentiometer, VS-Geschwindigkeit 220kOhm, Potentiometer, F.ADVStartphase 220kOhm, Potentiometer, Standbild-	A A A A A A

Ref. No. Ref. Nr.	Part No. Teile Nr.	Description	Beschreibung	Cod
		Coils and Transformers	Spulen und Transformatoren	
L701	VP - DF 2 2 1 K 0 0 0 0	220µH	220μΗ	АВ
		Miscellaneous	Verschiedene Teile	
W704	20202000577			
X701 AA, AB	RCRSB0002CEZZ QPLGN1154GEZZ		Kristall Stecker (11 Stifte)	AM
AE, AF	QPLGN0554GEZZ	Plug (5 Pin)	Stecker (5 Stifte)	AE
AG, AH	QPL GN0254 GE Z Z		Stecker (2 Stifte)	AA
AI TP	QPL GN1054 GE ZZ QPL GN0912 GE ZZ		Stecker (10 Stifte) Stecker (9 Stifte)	AB AC
		PWB-B		
* ·	ALANDA TA	Transistors	Transistoren	
Q601	VS2SC1815GW1E	Switching	Schalter	AE
Q602	VHi DTA124N/ - 1	Switching	Schalter	AC
Q603	VHI DTC124N/ - 1	Switching	Schalter	AC
Q604	VS2SD655- D/ - 1	Switching	Schalter	AC
Q605	VS2SC945APQ1E	Mixing	Mischer	AE
Q610	VS2SA1020Y/ - 1	Regulator	Regler	ΑE
Q611	VS2SC2458Y/ - 1	Regulator	Regler	AE
Q612	VS2SA1048Y/ - 1	Regulator	Regler	AE
Q621	VS2SK30AG//2E	Mixing	Mischer	AD
Q631,	VHi DTA124N/ - 1	Switching	Schalter	AC
632		Switching	Schalter	
Q633,	VHi DTC124N/ - 1	Switching	Schalter	AC
634		Switching	Schalter	
Q651	VS2SC1815GW1E	Switching	Schalter	AE
Q652	VHi DTA124N/ - 1	Switching	Schalter	AC
Q653	VHI DTC124N/ - 1	Switching	Schalter	AC
Q654	VS2SD655-D/-1	Switching	Schalter	AC
Q655	VS2SC945APQ1E	Mixing	Mischer	AB
Q635	VHi DTC124N/ - 1	Switching	Schalter	AC
. 9	Section Section 1	Not the transfer of the second		1. 8.1
· · · · · ·		Integrated Circuits	Integrierte Schaltkreise	
IC601	VHi UPC1513H-1	Head Switch	Kopfschalter	ΑH
IC602	RH- i Z0040GEZZ	Feed Back, ALC	Rückkopplung, ALC	AK
IC603	VHi AN6209//-1	System Amp	Systemverstärker	AQ
IC651	VHI UPC1513H-1	Head Switch	Kopfschalter	AH
C652	RH- i Z0040GEZZ	Feed Back, ALC	Rückkopplung, ALC	AK
C653	VHI AN6209//-1	System Amp	Systemverstärker	AC
IC6601	VHi HA12045/ - 1	Dolby Processor	Dolby Verarbeiter	AP
IC6602,	VHi UPD4066B - 1	Output Switch	Ausgangsschalter	AL
6603		Input Switch	Eingangsschalter	
1.4				
et. Jane		Diodes	Dioden Communication of the Co	
D601,	RH-DX0142CEZZ	Diode <sup>1</sup> (1994) And Andrews (1994) A	Diode Weille Weille in the discussion of the results of the result	АВ
' !		1 - 12 · 1		
605				
		•		

Ref. No. Ref. Nr.	Part No. Teile Nr.	Description	Beschreibung	Ko
D611,				1
D621,				
D624,				
D629,				1
D630,				1
631	• ;			.
D622,	RH-DX0030GEZZ	Diode (1SS200)	Diode (1SS200)	١.
D625	RH-DX0030GEZZ		Diode (188200)	A
]		5,000 (100200)	Diode (155200)	A
627				1
D628	RH-DX0031GEZZ	Diodo (199201)	B: 1 (400001)	
D623		Zener Diode (RD10EB, B2)	Diode (1SS201)	A
0023	RH- EX0023 GE ZZ	Zener Diode (RD IOEB, B2)	Zenerdiode (RD10EB, B2)	Α
		The second secon		
				<u> </u>
		Capacitors	Kondensatoren	T
C610,	RC- EZ0027GEZZ		220μF, 10V, elektrolytisch	A
660	W0505	220μF, 10V, Electrolytic	220μF, 10V, elektrolytisch	
C686,	VCE 9 E A 1 C W 1 O 6 M		10μF, 16V, nicht polarisient	A
636		10μF, 16V, Non Polar	10μF, 16V, nicht polarisient	
26601	R C -EX 0 0 2 7 G E Z Z	220μF, 10V, Electrolytic	220μF, 10V, elektrolytisch	A
26615	VCEAAA1CW107M	100μF, 16V, Electrolytic	100μF, 10V, elektrolytisch	A
				]
		Resistor	Regler	
R6611	RR-XZ0026CEZZ	10 ohm, Fuse Resistor	Sicherungwiderstand	Α
				}
		:		
l.		Controls	Regler	<u> </u>
3602	DVD 1474.04 TA 77			Γ.
		3.3k ohm, Pot., PB Level (R CH)	3.3kOhm, Potentiometer, Wiedergabepegel	A
617	RVR-M7163TAZZ		10kOhm, Potentiometer, EE-Pegel	A
619		3.3k ohm, Pot., Rec Level (R CH)	3.3kOhm, Potentiometer, Aufnahmepegel	A
652	RVR-M7161TAZZ	3.3k ohm, Pot., PB Level (L CH)	3.3kOhm, Potentimeter, Wiedergabepegel	À
669	RVR-M7161TAZZ	3.3k ohm, Pot., Rec Level	3.3kOhm, Potentiometer, Aufnahmepegel	Α
6619	RVR-M7171TAZZ	220k ohm, Pot., Bias (R CH)	220kOhm, Potentiometer, Vormagnetisierung	A
6620	RVR-M7171TAZZ	220k ohm, Pot., Bias (L CH)	220kOhm, Potentiometer, Vormagnetisierung	A
667	RVR- M7163TAZZ	10k ohm, Pot., EE Level (R CH)	10kOhm, Potentiometer, EE-Pegel (Recktkanal)	A
613	RVR - M7156TAZZ	470 ohm, Pot., Rec Peak (R CH)	4700hm, Potentiometer, Aufnahmespitze	A
			(Rechtkanl)	
663	RVR-M7156TAZZ	470 ohm, Pot., Rec Peak (L CH)	4700hm, Potentiometer, Aufnahmespitze	ł
			(Linkkanl)	A
				L
-		Coils and Transformers	Spulen und Transformatoren	
601	RCi Li 0052GEZZ		Filter	- Al
602	RCi LP0012GEZZ		4,7mH	A
651	RCi Li 0052GEZZ	Filter	Filter	Al
652	RCi LP0012GEZZ	4.7mH	4,7mH	A
	RCi LF0004GEZZ	Filter	Filter	Al
L601,				'"
651	J			1
651	RUNTKOO86GEZZ	Bias OSC	Vormagnetisierung OSZ	A1
651 601	RUNTKOO86GEZZ RCi LPOO27GEZZ		Vormagnetisierung OSZ. 100μΗ	1 1
651			Vormagnetisierung OSZ. 100μΗ	AI
651 601				1 1
651 601				1 1

Ref. No. Ref. Nr.	Part No. Teile Nr.	Description	Beschreibung	- Cod Kod
		Miscellaneous	Verschiedene Teile	
	PSLDM3630GEZZ	Shield	Abschirmung	AC
	PSLDM3629GEZZ	Shield	Abschirmung	AC
BA,	QPLGN0554GEZZ		Stecker (5 Stifte)	AE
BB	4, 24, 1000 . 42	1.09		
BC	QPLGN0254GEZZ	Plug (2 Pin)	Stecker (2 Stifte)	- A
BD	QPLGN0554GEZZ		Stecker (5 Stifte)	Al
BE	QPLGN0854GEZZ	Plug (8 Pin)	Stecker (8 Stifte)	A
BF	QPLGN0354GEZZ	Plug (3 Pin)	Stecker (3 Stifte)	Α.
BG	QPLGN0354GEZZ		Stecker (3 Stifte)	A
BH	QPLGN0554GEZZ	Plug (5 Pin)	Stecker (5 Stifte)	Α
3H	dPLGN0554GEZZ	riug (5 riii)	Stecker (5 Stifte)	^
\$		:		
		PWB-C (VC-486G	S,GB)	
		Transistors	Transistoren	
Q201	VS2SA733APQIE	Emitter Follower	Emitterfolger	A
0202,	VS2SC2308C/ - 1	Emitter Follower	Emitterfolger	A
	V323C2308C/ - 1	Emitter Follower	Emitterfolger	·, ^
301,	· —			
302,	VCCCAZOOABOLE	Rec/PB Head Switch	Aufnahme/Wiedergabekopf-Schalter Emitterfolger	Α
0304,	VS2SA733APQIE	Emitter Follower	Aufnahmeverstärker	A
2305,	VS2SC2308C/ - 1	Rec Amp	· ·	^
306,		Muting	Rauschsperre (Dämpfung)	
307,		Rec/PB Head Switch	Aufnahme/Wiedergabekopf-Schalter	
308,		Rec/PB Head Switch	Aufnahme/Wiedergabekopf-Schalter	
309,		Main/Sub Head Switch	Haupt/Nebenkopf-Schalter	
310,		PB FM Amp	PB FM Verstärker	
311		Emitter Follower	Emitterfolger	
Q313	VHi DTC124N/ - 1	Rec Current Muting Switch	Aufnahmestrom-Sperrschalter	Α
Q401,	V\$2SC2308C/ - 1	PB EQ Amp	PB-Entzerrverstärker	A
402,		PB EQ Amp	PB-Entzerrverstärker	
403		AGC Switch	AGC-Schalter	
Q404	VS2SA733APQIE	PB Y Amp	PB Y Verstärker	Α
Q405,	VS2SC2308C/ - 1	Emitter Follower	Emitterfolger	Α
406,		PB Video Amp	PB Video-Verstärker	
407,		Emitter Follower	Emitterfolger	
408		Emitter Follower	Emitterfolger	
Q409	VHi DTC124F/ - 1	Switch	Schalter	A
0410,	VS2SC2308C/ - 1	Emitter Follower	Emitterfolger	_A
501,		PB.C.Amp	Wiedergabe-Farbtonverstärker	
502,	1	Emitter Follower	Emitterfolger	
503,		Rec/PB.C.Switch	Schalter für Aufnahme/Wiedergabefarbton	
504		PB.C.Amp	Wiedergabe-Farbtonverstärker	1
Q505	VS2SA733APQIE	Switch	Schalter	Α
Q506	VS2SC2308C/ - 1	Amp	Verstärker	Α
Q507	VHi DTC124F/ - 1	PB, 5V, Switch	PB, 5V, Schalter	A
Q508	VS2SA937- Q/ - 1	PB, 5V, Switch	PB, 5V, Schalter	Α
Q509	VHi DTC124N/ - 1	Muting	Rauschsperre	A
Q510	VS2SC2308C/ - 1	Emitter Follower	Emitterfolger	Α
Q511,	VHi DTC124N/ - 1	Switch	PB, 5V, Schalter	A
512		Switch	Schalter	
Q4401	VS2SC2308C/ - 1	H-Sync Detector	Demodulator, horizontale Synchronisation	A
Q4402,	VHI DTC124N/ - 1	Muting	Rauschsperre	A
5501		Color/Auto Switch	Farbe/Auto-Schalter	
Q5502	VHi DTC124F/ - 1	Switching	Schalter	A
Q5503	VS2SC1959Y/ - 1	Switching	Schalter	Α
	Į.	<u> </u>		1
			·	

Ref. No. Ref. Nr.	Part No. Teile Nr.	Description	Beschreibung	Cod Kod
		Integrated Circuits	Integrierte Schaltkreise	
C201	VHi TA7347P/ - 1	Video Switch	Videoschalter	AG
C301	VHI TA7339P/ - 1	Pre Amp	Vorverstärker	A٨
C401	VHI HA11744NT1	Video Signal Processor	Videosignalverarbeiter	ΑV
			Videosignalverarbeiter	. AV
C402	VHI HA11745NT1	Video Signal Processor	Farbtonprocessor	AV
C501	VHi AN6367//-1	Chroma Processor		A
C502	VHi MN6163//-1	Chroma Processor	Farbtonprocessor	AE
C503	VHi UPC78L 05 - 1	5V Regulator	5V-Regler	į
C4401	VHi NJM4558D - 1	Ope Amp	Betriebsverstärker	AF
C5501	VHi AN6368//-1	SECAM Discrimination	SECAM-Selektion	AF
		Diodes	Dioden	
0301	RH-DX0142CEZZ	Diode	Diode	AE
		المراجع المراج المراجع المراجع المراج	and an age of the annual section of the section of	
304 402		i kryst ti Kushiya (1917) (1917) i Pinan i Kushiya (1918) i kana i katalog (1917) i katalog (1917) i katalog (1917) i katalog (1917) i katalog (		
1		e, es embers		
407				
501		1 1 × 11 th		
		State of the state		
506			The second of th	111
4401,	eg e de de la	egy egy attagram a terr		- 4.
5501				
305	RH-EXO024CEZZ	Zener Diode (6,2V)	Zenerdiode (6,2V)	Al
0401	VHD1SS16-2/-1	Diode (1SS-16)	Diode (1SS-16)	A
	4. A.A.		and the second of the second o	
,		Capacitors	Kondensatoren	1. 1.
:	· · ·	Capacitors		
C215	VCEADA1AW227M	220μF, 10V, Electrolytic	220μF, 10V, elektrolytisch	A
C436,	VCEADA1AW107M	100μF, 10V, Electrolytic	100μF, 10V, elektrolytisch	A
437,			The second of th	1.
438		The state of the s	and the second s	
C439	RC-EZO025GEZZ	470μF, 16V, Electrolytic	470μF, 16V, elektrolytisch	A(
C4403	VCEAEA1CW107M	100μF, 16V, Electrolytic	100μF, 16V, elektrolytisch	Al
C5508		220μF, 10V, Electrolytic	220μF, 10V, elektrolytisch	A
00000	7027,57,77,11227			
	<u> </u>	Controls	Regler	1
			10kOhm Patantiamatar EM Fraguaggainstellung	A
R206	RVR - M7135TAZZ	I the state of th	10kOhm, Potentiometer, FM-Frequenzeinstellung 22kOhm, Potentiometer, Schwarz-Clip	A
R210,	KVH- M/13/1AZZ	22k ohm, Pot., Dark Clip		A
216		22k ohm, Pot., White Clip	22kOhm, Potentiometer, Weiß-Clip	A
R218	RVR-M7164TAZZ		10kOhm, Potentiometer, EE-Pegel	1.7
R225	RVR-M7163TAZZ		6,8kOhm, Potentiometer, Frequenzhubeinstellung	A.
R211,	RVR-M7129TAZZ		1kOhm, Potentiometer, Aufnahme Y	A
R448,		1k ohm, Pot., PB Level	1kOhm, Potentiometer, Wiedergabepegel	175
R508		1k ohm, Pot., Rec C	1kOhm, Potentiometer, Aufnahme C	1
R333,	RVR-M7133TAZZ	4.7k ohm, Pot., Ch2 Dump	4,7kOhm, Potentiometer, Kanal 2 Abschaltung	A
R340,		4.7k ohm, Pot., Ch1 Dump	4,7kOhm, Potentiometer, Kanal 1 Abschaltung	31
R349		4.7k ohm, Pot., Ch3 Dump	4,7kOhm, Potentiometer, Kanal 3 Abschaltung	100
R512	RVR-M7131TAZZ	2.2k ohm, Pot., PB C Level	2,2kOhm, Potentiometer, Wiedergabe C-Pegel	A
R518	RVR-M7168TAZZ		47kOhm, Potentiometer, AFC-Einstellung	Α
N.A.	e est de la participa	And the second s	Harana and Arthur Andrews	
74	1	Trimmers	Trimmer	1 13 S
	1 <u> </u>		FOE Kanta Seatt	A
	I DTS   U10050577	50pF, Ch2 Peak	50pF, Kanal 2 Spitze	^
	RT5-H1005GEZZ		50pF, Kanal 1 Spitze	1
C322, C328,	H10-H1005GE22	50pF, Ch1 Peak		1
	RIO-HIOUSGEZZ	50pF, Ch1 Peak 50pF, Ch3 Peak	50pF, Kanal 3 Spitze	l .
C328,	RT5-H1009GEZZ	50pF, Ch3 Peak		A
C328, C330	·	50pF, Ch3 Peak	50pF, Kanal 3 Spitze	A

Ref. No. Ref. Nr.	Part No. Teile Nr.	Description	Beschreibung	Code
		Coils and Transformers	Spulen und Transformatoren	•
L201	VP-LK470J0000	47μH	47μH	AB
L202	VP-LK680J0000	68μH	68µH	AC
L203,	VP-DF221K0000	220µH	220µH	AB
204				
L205	VP-LK151J0000	150µH	150µH	AB
L301	VP-LK471J0000		470μΗ	AB
L302	VP-LK220J0000		22μH	AB
L303,	VP-DF221K0000	220μH	220µH	AB
304,		Professional Action Control of the C	2	
305, 401	* ,			
L402	VP-LK270K0000	27µH	27.11	
L403	VP - LK330K0000	•	27μH 33μH	AB
L404	VP - LK151J0000	•	150µH	AB AB
L405	VP-LK100J0000			AB
L406	VP-LK8R2J0000		8,2µH	AB
L407	VP - DF 2 2 1 K 0 0 0 0		220μΗ	AB
L408	VP-LK8R2J0000	8.2μΗ		AB
L409	VP-DF470K0000	47μH		AB
L410	VP-LK331J0000			AC
L411	VP-DF470K0000		47μH	AB
L501	VP - DF 2 2 1 K 0 0 0 0		220μΗ	AB
L502	VP-LK151J0000			AB
L503	VP - MK 4 7 0 K 0 0 0 0			AB
L504, 505	VP - DF 2 2 1 K 0 0 0 0	220μH	220µH	AB
L507	VP-DF150K0000	15µH	45.0	
L508	VP-LK270J0000	,		AB
L4402	RCi LP0008GEZZ	•	1	AC
L4401,	VP- DF 2 2 1 K 0 0 0 0	220μH		AD
5501	Same.		220411	AB
FL201	RMPTD0127GEZZ	Filter	Filter	ΑH
FL202	RMPTD0128GEZZ	Filter		AK
FL401	RMPTD0086GEZZ	Filter	1	AG
FL501	RMPTD0120GEZZ	Filter	Filter	AF
FL502	RMPTD0124GEZZ	Filter	Filter	AG
FL503	R MP TD0052GE ZZ		Filter	AG
FL504	RMP TD0126GE ZZ			ΑK
FL505	RMP TD0131GE ZZ			ΑK
FL5501   FL5502	RFi Li 0053GE ZZ RFi LC0014GE ZZ			AK
DL401	RCi LZ0082GEZZ	Filter Delay Line		AE
DL501	RCi LZ0150GE ZZ	·		AS
		Doidy Ellio	Verzogerungslettung	AV
			: '	
	e serveni e alla	n de la companya de Companya de la companya de la compa		
	was a second of the second of			
		Miscellaneous	Verschiedene Teile	
X501	RCRSB0002CEZZ			Λ N #
RY301		Relay		AM
1.7	gar 1.	Shield		AC
	PSL DM3550GEZZ	Shield		AC
4.		Shield		AB
CA	QPL GN0731GEZZ			AA
СВ	QPL GN0331GEZZ			AA
CC		Plug (4 Pin)		AA
CD		Plug (2 Pin)		AA
CE .		Plug (7 Pin)		AA
CF CG		Plug (11 Pin)		AB
ا ت	QPL GN0754GEZZ	riug (/ Pin)	Stecker (7 Stifte)	AA
. [				

Ref. No. Ref. Nr.	Part No. Teile Nr.	Description	Beschreibung	Code Kode
<u> </u>		PWB-C (VC-486	N)	
		Transistors	Transistoren	
	VC0CA101EV/ 2E	Emitter Follower	Emitterfolger	AC
201,	VS2SA1015Y/ 2E	Rec Amp	Aufnahmeverstärker	
304,		•	PB Verstärker	
404,		PB Amp	Emitterfolger	АВ
202,	VS2SC2308C/ - 1	Emitter Follower	Aufnahmeverstärker	
301,		Rec Amp	Aufnahme/Wiedergebekopf-Schalter	
302,		Rec/PB Head Switch		
305,		Rec Amp	Aufnahmeverstärker	
306,		Switch	Schalter Scholter	
307,		Rec/PB Head Switch	Aufnahme/Wiedergebekopf-Schalter	
308,		Rec/PB Head Switch	Aufnahme/Wiedergabekopf-Schalter	
309,		Switch	Schalter	
310,		PB FM Amp	PB FM Verstärker	
311,		Emitter Follower	Emitterfolger	
401,		FM EQ Amp	FM-Entzerrverstärker	
402,		FM EQ Amp	FM-Entzerrverstärker	
403,		AGC Amp	AGC Verstärker	
405,		Emitter Follower	Emitterfolger	
		Amp	Verstärker	
406,		Emitter Follower	Emitterfolger	
407,		Emitter Follower	Emitterfolger	
408,			Emitterfolger	
410,		Emitter Follower	Schalter	
501,	·	Switch	Emitterfolger	
502,		Emitter Follower		
503,		Emitter Follower	Emitterfolger	
504,		ID Amp	ID Verstärker	
505,	•	Amp	Verstärker	
507,		Amp	Verstärker	
508,		Emitter Follower	Emitterfolger	
4401		Sync Detector	Demodulator, Synchronisation	
Q313,	VHI DTC124N/ - 1		Schalter	A
509,	VIII 210,2111,	Switch	Schalter	
510,	1	Switch	Schalter	
		Muting	Rauschsperre	
4402,	VIII DTC1245/ 1		Schalter	- A
Q409,	VHI DTC124F/ - 1	Switch		
		and the second s		
				L
:		Integrated Circuits	Integrierte Schaltkreise	
10201	VHI TA7347P/ -	Video Switch	Videoschalter	A
IC201			Vorvestärker	A
IC301	VHI TA7339P/ -		Videosignalverarbeiter	A
IC401	VHI HA11744NT		Videosignalverarbeiter	A
IC402	VHI HA11745NT		Farbtonsignalverarbeiter	A
IC501	VHI HA11781NT			A
IC502	VHi i R3403//-		Inverter Demodulator, Synchronisation	A
IC4401	VHi i R 9 4 5 5 8 / -	Sync Detector	Demodulator, Synchronisation	~
				-
	1			1
				1
		The state of the s		

Ref. No. Ref. Nr.	Part No. Teile Nr.	Description	Beschreibung	Ko
		Dopdes	Dioden	
D201,	RH-DX0142CEZZ	Diode	Diode	Α
202				^
D301				
1				
304,				
306,				
307,				
0402				
407				
501				
1		•		
503,		·		
4401				
305	RH-EX0024CEZZ	Zener Diode (6.2V)	Zenerdiode (6,2V)	l A
0401	VHD1SS16-2/1E	Diode (1SS16)	Diode (1SS16)	1
				i
	•	· ·		
		Capacitors	Kondensatoren	
215	VCEADA1AW227M		220μF, 10V, Elektrolytisch	Α.
436,	RC-EZ0042GEZZ	100μF, 10V, Electrolytic	100μF, 10V, Elektrolytsch	Α .
437,				
438,				
532,				
4403,				
439	RC-EZ0025GEZZ	470μF, 16V, Electrolytic	470μF, 16V Elektrolytsch	Α.
				7
i		· • ** ·		
		Controls	Regler	
206	RVR-M7135TAZZ	10k ohm, Pot., FM Freq Adj	40(0) D	Γ.
210,	RVR - M7137TAZZ		10kOhm, Potentiometer, FM-Frequenzeinstellung	A
216,	N V N - 101/13/1422		22kOhm, Potentiometer, Schwarz-Clip	ı.A
539		22k ohm, Pot., White Clip	22kOhm, Potentiometer, Weiß-Clip	
218,	RVR-M7164TAZZ	22k ohm, Pot., Carr Reak	22kOhm, Potentiometer, Botenleck	
541	NVN- W// 104 1 A 2 2		10kOhm, Potentiometer, EE-Pegel	Α
225	DVP M7162TA77	10k ohm, Pot., AFC Adj	10kOhm, Potentiometer, AFC-Einstellung	١
211,	RVR - M7163TAZZ	1k ohm, Pot., Rec Y Level	6,8kOhm, Potentiometer, Frequenzhubeinstellung	A
448,	W/ 1231A22	1k ohm, Pot., Rec Y Level	1kOhm, Potentiometer, Aufnahme Y-Pegel	Α
514		1k ohm, Pot., PB Level	1kOhm, Potentiometer, Wiedergabepegel	
333,	RVR- M7133TA77	4.7k ohm, Pot., Ch 1 Dump	1kOhm, Potentiometer, Aufnahmer C-Pegel	
340,		4.7k ohm, Pot., Ch 2 Dump	4,7kOhm, Potentiometer, Kanal 1 Abschaltung	A
349		4.7k ohm, Pot., Ch 3 Dump	4,7kOhm, Potentiometer, Kanal 2 Abschaltung	
547	RVR-M7166TAZZ	· ·	4,7kOhm, Potentiometer, Kanal 3 Abschaltung	
558	RVR-M7130TAZZ	•	22kOhm, Potentiometer, APC-Einstellung	A
		T.OK OHH, I OLI, I D C LEVE	1,5kOhm, Potentiometer, Wiedergabe C-Pegel	Α
		and the second of the second of the second		
		Trimmers	Trimmer	
222	DT# U10050577			
322, 328,	RT 7 - H1005 GE ZZ	50pF, Ch 1 Peak	50pF, Kanal 1 Spitze	Α
330	·	50pF, Ch 2 Peak	50pF, Kanal 2 Spitze	
550		50pF, Ch 3 Peak	50pF, Kanal 3 Spitze	
		· ·		
	l			

L201, L202, L203, 204, 303, 304, 305, 401, 407, 501 502, 503, 504, 505, 4402 L205,	VP - L K 4 7 0 J 0 0 0 0 VP - L K 6 8 0 J 0 0 0 0 VP - DF 2 2 1 K 0 0 0 0	·	Spulen und Transformatoren  47μH 68μH 220μH	AB AC AB
L202 L203, 204, 303, 304, 305, 401, 407, 501 502, 503, 504, 505, 4402	VP-LK680J0000	68μH	68μH	AC AB
L202 L203, 204, 303, 304, 305, 401, 407, 501 502, 503, 504, 505, 4402	VP-LK680J0000	68μH	•	АВ
L203, 204, 303, 304, 305, 401, 407, 501 502, 503, 504, 505, 4402	VP - DF 221K 0000	220μH	220μΗ	
303, 304, 305, 401, 407, 501 502, 503, 504, 505, 4402				l sa fil
303, 304, 305, 401, 407, 501 502, 503, 504, 505, 4402				a 1,
304, 305, 401, 407, 501 502, 503, 504, 505, 4402				
401, 407, 501 502, 503, 504, 505, 4402				
407, 501 502, 503, 504, 505, 4402			· ·	
501 502, 503, 504, 505, 4402		· .		
502, 503, 504, 505, 4402			·	
503, 504, 505, 4402		,		
504, 505, 4402		·		
505, 4402				
4402			•	
L205				
	VP-LK151J0000	150μH	150µH	AB
404				4.0
L301	VP-LK471J0000		470µН	AB
L302,	VP-LK220J0000	22μH	22μΗ	AB
403			07.11	AB
L402	VP-LK270K0000		27μH	
L405	VP - LK100J0000		10μΗ	AB
L406,	VP-LK8R2J0000	8.2μH	8,2μH	AB
408			47.11	AB
L409	VP-DF470K0000	'	47μH 330μH	AC
L410	VP-LK331J0000		22μH	AB
L411	VP-DF220K0000		15μH	AB
L506	VP-LK150J0000		2,2mH	AD
L4401	RCi LPOOO8GEZZ		Filter	AH
FL201	RMPTD0127GEZZ		Filter	AK
FL202	RMPTD0128GEZZ		Filter	AE
FL203: FL401	RFILCOOO4TAZZ RMPTDOO86GEZZ	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Filter	AG
FL401 FL501	RMPTD0131GEZZ		Filter	AK
FL501 FL502	RMPTD0131GEZZ		Filter	AK
FL502	RMPTD0124GEZZ		Filter	AG
FL504	RMPTD0120GEZZ		Filter	AF
FL505	RMPTD0052GEZZ	The second secon	Filter	AG
DL401	RCi LZ0082GEZZ	The second secon	Verzögerungsleitung	AS
DL501	RCI LZ0150GEZZ		Verzögerungsleitung	AV
				100
	and the second of the second	141		3 9 %
	Section 1985 and the			
* .	9 20 3			
		Miscellaneous	Verschiedene Teile	25.5
X501	RCRSB0002CEZZ	Crystal	Kristall	AM
X502	RCRSB0017GEZZ		Kristall (4,44MHz)	AU
RY301	RRLYZ0024GEZZ		CRélais de la market de la Company de la Residence de la Resid	AL
СВ	QPLGN0304CEZZ		Stecker (3 Stifte)	АВ
CC	QPLGN0454GEZZ		Stecker (4 Stifte)	AA
CD	QPLGN0254GEZZ		Stecker (2 Stifte)	AA
CE	QPLGN0754GEZZ	Plug (7 Pin)	Stecker (7 Stifte)	AB
CF	QPLGN1154GEZZ	Plug (11 Pin)	Stecker (11 Stifte)	AB
CG	QPLGN0754GEZZ	Plug (7 Pin)	Stecker (7 Stifte)	AB
100 m		en de la companya de	1. 化多元化 1. 150 平等的 (多层的 1. 15 年 ) 多名	1.54
		The state of the s	LATE THE	di 1.
1		The state of the s	A REPORT OF SUPERIOR	1 1
	1			
	1 .			
	1	The state of the s	· ·	

Ref. No. Ref. Nr.	Part No. Teile Nr.	Description	Beschreibung K
		PWB-E	- Petro
		Transistors	Transistoren
Q801,	VHi DTC124N/ - 1	Auto VS Mute	Auto VS-Stummschaltung
803,		Auto VS Switch	Auto VS-Schalter
804		Auto P.W Switch	Auto Wiedergabeschalter
Q805	VHi DTA124N/ - 1	Pause Switch	Pausenschalter
Q806	VHI DTC124N/ - 1	Pause Switch	Pausenschalter
Q807	VS2SD1468R/ - 1	Booster Switch	Nachverstärkerschalter
Q808	VS2SD1468R/ - 1	Booster Switch	Nachverstärkerschalter
Q809	VS2SA950Y//-1	Booster Switch	Nachverstärkerschalter
Q810,	VS2SA733APQ1E	FF Switch	Schalter für schnellen Volauf
811		Play Switch	Wiedergabeschalter
Q812	VHi DTC124N/ - 1	Shut OFF Switch	
Q813	VS2SC945APQ1E	Shutt OFF Switch	
Q814	VHi DTC124N/ - 1	9V Switch	
Q815	VS2SA1355//-1	9V Regulator	
Q816	VS2SA950Y//-1	Rec Drive	9V-Regler
Q817	VHI DTC124N/ - 1	4.1	Anfnahme-Treiberstufe
Q818		Sensor Stop Switch	Sensor-Stop-Schalter
Q819	VS2SA950Y//-1	P.B Driver	Wiedergabe-Treiberstufe
	VHI DTC124N/ - 1	Rec Switch	Aufnahmeschalter
Q820,	VS2SC945APQ1E	Dew Shunt Amp	Tau Verstärker
821		Dew Shunt	Tau
Q822,	VHi DTC124N/ - 1	P.B Switch	Wiedergabeschalter
823,		Sensor Stop Switch	Sensor-Stop-Schalter
824			
Q825	VHi DTA124N/ - 1	Reel Switch	Spulenschalter
Q826	VS2SC945APQ1E	Reel Amp	Spulenverstärker A
Q827	VS2SA733APQ1E	Reel Amp	Spulenverstärker
Q828	VS2SD880-Y/-1	Reel Drive	Spulenantrieb
Q830	VS2SB772-PQ-1	Reel Drive	Spulenantrieb
Q831,	VHI DTA124N/ - 1	Stop Switch	
832,		Rew Switch	Stopschalter A
833,		FF Switch	
834,		Play Switch	Schalter für schnellen Vorlauf
835,		Rec Switch	Wiedergabeschalter
836,		Pause Switch	Aufnahmeschalter
837		F. ADV Switch	Pausenschalter
2838,	VIII DECARANT		F. ADV-Schalter
	VHi DTC124N/ - 1	CH Down Switch	Kanal Hinunter Schalter
839,		CH UP Switch	Kanal Hinauf Schalter
840		Power Switch	Netzschalter
Ω841		Counter Stop Driver	Zählwerkstop-Treiberstufe A
2842	VHI DTC124N/ - 1	Timer CTL Inverter	Schaltuhr-CTL-Inverter A
2843	VHI DTA 1 2 4 N/ - 1	Timer CTL Driver	Schaltuhr-CTL-Treiberstufe A
2844	VHI DTC124N/ - 1	Timer Memory Inverter	Schaltuhr Speicher inverter A
2845	VHi DTA124N/ - 1	Timer memory Driver	Schaltuhr Speicher treiberstufe A
2846	VHI DTC124N/ - 1	Counter Stop Inverter	Zählwerkstop-Inverter A
2847		Timer Mode Switch	
2848	VHi DTC124N/ - 1	Timer Mode Switch	
2852		Buffer	Puffer and a second sec
**		Dew Driver	
		SRT Driver	
		SRT Inverter	
855		On a more and a second of the	SRT-Inverter A(
333	1 . 7 .		w.
e production of	A March Company Company	our personal artists and a second	Control of the Contro
.			
	A Section 18	A STATE OF THE STA	r Natio
. •		and the second of the second o	and the second of the second o
		State of the state	and the street of the street o
		A Alexander	eta
	*		
: [			

Ref. No.	Part No. Teile Nr.	Description	Beschreibung	Kode
		Integrated Circuits	Integrierte Schaltkreise	
IC801	RH- i X0089GEZZ	Tape Running CTL	Bandlauf CTL	AP
IC802	VHi M54566P/ - 1		Puffer	AK
	VHi UPD4011B-1	Auto VS, PB, Switch		AE
IC804			Auto VS Wiedergabe-Schalter	
IC805	RH- i X0096GEZZ		Mechanismus-CTL	AY
IC806	VHi i R 2 4 0 3 / / - 1	l .	Spulendrehmoment-CTL	AK
IC807	VHI UPA2004C - 1	· ·	Treiberstufe für Spulenbremse	AG
C808,	VHi TA726UP/ - 1		CST-Motor V/R-Schalter	AL
809,		LD-Motor F/R Switch	LD-Motor V/R Schalter	
810		Reel MotorF/R Switch	Spulenmotor V/R-Schalter	
IC811	VHi UPC78L 05 - 1	5V Regulator	5V-Regier	AE
IC812	VHi LR3711M/ - 1	R/C	Frenbedienung	AN
IC813	VHi M54566P/ - 1		Treiberstufe	AK
		Diodes	Dioden	
D801,	RH-DX0142CEZZ	Diode	Diode	АВ
803,				
804				
D805	RH-EXO024GEZZ	Zener Diode (RD4,7EB)	Zenerdiode (RD4, 7EB)	AB
D806,	RH-DX0142CEZZ	Diode	Diode	AB
807,				
808	-			
D809		en el companyone de la co		
 834				1
D843				٠.
0043				
210				
849				
D850	RH-DX0030GEZZ		Diodengruppe	AB
D851,	RH-DX0142CEZZ	Diode	Diode	AB
852				
D853	RH-DX0031GEZZ	Diode Array	Diodengruppe	AB
D855,	RH-DX0142CEZZ	Diode	Diode	AB
860,			·	
861,	·		·	
871,				100
890				
1		Capacitor	Kondensator	
C814	VCEADA1AW107M	100μF, 10V, Electrolytic	100μF, 10V, elektrolytisch	AC
	** .			
		Resistors	Widerstand	
R801	RMPTC0046GEZZ	Resistor Array	Wiedrständengruppe	AD
R894	R MP T C O O 4 5 G E Z Z	Resistor Array	Wiedrständengruppe	AC
		Control	Regler	1
0072	BVB B40346577			40
R873	nvn-84034GEZZ	4.7k ohm, Pot., Reel Torque	4,7kOhm, Potentiometer, Spulendrehmoment	AC
		Coil and Transformers	Spulen und Transformatoren	
X801	RFILA0001GEZZ	Filter (400k Hz)	Filter (400kHz)	AF
X802	RFI LAOOO1 CE ZZ		Filter (455kHz)	AF
		TOOK 112)	1 1101 (400012)	^'

Ref. No. Ref. Nr.	Part No. Teile Nr.	Description	Beschreibung	Cod Kod
		Miscellaneous	Verschiedene Teile	
ED	QPLGN1454GEZZ	Plug (14 Pin)	Stecker (14 Stifte)	AC
EG	QPLGN0554GEZZ		Stecker (5 Stifte)	AB
EI	QPL GN0854 GE ZZ		Stecker (8 Stifte)	
EJ EJ	QPL GN0454 GE Z Z			AB
1			Stecker (4 Stifte)	AA
EK	QPL GNO 654 GE ZZ		Stecker (6 Stifte)	AE
EL	QPLGN0754GEZZ	Plug (7 Pin)	Stecker (7 Stifte)	AB
		•		
· .		PWB-H		
		Transistor	Transistoren	15.
Q5051	VHi DTC124N/ - 1	Channel LED Mute	Kanal-Leuchtdioden-Stummschaltung	AC
		Integrated Circuit	Integrierte Schaltkreise	
IC5051	VHi UPD4081B-1			T
100001	VIII 01 5400 15-1	Widde Switch	Modeschalter	AF
		Diodes and LEDs	Dioden und Leuchtdioden	
D5089	RH-PX0076GEZZ	Play LED	Wiedergabe-Leuchtdiode	AC
D5083,	RH-PX0075GEZZ		Schaltuhr-Leuchtdiode	AC
5084,		ON Standby LED		AC
5085,			ON-Bereitschaft-Leuchtdiode	
		Dolby LED	Dolby-Leuchtdiode	1
5087,		Dew LED	Tau-Leuchtdiode	
5088		Rec LED	Aufnahme-Leuchtdiode	
D5069	RH-PX0077GEZZ	Channel LED	Kanal-Leuchtdiode	
				1
5074,		·		1
D5076				
				l'
5081				
D5051	PH DV0142CE77	Channel Mode Switch Diode	W - 100 1 1 1 1	
03031	NH- DX0142CE22	Channel Wode Switch Diode	Kanal-Modeschalter	AB
5000				
5062,				1
5063,		LED Mute Switch	Leuhtdiode-Stummschaltungshalter	-
5064		Mode Switch	Modeschalter	
5068				
05082	RH-PX0077GEZZ	Stereo LED	Stereo-Leuchtdiode	AC
25090	RH-PX0076GEZZ	Bilingual LED	Zweisprachig-Leuchtdiode	1
05086	RH-PX0075GEZZ		Videoleuchtdiode	AC
	1 X 3 3 7 3 4 2 2 2	The state of the s	Videoleuchtdiode	AC
		Control	Regler	
R5080	R V R - B 4 1 5 6 G E Z Z	100k ohm, Pot., Tracking	100kOhm, Potentiometer, Spurlage	AK
		100k ohm, Pot., Still Tracking	100kOhm, Potentiometer, Standbildspurlage	
		10k ohm, Pot., Picture Tone	10kOhm, Potentiometer, Bildfarbstärke	1 .
		Coil and Transformers	Spulen und Transformatoren	
.5051	VP- DF820K0000			
.5051	51 52 5 8 5 5 5 6	один	82µH	AB
,				

Ref. No. Ref. Nr.	Part No. Teile Nr.	Description	Beschreibung	Cod Kod
	ensil vine 13	Miscellaneous	Verschiedene Teile	
SW5063.	QSW- K0030GEZZ	Switch, Play	Schalter, Wiedergabe	AB
5064,	2311 113333333	Switch, Stop	Schalter, Stop	
		Switch, Rec	Schalter, Aufnahme	
5065			Schalter, Rückspul	AF
SW5066,	QSW- K0028GEZZ	Switch, Rew		/
5067,		Switch, FF	Schalter, Schnellen Vorlauf	
5068		Switch, Pause/Still	Schalter, Pausen/Standbild	
SW5069	QSW- P0058GEZZ	Switch, ON/OFF	Schalter, ON/OFF	AF
SW5070	QSW- S0062GEZZ	Switch, TV/Video	Schalter, Fernseh/Video	AE
SW5071	QSW- S0062GEZZ	Switch, Mono/Auto	Schalter, Mono/Auto	AE
SW5076		Switch, F, Adv	Schalter, Halbbildimpuls	AD
		Switch, Timer	Schalter, Halbbildimpuls	- AF
SW5074				AF
SW5075		Switch, ON-Standby	Schalter, ON-Bereitschaft	AE
SW5072	QSW-S0063GEZZ	Input Select Switch	Eingangswählerschalter	
SW5073	QSW- S0063GEZZ	CH 1, CH 1 + CH 2, CH 2	Kanal 1, Kanal + Kanal 2, Kanal 2	AE
SW5051	QSW- K0030GEZZ	Channel Switch	Kanalschalter	AB
5062				
НА	QPL GN1254 GE ZZ	Plug (12 Pin)	Stecker (12 Stifte)	AC
НВ		Plug (14 Pin)	Stecker (14 Stifte)	AC
HC	QPL GN0554GEZZ	Plug (5 Pin)	Stecker (5 Stifte)	AE
HD	QPL GN0454 GE ZZ	Plug (4 Pin)	Stecker (4 Stifte)	A/
:				
	delma saha basasa	PWB-I	e de que	
		Transistors	Transistoren	
Q901	VS2SA1355/-/1	12V Switch	12V-Schalter	AF
Q902	VHi DTC124N/ - 1	Switching	Schalter	AC
Q1401	VS2SC1815YW1E	VT Drive	VT-Treiberstufe	AE
			Schalter	A
Q1402	VS2SC2240BL1E	Switching	Schalter	AE
Q1403	VS2SA893AEF1E	Switching		AE
Q1407,	VS2SC945APQ1E	Switching	Schalter	7
1408		Switching	Schalter	·
Q1409	VS2SC2021-R-I	LED Down Switching	Leuchtdiode Hinunter Schalter	A
Q1410	VS2SC1815TW1E	LED Up Switching	Leuchtdiode Hinaus Schalter	A
Q1502	VS2SK30AG//2E		AFT-Stummschaltung (2SK30AG)	A
		Switching	Schalter	AC
Q1503	VS2SA733APQ1E		Johnson	A
Q1506	VS2SC1906//1E	IF Pre Amp (2SC1906)	1001700	1
Q1509	VS2SA733APQ1E	Video Amp (2SA733)	Videoverstärker (2SA733)	A
Q1510	VS2SC2001-L-1	Emitter Follower (2SC2001L)	Emitterfolger (2SC2001L)	Al
Q1511,	VS2SC536EF/ - 1	Muting (2SC536F)	Rauschsperre (2SC536F)	A
1512,		5.74MHz Amp (2SC536F)	5,74MHz-Verstärker (2SC536F)	
		Emitter Follower (2SC536F)	Emitterfolger (2SC536F)	-
1513	V00000000 0/ 1		Audio-Rauschsperre	A A
Q1514,	V\$2SD655-D/-1	Audio Muting	Addio Hadonoperio	
1515				
		Integrated Circuit	Integrierte Schaltkreise	
			Zenerdiode	A
IC1401	RH- i X0037CE ZZ		Kanalwahlschalter	A
IC1402,	RH- i X0147CEZZ			
1404	the state of the state of	A CONTRACTOR OF THE STATE OF TH	about the office and we fill the office	.
IC1403	RH- i X0240 CE ZZ	Band Switch	Bandschalter	A
IC1501	RH- I X 00 28 PAZZ	SIF Detector	S-ZF-Detektor	A
	or			
		SIF Detector	S-ZF-Detektor	A
	RH- i X0027PAZZ	SIF Detector		'
	or		0.75 0.44	.
	RH- i X0050PAZZ	SIF:Detector 4.3 25 25 24 4 4 5	S-ZF-Detektor	A
	or VH: HΔ11221/ - 1	SIF Detector	S-ZF-Detektor	A
	VHi HA11221/-1	Sil Detector		

Ref. No. Ref. Nr.	Part No. Teile Nr.	Description	Beschreibung	Code
IC1502	VHiiR94558/-1	Active Filter	Tätig Filter	AF
IC1503	RH-IX0113CEZZ	PIF Detector	P-ZF-Detektor	f
IC1504	RH-iX0228CEZZ	ł c	Zweiter-S-ZF-Detektor, Mehrfach	AR AV
			Zworter o zi - betektor, imelinacii	AV
		Diode	Dioden	· ) . ·
D931, 932	VHDERB1201/ - 1	Diode (ERB1201)	Diode (ERB1201)	АВ
D933	RH-DX0126CEZZ	Diode	Diode	AC
D1401	RH-DX0142CEZZ	Diode	Diode	AB
1405				
1425		•		
D1504,		et a		
1505, 1506				
D901				
D901				
· · ·		Packaged Circuit	Schaltanordnung in Einheiten	
PRO3	R MP T P O O O 4 G E Z Z	2.2 ohm, Postive Resistor	2.20hm, Positivwiderstand	AD
		Capacitors	Kondensatoren	
C1548	VCE 9 A A 1 HW1 0 5 M	1 <sub>6</sub> F. 50V. Non Polar	1./E FOV Night Polarisiant	
C1554	VCEAAA1CW107M		1μF, 50V, Nicht Polarisiert	AB
C1533	VCEAGU1CW228M		100μF, 16V, elektrolytisch	AB
C1409		0.22μF, 5.5V, Backup Capacitor	2200μF, 16V, elektrolytisch	AE
0.100	110 120070 122	3.22μ , 3.3V, Backup Capacitor	0,22μF, 5,5V, Kondensator	AQ
		Controls	Regler	
R701	RVR-B4142GEZZ	220k ohm, Pot., Still FV	220kOhm Potantiamatan Canadhild FM	4.5
R1406	RVR- Y4098GE SA	Tuning Volume (VC-486GS/GB)	220kOhm, Potentiometer, Standbild FV	AD
	RVR-Y4099GESA	Tuning Volume (VC-486N)	Abstimm-Verstärkungsregler (VC-486GS/GB) Abstimm-Verstärkungsregler (VC-486N)	AU
R1543	RVR-M7135TAZZ	10k ohm, Pot., RF AGC	10kOhm, Potentiometer, HF AGC	
R1513	RVR- M7267TAZZ	330k ohm, Pot., 274.1Hz	330kOhm, Potentiometer, 274,1Hz	AC
R1519	RVR - M7261TAZZ	680k ohm, Pot., 117.5Hz ADJ	680kOhm, Potentiometer, 117,5Hz ADJ	AD
R1523,	RVR-M7164TAZZ	10k ohm, Pot., Sound Level ADJ		AE
1572		10k ohm, Pot., Separation ADJ	10kOhm, Potentiometer, Tonpegeleinstellung 10kOhm, Potentiometer, Trennereinstellung	AE
R1530	RVR-M7170TAZZ	100k ohm, Pot., PII Frequency ADJ	100kOhm, Potentiometer, Pll-Frequenzeinstellung	۸۲
		TOOK Only, For, Firequency ADS	100kOnini, Fotentiometer, Fil-Frequenzeinstellung	AE
		Coils and Transformers	Spulen und Transformatoren	
L931	RCi LP0027GEZZ	100μΗ	100μΗ	AD
L932,	VP-DF5R6K0000	5.6 <sub>µ</sub> H	5,6μH	AB
933,		5.6μH	5,6µH	,,,,
934		5.6μH	5,6μH	
L1502,	VP-DFR47M0000	15μH	15μH	AB
L1503	VP-DF2R2M0000	2.2μΗ	2,2μH	AB
L1504,	VP-DF150K0000	15μH	15μH	AB
L1505	VP-DF1R0M0000		1µH	AB
L1506	VP-DFR39M0000	0.39μΗ	0,39μΗ	AB
L1507	VP-DF1R2M0000	1.2μΗ	1,2µH	AB
L1508	VP-DF2R2M0000	2.2µH	2,2µH	AB
1509		2.2μΗ	2,2μH	
1510	VP-DF100K0000		10μH	АВ
1010		39μH	39µH	AB
L1510			15μH	AB
	VP - DF 150K 0000			
L1511		12μΗ	1 12μH	. AR
L1511 L1512	VP - DF 120K 0000	12μΗ 56μΗ	12μH   56μH	AB AB
_1511 _1512 _1513	VP - DF 120K 0000	56μΗ	12μΗ 56μΗ 6,8μΗ	AB AB AB

Ref. No. Ref. Nr.	Part No. Teile Nr.	Description	Beschreibung	Kod
1501,	RCi LD0096CEZZ	SIF 1 Coil	S-ZF-1 Spul	AE
1502		PIF Coil	P-ZF-Spul	
1503	RCi LD0097CEZZ		AFT-Spul	AE
			-	- 1
1504	RCi LD0016GEZZ	SIF 2 Coil	S-ZF-Spul	AE
1505	RCi Li 0354CEZZ	Pilot Coil	Pilotspul	AE
1506	RCi Li 0213TAZZ	SIF 2 Coil	S-ZF-2 Spul	ΑĒ
F1501	RFI LCOO09 GE ZZ	Pilot Filter	Pilotspul	AF
F1502	RFi LC0061CEZZ	5.5MHz Filter	5,5MHz-Filter	Al
1			5.74MHz-Filter	A
F1503	RFi LCOO63 CE ZZ	5.74MHz Filter		
F1504	RFi LCOO20CEZZ	Ceramic Trap	Keramikfangstelle	Α
F1501	RFI LC0062CEZZ	SAW Filter	SAW-Filter	A
· <u>.                                    </u>		Miscellaneous	Verschiedene Teile	
3W801, 1501	QSW- S0036 GE ZZ	Dancing Light Switch AFT Switch	Tänzerlichtschalter AFT-Schalter	Al
1501	VTUVES 403V	•		BI
	VTUVTS-1CZY//	Tuner	Tuner	
	RUNTKO166 GEZZ	DC-DC Converter	Gleichspannungswandler	A
	PSLDM3458GEZZ	Shield	Abschirmung	A
	PSLDM3459GEZZ	Shield	Abschirmung	A
				A
	PSLDM3460GEZZ	Shield	Abschirmung	
A	QPL GNO 854 GEZZ	Plug (8 Pin)	Stecker (8 Stifte)	A
В	QPLGN1454GEZZ	Plug (14 Pin)	Stecker (14 Stifte)	A
C	QPL GNO 254 GE ZZ		Stecker (2 Stifte)	A
		3		
D '	QPLGN0254GEZZ	Plug (2 Pin)	Stecker (2 Stifte)	A
Ξ	QPL GNO 654 GEZZ	Plug (6 Pin)	Stecker (6 Stifte)	A
F	QPL GN0554 GEZZ	Plug (5 Pin)	Stecker (5 Stifte)	A
			Stecker (3 Stifte)	A
G	QPL GN0354 GEZZ	Plug (3 Plil)	Stecker (3 Stille)	
		Transistors	Transistoren	
25001	VS2SA937- Q/ - 1	Reset	Rückstellung	A
25001	VS2SA937- Q/ - 1	Reset Integrated Circuits	Rückstellung Integrierte Schaltkreise	A
25001 C5001,	VS2SA937- Q/ - 1	Integrated Circuits		
C5001,		Integrated Circuits  Digitron Driver	Integrierte Schaltkreise  Digitron-Treiberstufe	
C5001, 5002	VHi i R2C05//-1	Integrated Circuits  Digitron Driver Digitron Driver	Integrierte Schaltkreise  Digitron-Treiberstufe Digitron-Treiberstufe	A
C5001, 5002 C5003	VHi i R2C05//- 1 RH- i X0106 GE ZZ	Integrated Circuits  Digitron Driver Digitron Driver Timer LSI	Integrierte Schaltkreise  Digitron-Treiberstufe Digitron-Treiberstufe Schaltuhr-LSI	A
C5001, 5002 C5003	VHi i R2C05//-1	Integrated Circuits  Digitron Driver Digitron Driver	Integrierte Schaltkreise  Digitron-Treiberstufe Digitron-Treiberstufe	A
C5001, 5002 C5003	VHi i R2C05//- 1 RH- i X0106 GE ZZ	Integrated Circuits  Digitron Driver Digitron Driver Timer LSI	Integrierte Schaltkreise  Digitron-Treiberstufe Digitron-Treiberstufe Schaltuhr-LSI	A
C5001, 5002 C5003 C5004	VHi i R2C05//- 1 RH- i X0106 GE ZZ	Integrated Circuits  Digitron Driver Digitron Driver Timer LSI 5V Regulator IC  Diodes	Integrierte Schaltkreise  Digitron-Treiberstufe Digitron-Treiberstufe Schaltuhr-LSI 5V-Regler-IC	A B A
C5001, 5002 C5003 C5004	VHi i R2C05//- 1 RH- i X0106 GE ZZ VHi UPC78L 05-1	Integrated Circuits  Digitron Driver Digitron Driver Timer LSI 5V Regulator IC  Diodes	Integrierte Schaltkreise  Digitron-Treiberstufe Digitron-Treiberstufe Schaltuhr-LSI 5V-Regler-IC  Dioden	A B A
C5001, 5002 C5003 C5004	VHi i R2C05//- 1 RH- i X0106 GE ZZ VHi UPC78L 05-1	Integrated Circuits  Digitron Driver Digitron Driver Timer LSI 5V Regulator IC  Diodes	Integrierte Schaltkreise  Digitron-Treiberstufe Digitron-Treiberstufe Schaltuhr-LSI 5V-Regler-IC  Dioden	A B A
C5001, 5002 C5003 C5004	VHi i R2C05 / / - 1 RH- i X0106 GE ZZ VHi UPC78L 05- 1 RH- DX0142 CE ZZ	Integrated Circuits  Digitron Driver Digitron Driver Timer LSI 5V Regulator IC  Diodes	Integrierte Schaltkreise  Digitron-Treiberstufe Digitron-Treiberstufe Schaltuhr-LSI 5V-Regler-IC  Dioden	A B A
C5001, 5002 C5003 C5004	VHi i R2C05 / / - 1 RH- i X0106 GE ZZ VHi UPC78L 05- 1 RH- DX0142 CE ZZ	Integrated Circuits  Digitron Driver Digitron Driver Timer LSI 5V Regulator IC  Diodes  Diode	Integrierte Schaltkreise  Digitron-Treiberstufe Digitron-Treiberstufe Schaltuhr-LSI 5V-Regler-IC  Dioden  Diode	A B A
C5001, 5002 C5003 C5004	VHi i R2C05 / / - 1 RH- i X0106 GE ZZ VHi UPC78L 05- 1 RH- DX0142 CE ZZ	Integrated Circuits  Digitron Driver Digitron Driver Timer LSI 5V Regulator IC  Diodes	Integrierte Schaltkreise  Digitron-Treiberstufe Digitron-Treiberstufe Schaltuhr-LSI 5V-Regler-IC  Dioden	A B A
C5001, 5002 C5003 C5004	VHi i R2C05 / / - 1 RH- i X0106 GE ZZ VHi UPC78L 05- 1 RH- DX0142 CE ZZ	Integrated Circuits  Digitron Driver Digitron Driver Timer LSI 5V Regulator IC  Diodes  Diode	Integrierte Schaltkreise  Digitron-Treiberstufe Digitron-Treiberstufe Schaltuhr-LSI 5V-Regler-IC  Dioden  Diode	A B A
C5001, 5002 C5003 C5004	VHi i R2C05 / / - 1 RH- i X0106 GE ZZ VHi UPC78L 05- 1 RH- DX0142 CE ZZ	Integrated Circuits  Digitron Driver Digitron Driver Timer LSI 5V Regulator IC  Diodes  Diode	Integrierte Schaltkreise  Digitron-Treiberstufe Digitron-Treiberstufe Schaltuhr-LSI 5V-Regler-IC  Dioden  Diode	A B A
C5001, 5002 C5003 C5004 D5001,   5007 D5008 D5009,   5012	VHi i R2C05 / / - 1 RH- i X0106 GE ZZ VHi UPC78L 05- 1  RH- DX0142 CE ZZ RH- DX0028 GE ZZ RH- DX0027 GE ZZ	Integrated Circuits  Digitron Driver Digitron Driver Timer LSI 5V Regulator IC  Diodes  Diode  Diode  Diode	Integrierte Schaltkreise  Digitron-Treiberstufe Digitron-Treiberstufe Schaltuhr-LSI 5V-Regler-IC  Dioden  Diode  Diode Diode	A B A A A
05001, 5002 05003 05004 05001,   5007 05008 05009,   5012	VHi i R2C05 / / - 1 RH- i X0106 GE ZZ VHi UPC78L 05- 1  RH- DX0142 CE ZZ RH- DX0028 GE ZZ RH- DX0027 GE ZZ	Integrated Circuits  Digitron Driver Digitron Driver Timer LSI 5V Regulator IC  Diodes  Diode  Diode  Diode  Diode	Integrierte Schaltkreise  Digitron-Treiberstufe Digitron-Treiberstufe Schaltuhr-LSI 5V-Regler-IC  Dioden  Diode  Diode  Diode  Diode  Diode	A B A A A A A
C5001, 5002 C5003 C5004 D5001,   5007 D5008 D5009,   5012 D5013	VHi i R2C05 / / - 1 RH- i X0106 GE ZZ VHi UPC78L 05- 1  RH- DX0142 CE ZZ RH- DX0028 GE ZZ RH- DX0027 GE ZZ	Integrated Circuits  Digitron Driver Digitron Driver Timer LSI 5V Regulator IC  Diodes  Diode  Diode  Diode	Integrierte Schaltkreise  Digitron-Treiberstufe Digitron-Treiberstufe Schaltuhr-LSI 5V-Regler-IC  Dioden  Diode  Diode Diode	A B A A A A A
C5001, 5002 C5003 C5004 D5001,   5007 D5008 D5009,   5012 D5013	VHi i R2C05 / / - 1 RH- i X0106 GE ZZ VHi UPC78L 05- 1  RH- DX0142 CE ZZ RH- DX0028 GE ZZ RH- DX0027 GE ZZ	Integrated Circuits  Digitron Driver Digitron Driver Timer LSI 5V Regulator IC  Diodes  Diode  Diode  Diode  Diode	Integrierte Schaltkreise  Digitron-Treiberstufe Digitron-Treiberstufe Schaltuhr-LSI 5V-Regler-IC  Dioden  Diode  Diode  Diode  Diode  Diode	A B A A A A A
C5001, 5002 C5003 C5004 D5001,   5007 D5008 D5009,   5012 D5013	VHI I R2C05 / / - 1  RH- I X0106 GE ZZ  VHI UPC78L 05 - 1  RH- DX0142 CE ZZ  RH- DX0028 GE ZZ  RH- DX0027 GE ZZ  RH- EX0030 GE ZZ  RH- DX0142 CE ZZ	Integrated Circuits  Digitron Driver Digitron Driver Timer LSI 5V Regulator IC  Diodes  Diode  Diode  Diode  Diode  Diode  Packaged Circuits	Digitron-Treiberstufe Digitron-Treiberstufe Schaltuhr-LSI 5V-Regler-IC  Diode  Diode Diode Diode Diode Schaltanordnungen in einheiten	A A A A A
C5001, 5002 C5003 C5004 D5001,   5007 D5008 D5009,   5012 D5013 D5014	VHi i R2C05 / / - 1 RH- i X0106 GE ZZ VHi UPC78L 05- 1  RH- DX0142 CE ZZ RH- DX0028 GE ZZ RH- DX0027 GE ZZ	Integrated Circuits  Digitron Driver Digitron Driver Timer LSI 5V Regulator IC  Diodes  Diode  Diode  Diode  Diode  Packaged Circuits  Resistor Array	Digitron-Treiberstufe Digitron-Treiberstufe Schaltuhr-LSI 5V-Regler-IC  Diode  Diode Diode Diode  Diode  Schaltanordnungen in einheiten  Anordnung von Widerständen	A A A A A
C5001, 5002 C5003 C5004 D5001,   5007 D5008 D5009,   5012 D5013 D5014	VHi i R2C05 / / - 1  RH- i X0106 GE ZZ  VHi UPC78L 05 - 1  RH- DX0142 CE ZZ  RH- DX0028 GE ZZ  RH- DX0027 GE ZZ  RH- DX0142 CE ZZ	Integrated Circuits  Digitron Driver Digitron Driver Timer LSI 5V Regulator IC  Diodes  Diode  Diode  Diode  Diode  Packaged Circuits  Resistor Array Resistor Array	Digitron-Treiberstufe Digitron-Treiberstufe Schaltuhr-LSI 5V-Regler-IC  Diode  Diode  Diode  Diode  Diode  Anordnung von Widerständen Anordnung von Widerständen	A A A A A
C5001, 5002 C5003 C5004 D5001,   5007 D5008 D5009,   5012 D5013 D5014	VHI I R2C05 / / - 1  RH- I X0106 GE ZZ  VHI UPC78L 05 - 1  RH- DX0142 CE ZZ  RH- DX0028 GE ZZ  RH- DX0027 GE ZZ  RH- EX0030 GE ZZ  RH- DX0142 CE ZZ	Integrated Circuits  Digitron Driver Digitron Driver Timer LSI 5V Regulator IC  Diodes  Diode  Diode  Diode  Diode  Packaged Circuits  Resistor Array Resistor Array	Integrierte Schaltkreise  Digitron-Treiberstufe Digitron-Treiberstufe Schaltuhr-LSI 5V-Regler-IC  Diode  Diode  Diode  Diode  Diode  Diode  Anordnung von Widerständen Anordnung von Widerständen Anordnung von Widerständen Anordnung von Widerständen	A A A A A A
C5001, 5002 C5003 C5004 D5001,   5007 D5008 D5009,   5012 D5013 D5014	VHi i R2C05 / / - 1  RH- i X0106 GE ZZ  VHi UPC78L 05 - 1  RH- DX0142 CE ZZ  RH- DX0028 GE ZZ  RH- DX0027 GE ZZ  RH- DX0142 CE ZZ	Integrated Circuits  Digitron Driver Digitron Driver Timer LSI 5V Regulator IC  Diodes  Diode  Diode  Diode  Diode  Packaged Circuits  Resistor Array Resistor Array Resistor Array	Digitron-Treiberstufe Digitron-Treiberstufe Schaltuhr-LSI 5V-Regler-IC  Diode  Diode  Diode  Diode  Diode  Anordnung von Widerständen Anordnung von Widerständen	A B A A A A A A
C5001, 5002 C5003 C5004 D5001,   5007 D5008 D5009,   5012 D5013 D5014	VHi i R2C05 / / - 1 RH- i X0106 GE ZZ VHi UPC78L 05 - 1  RH- DX0142 CE ZZ RH- DX0028 GE ZZ RH- DX0027 GE ZZ RH- DX0142 CE ZZ RH- DX0142 CE ZZ	Integrated Circuits  Digitron Driver Digitron Driver Timer LSI 5V Regulator IC  Diodes  Diode  Diode  Diode  Diode  Packaged Circuits  Resistor Array Resistor Array Resistor Array	Integrierte Schaltkreise  Digitron-Treiberstufe Digitron-Treiberstufe Schaltuhr-LSI 5V-Regler-IC  Diode  Diode  Diode  Diode  Diode  Diode  Anordnung von Widerständen Anordnung von Widerständen Anordnung von Widerständen Anordnung von Widerständen	A A A A A A

Ref. Nr.	Part No. Teile Nr.	Description	Beschreibung	Cod
		Trimmer	Trimmer	
C5007	RTō - H1035 GE ZZ	20pF 4.19MHz, ADJ	20pF, 4,19MHz-Einstellung	AC
		Miscellaneous	Verschiedene Teile	
X5001	RCRSB0034GEZZ	Crystal (4.19MHz)	Kristull (4,19MHz)	AK
SW5001,	QSW- KOO30GEZZ		Auswurfschalter	AE
5002,		Clock Switch	Uhrschalter	[ ~"
5002,		Normal Switch	Normalschalter	
5004,		PROG, Switch	PROG-Schalter	} .
5005,		PROG, CL, Switch	PROG-CL-Schalter	
5006,		SRT Switch	SRT-Schalter	
•	· .	PWD Switch	Vorlaufschalter	:  -
5007,		REV Switch		,
5008,		SET Switch	Rücklaufschalter	
5009,	·		Einstellungscalter	i.
5010,		Counter/Timer Switch	Zählwerk/Schaltuhrschalter	
5011,		Zählwerk/Rückstellungschalter		-
5012,		Counter/Memory Switch	Zählwerk/Speichenschalter	-
5013		ALL Clear Switch	Löckschalter	
DG5001	VVK 13- BT- 01 ZK	Fluorescent Display	Leuchtanzeige	AX
		Other Parts	Sonstige Bauteile	
	RTUNE 0162 GE ZZ	RF Converter	HF-Konverter	ВЕ
	RRMCU0016GEZZ	Remote Control Receiver		BA
	RRMCG0030GESA	Remote Control Transmitter (VC-486N)	Fernbedienungsempfänger	BH
			Fernbedienungssender (VC-486N)	
	RRMCG0031 GE SA		Fernbedienungssender (VC-486GS)	BG
	RRMCG0031GESB	Remote Control Transmitter (VC-486GB)	Fernbedienungssender (VC-486GB)	BG
	QTANN9086 GE ZZ	Antenna Terminal (VC-486N)	Antennanschlux (VC-486N)	AU
	QTANN9095GEZZ TiNS-0336GEZZ	Antenna Terminal (VC-486GS/GB) Instruction Manual	Antennanschlu × (VC-486GS/GB) Bedienungsanleitung	AL AF
——————————————————————————————————————	·	PWB-P		
		PWB-P	Integrierte Schaltkreise	
↑ IC901	95KUC7005277	Integrated Circuits		Δς
∱ IC901 ∱ IC902	95K UCZ 005 2Z Z 95K UCZ 005 4 Z Z		Integrierte Schaltkreise  13V-Regler (SI-3132V)  9V-Regler (SI-3922V)	ı
		Integrated Circuits  13V Regulator (SI-3132V)	13V-Regler (SI-3132V)	ı
		Integrated Circuits  13V Regulator (SI-3132V)  9V Regulator (SI-3922V)	13V-Regier (SI-3132V) 9V-Regier (SI-3922V)	AS
<b>∱</b> IC902	9 5 K U C Z 0 0 5 4 Z Z	Integrated Circuits  13V Regulator (SI-3132V)  9V Regulator (SI-3922V)  Diodes	13V-Regier (SI-3132V) 9V-Regier (SI-3922V) Dioden	AS
↑ D901 ↑ D902	9 5 K U C Z 0 0 5 4 Z Z	Integrated Circuits  13V Regulator (SI-3132V)  9V Regulator (SI-3922V)  Diodes  Diode (RB401)	13V-Regler (SI-3132V) 9V-Regler (SI-3922V)  Dioden  Diode (RB401)	AS
↑ D901 ↑ D902	95KUCZ0054ZZ 95KUBB0024AZ RH- DX0035GEZZ	Integrated Circuits  13V Regulator (SI-3132V) 9V Regulator (SI-3922V)  Diodes  Diode (RB401) Diode (MC921) Diode (RB401)	13V-Regler (SI-3132V) 9V-Regler (SI-3922V)  Dioden  Diode (RB401) Diode (MC921) Diode (RB401)	AS AK
↑ D901 ↑ D902 ↑ D904	95KUBB0024AZ RH- DX0035GEZZ 95KUBB0024AZ	Integrated Circuits  13V Regulator (SI-3132V) 9V Regulator (SI-3922V)  Diodes  Diode (RB401) Diode (MC921) Diode (RB401)  Capacitors	13V-Regler (SI-3132V) 9V-Regler (SI-3922V)  Dioden  Diode (RB401) Diode (MC921) Diode (RB401)	AK AE
⚠ IC902  ⚠ D901  ⚠ D902  ⚠ D904	95KUCZ0054ZZ 95KUBB0024AZ RH- DX0035GEZZ	Integrated Circuits  13V Regulator (SI-3132V) 9V Regulator (SI-3922V)  Diodes  Diode (RB401) Diode (MC921) Diode (RB401)	13V-Regler (SI-3132V) 9V-Regler (SI-3922V)  Dioden  Diode (RB401) Diode (MC921) Diode (RB401)	AK AE
⚠ D901 ⚠ D902 ⚠ D904	95KUBB0024AZ RH- DX0035GEZZ 95KUBB0024AZ	Integrated Circuits  13V Regulator (SI-3132V) 9V Regulator (SI-3922V)  Diodes  Diode (RB401) Diode (MC921) Diode (RB401)  Capacitors  1000pF (500V) Ceramic	13V-Regler (SI-3132V) 9V-Regler (SI-3922V)  Dioden  Diode (RB401) Diode (MC921) Diode (RB401)  Diode  1000pF (500V) keramisch	AK AE AK
⚠ D901 ⚠ D902 ⚠ D904  C901   904 C905	95KUBB0024AZ RH- DX0035GEZZ 95KUBB0024AZ	Integrated Circuits  13V Regulator (SI-3132V) 9V Regulator (SI-3922V)  Diodes  Diode (RB401) Diode (MC921) Diode (RB401)  Capacitors  1000pF (500V) Ceramic  3300µF, 35V, Electrolytic	13V-Regler (SI-3132V) 9V-Regler (SI-3922V)  Dioden  Diode (RB401) Diode (MC921) Diode (RB401)  Diode  1000pF (500V) keramisch	AK AE AK
⚠ D901 ⚠ D902 ⚠ D904  C901   904 C905 C906	95KUBB0024AZ RH- DX0035GEZZ 95KUBB0024AZ  95KUBB0024AZ	Integrated Circuits  13V Regulator (SI-3132V) 9V Regulator (SI-3922V)  Diodes  Diode (RB401) Diode (MC921) Diode (RB401)  Capacitors  1000pF (500V) Ceramic  3300µF, 35V, Electrolytic 2.2µF, 50V, Electrolytic	13V-Regler (SI-3132V) 9V-Regler (SI-3922V)  Dioden  Diode (RB401) Diode (MC921) Diode (RB401)  Diode  1000pF (500V) keramisch  3300μF, 35V, elektrolytisch 2,2μF, 50V, elektrolytisch	AK AE AK AE
⚠ D901 ⚠ D902 ⚠ D904  C901   904 C905 C906 C907	95KUBB0024AZRH-DX0035GEZZ95KUBB0024AZ 95KUBB0024AZ 95KUGCZ102AA 95KUGAE332BU 95KUGAF2R2AK 95KUGAC470BT	Integrated Circuits  13V Regulator (SI-3132V) 9V Regulator (SI-3922V)  Diodes  Diode (RB401) Diode (MC921) Diode (RB401)  Capacitors  1000pF (500V) Ceramic  3300μF, 35V, Electrolytic 2.2μF, 50V, Electrolytic 47μF, 16V, Electrolytic	Dioden  Diode (RB401) Diode (MC921) Diode (RB401) Diode (RB401)  Diode (RB401)  Diode (RB401)  Diode  1000pF (500V) keramisch  3300μF, 35V, elektrolytisch 2,2μF, 50V, elektrolytisch 47μF, 16V, elektrolytisch	AK AE AK AE AE
⚠ D901 ⚠ D902 ⚠ D904  C901   904 C905 C906	95KUBB0024AZ RH- DX0035GEZZ 95KUBB0024AZ  95KUBB0024AZ	Integrated Circuits  13V Regulator (SI-3132V) 9V Regulator (SI-3922V)  Diodes  Diode (RB401) Diode (MC921) Diode (RB401)  Capacitors  1000pF (500V) Ceramic  3300µF, 35V, Electrolytic 2.2µF, 50V, Electrolytic	13V-Regler (SI-3132V) 9V-Regler (SI-3922V)  Dioden  Diode (RB401) Diode (MC921) Diode (RB401)  Diode  1000pF (500V) keramisch  3300μF, 35V, elektrolytisch 2,2μF, 50V, elektrolytisch	AK AE AK AE AE
⚠ D901 ⚠ D902 ⚠ D904  C901   904 C905 C906 C907	95KUBB0024AZRH-DX0035GEZZ95KUBB0024AZ 95KUBB0024AZ 95KUGCZ102AA 95KUGAE332BU 95KUGAF2R2AK 95KUGAC470BT	Integrated Circuits  13V Regulator (SI-3132V) 9V Regulator (SI-3922V)  Diodes  Diode (RB401) Diode (MC921) Diode (RB401)  Capacitors  1000pF (500V) Ceramic  3300μF, 35V, Electrolytic 2.2μF, 50V, Electrolytic 47μF, 16V, Electrolytic	Dioden  Diode (RB401) Diode (MC921) Diode (RB401) Diode (RB401)  Diode (RB401)  Diode (RB401)  Diode  1000pF (500V) keramisch  3300μF, 35V, elektrolytisch 2,2μF, 50V, elektrolytisch 47μF, 16V, elektrolytisch	AS AK AE
Å D901 Å D902 Å D904  C901  904  C905  C906  C907  C908	95KUBB0024AZRH-DX0035GEZZ95KUBB0024AZ 95KUBB0024AZ 95KUGCZ102AA 95KUGAE332BU 95KUGAF2R2AK 95KUGAC470BT	Integrated Circuits  13V Regulator (SI-3132V) 9V Regulator (SI-3922V)  Diodes  Diode (RB401) Diode (MC921) Diode (RB401)  Capacitors  1000pF (500V) Ceramic  3300μF, 35V, Electrolytic 2.2μF, 50V, Electrolytic 47μF, 16V, Electrolytic	Dioden  Diode (RB401) Diode (MC921) Diode (RB401) Diode (RB401)  Diode (RB401)  Diode (RB401)  Diode  1000pF (500V) keramisch  3300μF, 35V, elektrolytisch 2,2μF, 50V, elektrolytisch 47μF, 16V, elektrolytisch	AF AF AF AF AF AF

Ref. No. Ref. Nr.	Part No. Teile Nr.	Description	Beschreibung	Code Kode
C912	95KUGAD332AK	3300μF, 25V, Electrolytic	3300μF, 25V, elektrolytisch	АН
C914	95KUGAC470BT	47μF, 16V, Electrolytic	47μF, 16V, elektrolytisch	AB
<b>△</b> C916	RC-FZ0001GEZZ	0.1μF, 250V, Mylar	0,1μF, 250V, Mylar	AG
		Resistors	Widerstände	-
<b>△</b> R901	95KUEZ0100ZZ	12M ohm, 1/2W, Cement Resistor	12MOhm, 1/2W, Zementwiderstand	AE
R902	VRD-RT2EE103J		10kOhm, 1/4W, Widerstand	AA
		4		
		and the second second		
,		eta i Maria	• 5	-
		Coil	Spule	
<b>⚠</b> L901	RCi LF0070CEZZ	Line Filter	Netzfilter	AM
*				
				1.
		Miscellaneous	Verschiedene Teile	
∆ F901	QFS-C6311GEZZ	Fuse, T630mA, 250V	Sicherung, T630mA, 250V	AE
<b>△</b> F902	QFS-C2521CEZZ	Fuse, T2.5A, 250V	Sicherung, T2,5A, 250V	AE
<b>∆</b> : F903	QFS-C2021CEZZ	Fuse, T2A, 250V	Sicherung, T2A, 250V	AE
<b>∆</b> 1901	RTRNP0107GEZZ	Power Transformer	Netztransformator	BB
<b>⚠</b> . ·	95KEHS0118ZZ	AC Cord	Netzkabel	AN
	18.9			
4.0				1

#### \*VC-486N

Remark: When changing mains cord the whole cord with connection plug must be changed.

 $^{*}$  SWEDEN - The cable is kept as a spare part by SHARP ELECTRONICS (SVENSKA) AB.

\* DENMARK

 $\begin{tabular}{lll} FINLAND & - The cable is kept as a spare part by SHARP ELECTRONICS (EUROPE) GMBH. \end{tabular}$ 

NORWAY

### \*VC-486N

Hinweis: Beim Auswechsein des Netzkabels muß das gesamte Kabei einschließlich des Netzsteckers ausgewechselt werden.

\* SCHWEDEN — Das kabel wird als Ersatzteil von der firma SHARP ELECTRONICS (SVENSKA) AB bereitgehalten.

\* DÄNMARK


FINNLAND NORWEGEN Das Kabel wird als Ersatzteil von der Firma SHARP ELECTRONICS (EUROPE) GMBH bereigehalten.

MECHANISM CHASSIS PARTS DIAGRAM MECHANISMUS UNTERGESTELL TEILE 301

# MECHANISM CHASSIS PARTS/TEILE DES MECHANISMUSRAHMENS

Ref. No. Ref. Nr.	Part No. Teile Nr.	Description	Beschreibung	Kod
	L C H S M O O 4 1 G E Z Z	A Chassis Ass'y	Rahmeneinheit A	-
2	MAR MMOO33GEZZ	Loading Arm A Ass'y	Ladearmeinheit A	AF
3	MAR MMOO34GEZZ	Loading Arm B Ass'y	Ladearmeinheit B	AF
.	LANGF9165GEZZ	Flywheel Angle Bracket Ass'y	Schwungradwinkelklemmeinheit	AE
;	LANGT9067GEFW	Capstan Motor Angle	Capstanmotorwinkel	AD
3	LANGF9170GEFW	Cassette Lid Open Angle Bracket Ass'y	Cassettendeckel-Öffnungswinkelklemmeinheit	AL
7	LANGA0026GEFW	Cassette Lid Slider	Cassettendeckel-Gleitstück	AC
3	PGi DH0018GEZZ	Slider A Ass'y	Gleitstückeinheit A	A
•	PGi DH0019GEZZ	Slider B Ass'y	Gleitstückeinheit B	A
10	-	-		Ī
11	MLEVF0179GEZZ	Pinch Roller Lever Ass'y	Andruckrollen-Hebeleinheit	A
12	LANGF9122GEFW	Loading Gear Plate	Ladezahnradplate	Al
4	MLEVF0185GEZZ	AC Head Arm Ass'y	AC-Kopfarmeinheit	A
5	LANGQ9028GEFD	FG (Frequency Generator) Yoke	FG (Frequenzgenerator)-Joch	A
16	PSPAF0011GEFD	FG Spacer	FG-Abstandstück	A
7	NGERH3008GEFD	Stator Gear	Statorzahnrad	A
8	RSTR-0030GEZZ	FG Bobbin Ass'y	FG-Spuleneinheit	A
9	NGERH3010GEFW	Loading Gear A	Ladezahnrad A	Α
20	NGERH1022GEZZ	Loading Gear B Ass'y	Ladezahnradeinheit B	A
21	NGERH3005GEZZ	Segment Gear Ass'y	Segmentzahnradeinheit	Α
22	MARMP 0019GEZZ	Full Erase Head Arm	Gesamtlöschkopfarm	A
23	MARMPOO16GEZZ	Take-up Impedance Roller Arm Ass'y	Aufwickelimpedanzrollenarmeinheit	A
	NBRGP0004GEZZ	Worm Bearing	Schneckenlager	A
24			Motorwinkelisolierplatte	A
25	PZETNO002GEZZ	Motor Angle Insulating Plate	Motorwinkensonerplatte	
26	-	•		
27	-	-		
28				
9	L HL DP 1006GE 00	The state of the s	Leuchtdiodenhalter S	A
80	L C H S M O O 3 2 G E Z Z	B Chassis Ass'y 8347	Rahmeneinheit B 8347	A
31	MARMM0040GEZZ	Shifter Arm Ass'y	Schaltstangenarmeinheit	Α
32	MSLIF0014GEZZ	Shifter Ass'y	Schaltstangeneinheit	A
33	MLEVF0184GEFW	Shifter Adjustment Plate	Schaltstangeneinstellplatte	Α
34	NGERH1043GEZZ	Master Cam	Hauptnocke	, A
35	MLEVF0183GEZZ	Pinch Drive Lever Ass'y	Andruckantriebs-Hebeleinheit	Α
36	LANGF9167GEFW	Tension Arm Spring Angle	Spannarmfederwinkel	Α
37	MLEVF0131GEFW	Pinch Roller Double Action Lever, Upper	Andruckrollen-Doppelbetätigungshebel, oben	A
38	MLEVF0132GEFW		Andruckrollen-Doppelbetätigungshebel, unten	A
39	MLEVF0182GEZZ	Tension Arm Ass'y	Spannarmeinheit	A
10	LBNKD3014GEZZ	Tension Band Ass'y	Spannbandeinheit	A
			Lademotor-Winkeleinheit	A
11		Loading Motor Angle Ass'y	Hilfsbremseneinheit	A
12	MLEVF0180GEZZ	·	·	A
13	L HL DZ 1193GEZZ	Reel Sensor Holder	Spulensensorhalter	
14	L HL DZ 1194GEZZ	Counter Sensor Holder	Zählwerksensorhalter	A
15	NPLYV0097GEZZ	Loading Motor Pulley	Lademotorriemenscheibe	A
16	NGERW1007GEZZ	Loading Worm	Ladeschnecke	A
17	NGERH1041GEZZ	Worm Wheel	Schneckenrad	A
18	NGERH1044GEZZ	Tension Arm Release Cam	Spannarmausrastnocke	Α
19	NGERH1042GEZZ	Loading Intermediate Gear	Lade-Zwischenzahnrad	A
50	NPLYV0088GEZZ	Counter Relay Pulley	Zählwerkrelaisriemenscheibe	Α .
51	MSPRT 0.178GEFJ	Tension Arm Spring	Spannarmfeder	A
52	MSPRT0139GEFJ	Pinch Engagement Spring	Andruckeinrückfeder	- A
53	MSPRT0140GEFJ	Double Action Spring	Doppelt wirkende Feder	Α .
54	MSPRD0030GEFJ	Full Erase Head Arm Spring	Gesamtlöschkopf-Armfeder	A
55	MSPRC0006GEFJ	AC Head Spring	AC-Kopffeder	A
66	MSPRC0015GEFJ	Adjusting Spring A	Einstellfeder A	A
57	MSPRC0016GEFJ	Adjusting Spring B	Einstellfeder B	A
		Auxiliary Brake Spring	Hilfsbremsenfeder	A
58	MSPRT0179GEFJ		AC-Kopf-Höheneinstellfeder	A
59	MSPRD0046GEFJ	AC Head Serow		A
50	LX-BZ3018GEZZ	AC Head Screw	AC-Kopf-Schraube	1
61	LX-BZ3026GEFD	Tension Spacer Screw 8010	Spanner-Abstandstückschraube 8010	A
62	LX- NZ 3008GEFW		Einstellmutter B	A
63	NSFTL 0215GEFW		Abwickelimpedanzrolle, innen	A .
		to the second se		A
64	LX-NZ3016GEFD	Adjusting Nut	Einstellmutter	1 1


Extra   No. 23   1   4   6   F. W.	Ref. No. Ref. Nr.	Part No. Teile Nr.	Description	Beschreibung	Cod
DP WBF 1 1 0 2 GE 2 Z  DP UBF 0 8 1 10 E Z  DP UBF 0 8 1 10 E Z  DP L GN 0 2 1 GE Z Z  DP L GN 0 2 1 GE Z Z  DP L GN 0 2 1 GE Z Z  DP L GN 0 2 1 GE Z Z  DP L GN 0 2 1 GE Z Z  DP L GN 0 2 1 GE Z Z  DP L GN 0 2 1 GE Z Z  DP L GN 1 1 1 GE Z Z  DP L GN 1 1 1 GE Z Z  DP L GN 1 1 1 GE Z Z  DP L GN 1 1 2 GE Z Z  DP L GN 1 1 2 GE Z Z  DP L GN 1 1 2 GE Z Z  DP L GN 1 1 2 GE Z Z  DP L GN 1 1 C DP S Z  RM 0 T P 1 0 4 GE Z Z  DP L GN 1 1 C DP S Z  DP L C DP S Z  DP S Z  DP L C DP S Z  DP L C DP S Z  D	5	LX- NZ3014GEFW	Adjusting Nut 388A	Einstellmutter 388A	AA
DPWBF0810E22   LDBase Plate S   DPWBF0810E2   DPWBF0810E	6	QPWBF1168GEZZ	AC Head Base Plate	AC-Kopf-Grundplatte	-
QP   GN   Q   Z   GE   Z   QP   GN   1   Z   GE   Z   QN   GN   GN   Z   Z   QN   GN   GN   GN   GN   GN   QN   GN   GN   GN   GN   QN   GN   GN   GN   QN   GN   GN   GN   GN   QN   GN   GN   QN   GN   GN   QN   GN   GN   GN   QN   GN   GN   QN	7.	QPWBF1102GEZZ	Mechanism Relay Base Plate A	Mechanismusrelais-Grundplatte A	-
QP   Q N Q 2   Z G E Z   Connector   Z Fin   Verbinder (12 Stiffs)		QPWBF0811GEZZ	LED Base Plate S	Leuchtdioden-Grundplatte S	-
QP   QN   11   2   EZ   Z   Connector (11   Pin)   Verbinder (11   Sitte)   Capstam Motor S447   Lade Motor   Shoulenheist-Rahmen	-			Verbinder (2 Stifte)	AC
2				Verbinder (11 Stifte)	A
M					В
C + S > 0 0 8 G E F   W   Real Unit Chaesis					A.
P			9	· ·	A
Mil DL - 0 0 0 6 GE Z   Rest liter Ass'y					A
MS P R T 0 1 B 1 G E F					A
Subamotor	5-3		·	·	
Septembern   Schraube   Sema A Screw   Sebsthemmende Schraube   Sema A Screw	5-4	MSPRT0181GEFJ	Reel Idler Engagement Spring		A
September   Sept	5-5	RMoTV1007GEZZ	Reel Motor	·	B/
Cassette Unlock Angle Ass'y	5-6	XHPSD26P04000	S-Tight Screw	Selbsthemmende Schraube	A
AC.Kopfeinheit	5-7	XBPSD30P07J00	Sems A Screw	Sems-A-Schraube	A
R   F   D   D   O   O   O   E   Z   A C   Read Ass'y   F   D   D   O   O   O   C   E   Z   F   U   E   E   E   E   E   E   O   O   O   O			Cassette Unlock Angle Ass'v	Cassettenentrieglungswinkeleinheit	Α
RHEDTO 0 1 2 GEZ   Full Erase Head Ass'y   Gesamtibackhoptehinett   CASSETTE DOWN Switch   GASSETTE DOWN Switch   GASSETTE DOWN Switch   GASSETTE DOWN Switch   GASSETTE DOWN Switch   Mechanismuspositionsachalter   LED-S					Α
CASETTE DOWN-Schalter				· ·	Α
			· ·		A
RH - P X 0 0 4 6 GE Z Z   Dev Point Sensor					AI
R D T C H O D 1 O G E Z Z   Dew Point Sensor   Taudetektor   Wilderstand (für Audio-Kopf)   N C Q Z A 1 0 4 T A Y J C Q Paction (*IpF)   Nondensor (*IpF)   Nondens	9				
NR   NR   NR   NR   NR   NR   NR   NR	0	RH-PX0046GEZZ	LED-S	LED-S	Α
RC	1	RDTCH0010GEZZ	Dew Point Sensor	Taudetektor	A
NR	2	VRD-RA2EE100J	Resistor (for Audio Head)	Widerstand (für Audio-Kopf)	Α
R H - P X D O 4 2 G E Z Z   Poto interruptor   Protozelle     Protozelle		BC- OZA104TAYJ	Capacitor (1µF)	Kondensor (1μF)	Α
NRD - RA 2 E E 8 1 J   Resistor (for drum motor)   Resistor (for drum motor)   Widerstand (für Kopfradmotor)   Widerstand (file Kopfradmotor (file Kopfradmotorabenty (file Kopfradmotor				Photozelle	Α
NR					Α
NR			and the second s		А
NB					A
NB	7	VRD-RA2EE272J	Resistor (2.7k ohm)	Widerstand (2,7kOnm)	_ ^
NB	8	-	•	-	'
NB	9		<b>-</b>		1
NB R G C O O 2 O G E Z Z  NF L Y Y O O 3 8 G E Z Z  NF L Y Y O O 3 8 G E Z Z  Pole Base A Ass'y  P G i D C O O 1 0 G E F W  NR T L R N O O 9 G E Z Z  NR T L Y O O 3 8 G E Z Z  Pole Base B Ass'y  P G i D C O O 1 0 G E F W  NR T L R N O O 9 G E Z Z  P Pole Base B Ass'y  ND A i V 1 O 2 3 G E Z Z  Supply Reel Disk 8347 Ass'y  ND A i V 1 O 2 3 G E Z Z  Supply Reel Disk 8347 Ass'y  NR T L R N O 0 9 G E Z Z  NR T L Y O O 3 G E Z Z  Supply Reel Disk 8347 Ass'y  NR T L R N O 0 9 G E Z Z  NR T L Y O O 2 9 G E Z Z  NR T L Y O O 2 9 G E Z Z  NR T L Y O O 2 9 G E Z Z  NR T L Y O O 2 9 G E Z Z  NR T L Y O O 2 9 G E Z Z  NR T L Y O O 2 9 G E Z Z  Supply Reel Disk 8347 Ass'y  NR T L Y O O 2 9 G E Z Z  NR T L Y O O 2 9 G E Z Z  Supply Reel Disk 8347 Ass'y  Aufwickelspuleneinheit 8347  Aufwickelspuleneinhe	0	NBL THOO22GEOO	Capstan Belt 8010	Capstanriemen 8010	A
NBRGC0020GEZZ   NFLYV0038GEZZ   Flywheel Ass'y PC   Schwungradeinheit PC	1	NBL TK0030GE00	Counter Belt A	Zählwerkriemen A	A
NF L Y V O O 3 8 GE Z Z   L P o L MO O 1 8 GE Z Z   Pole Base A Ass'y   Cole Base A Ass'y   Umlenkstiftgrundplatte A   Umlenkstiftgrundplatte A   Umlenkstiftgrundplatte A   Umlenkstiftgrundplatte A   Umlenkstiftgrundplatte B   W''-Block   NR o L R O O 0 9 GE Z Z   ND A i V 1 O 2 3 GE Z Z   Supply Reel Disk 8347 Ass'y   Adruckrolleneinheit 8347   Abwickelspuleneinheit 8347   Abwickelspuleneinheit 8347   Adruckrolleneinheit 8347   Adruckrolleneinheit 8347   Adruckrolleneinheit 8347   Abwickelspuleneinheit 8347   Adruckrolleneinheit 8347   Adruckrolleneinh	2	NBBGC0020GEZZ	Capstan Holder Ass'v	Capstanhaltereinheit	A
LP   D   LM   LP   D   LM   D   1   S   E   Z				Schwungradeinheit PC	A
L P T L MO 0 1 9 G E Z Z Pole Base B Ass'y "V" Block NR T L R 0 0 0 9 G E Z Z ND A i V 1 0 2 3 G E Z Z Supply Reel Disk 8347 Ass'y ND A i V 1 0 1 8 G E Z Z ND A i V 1 0 1				_	A
PG   DC 0 1 0 GE F W   V"   Block   NR o L R 0 0 0 9 GE Z Z   ND A   V 1 0 2 3 GE Z Z   Supply Reel Disk 8347 Ass'y   Abwickelspuleneinheit 8347					A
NR To L R O O O 9 GE Z Z Pinch Roller Ass'y ND A i V 1 O 2 3 GE Z Z Supply Reel Disk 8347 Ass'y ND A i V 1 O 1 8 GE Z Z Take-up Reel Disk 8347 Ass'y NR To L P O O 2 4 GE Z Z Take-up Reel Disk 8347 Ass'y NR To L P O O 2 4 GE Z Z Take-up Reel Disk 8347 Ass'y NR To L N O C 2 9 GE Z Z Take-up Reel Disk 8347 Ass'y NR To L					A
NDA i V1023GEZZ NDA i V1023GEZZ NDA i V1018GEZZ NDA i V1018GEZ					A
NDA i V1018GEZZ NR TOL P0024GEZZ NR TOL NO 29GEZZ NR TOL NO 029GEZZ NR TOL NO 029GE TW SUMPHINE NR TOL P0027GEZZ NR TOL NO 029GE TW SUMPHINE NR TOL P0027GEZZ NR TOL NO 029GE TW SUMPHINE NR TOL P0027GEZZ NR TOL NO 029GE TW SUMPHINE NR TOL P0027GEZZ NR TOL NO 029GE TW SUMPHINE NR TOL P0027GEZZ NR TOL NO 029GE TW SUMPHINE NR TOL P0024GEZZ NR TOL NO 029GE TW NR TOL P0024GEZZ NR TOL NO 029GE TW NR TOL P0024GEZZ NR TOL P	97	NRTLROOO9GEZZ			
NR o L P 0 0 2 4 GE Z Z NR o L N 0 0 2 9 GE Z Z P G i D P 0 0 0 1 GE F W Sixed Guide P G i D P 0 0 0 1 GE F W Sixed Guide P G i D P 0 0 0 3 GE F W Sixed Guide Flange B Supply Impedance Roller Ass'y P G i D S 0 0 1 0 GE 1 0 P G i D S 0 0 1 0 GE 1 0 P G i D S 0 0 0 5 GE Z Z P S L D M3 4 4 0 GE Z Z P S L D M3 4 4 0 GE Z Z P G i D D R MU 0 0 0 4 HE 0 4 P G i D S 0 0 1 GE Z Z P G i D S 0 0 1 GE Z Z P S L D M3 4 4 0 GE Z Z P S L D M3 4 4 0 GE Z Z P S L D M3 4 4 0 GE Z Z P G i D S 0 0 1 GE Z Z P S L D M3 4 4 0 GE Z Z P S L D M3 4 4 0 GE Z Z P S L D M3 4 4 0 GE Z Z P S L D M3 4 4 0 GE Z Z P S L D M3 4 4 0 GE Z Z P S L D M3 4 4 0 GE Z Z P S L D M3 4 3 0 GE Z Z P S L D M3 4 3 0 GE Z Z P S L D M3 4 3 8 GE Z Z P S L D M3 4 3 8 GE Z Z P S L D M3 4 3 7 G	8	NDAI V1023GEZZ	Supply Reel Disk 8347 Ass'y		A
NRō L N0 0 2 9 GE Z Z PG i DP 0 0 0 1 GE F W Guide Flange B Guide Flange B Supply Impedance Roller Ass'y PG i D 0 0 0 3 GE F W Guide Flange B Supply Impedance Roller Ass'y PG i D 0 0 0 0 3 GE F W Guide Flange B Supply Impedance Roller Ass'y PG i D 0 0 0 0 5 GE Z Z PG i D 0 0 0 0 5 GE Z Z Supply Impedance Roller Ass'y PG i D 0 0 0 0 5 GE Z Z Supply Impedance Roller Flange B Ass'y PS L D M3 4 4 0 GE Z Z Wideo Head Lead Ass'y Shield Cap DD R MU 0 0 0 4 HE 0 4 DD R MU 0 0 0 4 HE 0 7 DD R MU 0 0 0 4 HE 0 7 R HE T P 0 0 0 4 GE Z Z PC Heater PG i D 0 0 1 5 GE Z Z Gund Brush Ass'y PC Heizer PG i D 0 0 1 5 GE Z Z Supply Impedance Roller Flange B Ass'y Wideo Head Lead Ass'y PC Heizer PG i D 0 0 1 5 GE Z Z Wideo Head Ass'y PC Heizer Video Head Ass'y Videokopf-Kabeleinheit Bestandteile des oberen Kopfrades PTC-Heizer Videokopfeinheit Erdbürsteneinheit Abschirmkasten PS L D M3 4 3 8 GE Z Z Shield Case Drum Motor Shield Plate PZ E T V 0 1 2 4 GE Z Z Drum D.D. Shield Insulating Plate Nopfradmotorabschirmplatte PS P A G 0 0 1 3 GE 0 0 Rubber Spacer PS P A G 0 0 1 3 GE 0 0 Rubber Spacer PS P A G 0 0 1 3 GE 0 0 Rubber Spacer PS P A G 0 0 1 3 GE 0 0 Rubber Spacer PS P R D 0 0 2 9 GE F J Rubber Spacer PS P Wechanism Relay PWB Mechanismusrelais-Printplatte	9	NDAI V1018GEZZ	Take-up Reel Disk 8347 Ass'y	Aufwickelspuleneinheit 8347	A
NR o L N 0 0 2 9 G E Z Z   Impedance Roller Ass'y   Impedanzrolleneinheit   Feste Führung   Fixed Guide   Fixed	00	NRTLP0024GEZZ	Guide Roller Ass'y	Führungsrolleneinheit	A
PGI DP0001GEFW Fixed Guide  PGI DP0003GEFW Guide Flange B  PGI DP0003GEFW NRTOLP0027GEZZ Guide Flange B  PGI DS0010GE10 Guide Flange Base Supply Impedance Roller Ass'y Abwickelimpedanzrolleneinheit Führungsflanschgrundplatte  PGI DS0010GE10 Guide Flange Base Supply Impedance Roller Flange B Ass'y PSL DM3440GEZZ DDR MU0004HE04 Upper Drum Components DDR MU0004HE07 Lower Drum Components Bestandteile des oberen Kopfrades  PGI DC0015GEZZ DBR SK0011GEZZ DBR SK0011GEZ			Impedance Roller Ass'v	Impedanzrolleneinheit	A
PGi DP0003GEFW NRTOLP0027GEZZ DGide Flange B Supply Impedance Roller Ass'y PGi DS0010GE10 PGi DS0005GEZZ DFSL DM3440GEZZ DDR MU0004HE04 DDR MU0004HE07 RHETP0004GEZZ PGI DC0015GEZZ PGI DC				Feste Führung	A
NRTOLPOO27GEZZ Supply Impedance Roller Ass'y PGi DSOO10GE10 Guide Flange Base PGi DSOO05GEZZ PSL DM3440GEZZ Video Head Lead Ass'y Shield Cap DDR MU0004HE04 Upper Drum Components DDR ML 0004HE07 RHETPOO04GEZZ PG BRSK0011GEZZ PG BRSK0011GEZZ PSL DM3438GEZZ PSL DM3437GEZZ PSL DM3437GEZZ PSL DM3437GEZZ PSP AGO013GE00 RRMOTP1050GEZZ DIRM Moor PRD0029GEFJ MSP RD0029GEFJ MSP RD0029GEFJ PG BRSK0013GE00 RSP RD0029GEFJ PG BRSK0013GE00 RSP RD0029GEFJ RSF RD0029GEFJ PG BRSK0013GE00 RSP RD0029GEFJ RSF RDIO029GEFZ RSF RESPONSE ASS'Y RSP RD0029GEFJ RSF RESPONSE ASS'Y RSP RB0029GEFJ RSF RB0829FWB RSP RB0929GEFJ RSF RB082FT TIROller Arm Spring RSF RB082FT RESPONSE ASS'Y RSP RB082FT TIROLLER ASS'Y RSP RB082FT					Α
PGI DS 0 0 1 0 GE 1 0  Guide Flange Base Supply Impedance Roller Flange B Ass'y  PSL DM3 4 4 0 GE Z Z  Video Head Lead Ass'y Shield Cap  DDR MU 0 0 0 4 HE 0 4  DDR ML 0 0 0 4 HE 0 7  RHE TP 0 0 0 4 GE Z Z  PGI DC 0 0 1 5 GE Z Z  Ground Brush Ass'y  PSL DM3 4 3 8 GE Z Z  PSL DM3 4 3 7 GE Z Z  Trans Mo TP 1 0 5 0 GE Z Z  R MS PR D 0 0 2 9 GE F J  MS PR D 0 0 2 9 GE F J  QP WB F 0 8 6 5 GE Z Z  Mechanism Relay PWB  Führungsflanschgrundplatte  Abwickelimpedanzrollenflansch B  Abschirmkappe der Videokopf-Kabeleinheit  Bestandteile des oberen Kopfrades  Bestandteile des unteren Kopfrades  PTC-Heizer  Videokopfeinheit  Erdbürsteneinheit  Abschirmkasten  Kopfradmotorabschirmplatte  Abschirm-Isolierplatte des direktgetriebenen Kopfradmotors  Direktantriebsmotoreinheit  Gummiabstandsstück  Ti-Rollenarmfeder  Mechanismusrelais-Printplatte					A
PGI DS 0 0 0 5 GE ZZ Video Head Lead Ass'y Shield Cap DDR MU 0 0 0 4 HE 0 4 Upper Drum Components DDR ML 0 0 0 4 HE 0 7 R HE TP 0 0 0 4 GE ZZ PGI DS 0 0 1 5 GE ZZ Udeo Head Lead Ass'y Shield Cap DDR ML 0 0 0 4 HE 0 7 R HE TP 0 0 0 4 GE ZZ PGI DS 0 0 1 5 GE ZZ DBR S K 0 0 1 1 GE ZZ PS L D M3 4 3 8 GE ZZ PS L D M3 4 3 7 GE ZZ PS L D M3 4 3 7 GE ZZ PS L D M3 4 3 7 GE ZZ PS L D M3 4 3 7 GE ZZ PS L D M3 4 3 7 GE ZZ PS L D M3 4 3 7 GE ZZ PS L D M3 4 3 7 GE ZZ PS L D M3 4 3 7 GE ZZ PS L D M3 4 3 7 GE ZZ PS L D M3 4 3 GE ZZ PS L D M3 4 3 7 GE ZZ PS L D M3 4 3 GE ZZ PS L D M					A
PSLDM3440GEZZ Video Head Lead Ass'y Shield Cap DDR MU0004HE04 Upper Drum Components DDR ML0004HE07 RHETP0004GEZZ PC Heater Video Head Ass'y PTC Heater Videokopfeinheit PSLDM3438GEZZ RSLDM3438GEZZ PSLDM3437GEZZ PSLDM3437GEZZ PSLDM3437GEZZ RMTP1050GEZZ RMSPRD0029GEFJ MSPRD0029GEFJ QPWBF0865GEZZ Video Head Ass'y PSLDM3437GEZZ Rum Motor Shield Insulating Plate Abschirm-Isolierplatte Gummiabstandsstück Ti-Rollenarmfeder Mechanism Relay PWB Abschairmspe der Videokopf-Kabeleinheit Bestandteile des oberen Kopfrades Bestandteile des oberen Kopfrades Bestandteile des oberen Kopfrades Bestandteile des oberen Kopfrades PTC-Heizer Videokopfeinheit Erdbürsteneinheit Kopfradmotorabschirmplatte Kopfradmotorabschirmplatte Torum Motor Shield Plate Drum D.D. Shield Insulating Plate Driect Drive Motor Ass'y Rubber Spacer Ti Roller Arm Spring Mechanismusrelais-Printplatte					A
DDR MU 0 0 0 4 HE 0 4 DDR ML 0 0 0 4 HE 0 7 DDR ML 0 0 0 0 0 0 0 DDR ML 0 0 0 0 0 DDR ML 0 0 0 0 0 0 DDR ML 0 0 0 DDR					1
DDR ML 0 0 0 4 HE 0 7 RHE TP 0 0 0 4 GE ZZ PG i DC 0 0 1 5 GE ZZ Udeo Head Ass'y Ground Brush Ass'y Shield Case PSL D M3 4 3 8 GE ZZ Shield Case PSL D M3 4 3 7 GE ZZ PSL TV 0 1 2 4 GE ZZ R MS TP 1 0 5 0 GE ZZ R MS PR D 0 0 2 9 GE F J MS PR D 0 0 2 9 GE F J QP WB F 0 8 6 5 GE ZZ Mechanism Relay PWB  Bestandteile des unteren Kopfrades PTC-Heizer Videokopfeinheit Erdbürsteneinheit Abschirm-lsolierplatte des direktgetriebenen Kopfradmotors Kopfradmotorabschirmplatte Abschirm-Isolierplatte des direktgetriebenen Kopfradmotors Direktantriebsmotoreinheit Gummiabstandsstück Ti-Rollenarmfeder Mechanismusrelais-Printplatte	07	PSL DM3440GEZZ	Video Head Lead Ass'y Shield Cap		A
RHETP0004GEZZ Video Head Ass'y Videokopfeinheit  QBRSK0011GEZZ Ground Brush Ass'y Videokopfeinheit  PSLDM3438GEZZ Shield Case Abschirmkasten  PZETV0124GEZZ Drum Motor Shield Plate Drum D.D. Shield Insulating Plate Kopfradmotorabschirmplatte  RMTP1050GEZZ Direct Drive Motor Ass'y Direktantriebsmotoreinheit  RSPRD0029GEFJ GWBF0865GEZZ Mechanism Relay PWB PTC-Heizer  PTC-Heizer Videokopfeinheit  Erdbürsteneinheit  Abschirm-Isolierplatte des direktgetriebenen Kopfradmotors  Direktantriebsmotoreinheit  Gummiabstandsstück  Ti-Rollenarmfeder  Mechanismusrelais-Printplatte	08	DDR MU0004 HE 04	Upper Drum Components		В
10 R HE T P 0 0 0 4 GE Z Z PTC Heater PTC-Heizer  11 PG i D C 0 0 1 5 GE Z Z Video Head Ass'y Videokopfeinheit  12 QB R S K 0 0 1 1 GE Z Z Ground Brush Ass'y Erdbürsteneinheit  14 PS L D M3 4 3 8 GE Z Z Shield Case Drum Motor Shield Plate  15 PS L D M3 4 3 7 GE Z Z Drum Motor Shield Plate Drum D.D. Shield Insulating Plate Kopfradmotorabschirmplatte  16 PZ E T V 0 1 2 4 GE Z Z Drum D.D. Shield Insulating Plate Tradmotors Direct Drive Motor Ass'y Direct Drive Motor Ass'y Direct Drive Motor Ass'y Tirect Drum D.D. Shield Insulating Plate Drum D.D.	09	DDR ML 0004HE 07	Lower Drum Components	Bestandteile des unteren Kopfrades	E
PGI DC 0 0 1 5 GE Z Z Video Head Ass'y  QBRSK 0 0 1 1 GE Z Z Ground Brush Ass'y  PSL DM3 4 3 8 GE Z Z Shield Case  PSL DM3 4 3 7 GE Z Z Drum Motor Shield Plate  PZE T V 0 1 2 4 GE Z Z Drum D.D. Shield Insulating Plate  PSP AG 0 0 1 3 GE 0 0 Ruber Spacer  MSPRD 0 0 2 9 GE F J Ti Roller Arm Spring  QPWB F 0 8 6 5 GE Z Z Mechanism Relay PWB  Videokopfeinheit  Erdbürsteneinheit  Abschirm-Isolierplatte  Kopfradmotorabschirmplatte  Kopfradmotorabschirmplatte  Abschirm-Isolierplatte des direktgetriebenen Kopfradmotors  Direktantriebsmotoreinheit  Gummiabstandsstück  Ti-Rollenarmfeder  Mechanismusrelais-Printplatte				PTC-Heizer	Α.
QBRSK0011GEZZ Ground Brush Ass'y  PSLDM3438GEZZ Shield Case Drum Motor Shield Plate PZETV0124GEZZ Drum D.D. Shield Insulating Plate  TRMT TP1050GEZZ Rubber Spacer  RMT TP1050GEZZ Direct Drive Motor Ass'y PSPAG0013GE00 Rubber Spacer MSPRD0029GEFJ QPWBF0865GEZZ Mechanism Relay PWB  Erdbürsteneinheit Abschirmkasten Kopfradmotorabschirmplatte Abschirm-Isolierplatte des direktgetriebenen Kopfradmotors Direktantriebsmotoreinheit Gummiabstandsstück Ti-Rollenarmfeder Mechanismusrelais-Printplatte			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Videokopfeinheit	A
PSLDM3438GEZZ Shield Case  PSLDM3437GEZZ Drum Motor Shield Plate  PZETV0124GEZZ Drum D.D. Shield Insulating Plate  TRMTTP1050GEZZ Direct Drive Motor Ass'y  PSPAG0013GE00 Rubber Spacer  MSPRD0029GEFJ Ti Roller Arm Spring  QPWBF0865GEZZ Mechanism Relay PWB  Abschirm-Isolierplatte des direktgetriebenen Kopfradmotors  Direktantriebsmotoreinheit  Gummiabstandsstück  Ti-Rollenarmfeder  Mechanismusrelais-Printplatte					4
PSLDM3437GEZZ Drum Motor Shield Plate PZETV0124GEZZ Drum D.D. Shield Insulating Plate  RMoTP1050GEZZ Direct Drive Motor Ass'y PSPAG0013GE00 Rubber Spacer Gummiabstandsstück MSPRD0029GEFJ Ti Roller Arm Spring Ti-Rollenarmfeder QPWBF0865GEZZ Mechanism Relay PWB Kopfradmotorabschirmplatte Abschirm-Isolierplatte des direktgetriebenen Kopfradmotors Direktantriebsmotoreinheit Gummiabstandsstück Ti-Rollenarmfeder Mechanismusrelais-Printplatte					A
PZETV0124GEZZ Drum D.D. Shield Insulating Plate  Abschirm-Isolierplatte des direktgetriebenen Kopfradmotors  Direct Drive Motor Ass'y  PSPAG0013GE00  MSPRD0029GEFJ  WSPRD0029GEFJ  OPWBF0865GEZZ  Drum D.D. Shield Insulating Plate  Abschirm-Isolierplatte des direktgetriebenen Kopfradmotors  Direktantriebsmotoreinheit  Gummiabstandsstück  Ti-Rollenarmfeder  Mechanism Relay PWB  Mechanismusrelais-Printplatte					A
radmotors  Direct Drive Motor Ass'y  PSPAG0013GE00  MSPRD0029GEFJ  Wechanism Relay PWB  radmotors  Direktantriebsmotoreinheit  Gummiabstandsstück  Ti-Rollenarmfeder  Mechanismusrelais-Printplatte					A
17 R Mō T P 1 0 5 0 G E Z Z 18 P S P A G 0 0 1 3 G E 0 0 19 MS P R D 0 0 2 9 G E F J 20 Q P WB F 0 8 6 5 G E Z Z Direct Drive Motor Ass'y Rubber Spacer Ti Roller Arm Spring Ti-Rollenarmfeder Mechanism Relay PWB Direktantriebsmotoreinheit Gummiabstandsstück Ti-Rollenarmfeder Mechanismusrelais-Printplatte	16	PZETV0124GEZZ	Drum D.D. Shield Insulating Plate		"
PSPAG0013GE00 Rubber Spacer Gummiabstandsstück MSPRD0029GEFJ Ti Roller Arm Spring Ti-Rollenarmfeder QPWBF0865GEZZ Mechanism Relay PWB Mechanismusrelais-Printplatte					
PSPAG0013GE00 Rubber Spacer Gummiabstandsstück  MSPRD0029GEFJ Ti Roller Arm Spring Ti-Rollenarmfeder  QPWBF0865GEZZ Mechanism Relay PWB Mechanismusrelais-Printplatte	17	RMT TP1050GEZZ	Direct Drive Motor Ass'y	Direktantriebsmotoreinheit	E
19 MS P R D 0 0 2 9 G E F J Ti Roller Arm Spring Ti-Rollenarmfeder 20 Q P W B F 0 8 6 5 G E Z Z Mechanism Relay PWB Technism Relay PWB		PSPAG0013GE00	Rubber Spacer	Gummiabstandsstück	J A
20 QP WB F 0 8 6 5 GE Z Z Mechanism Relay PWB Mechanismusrelais-Printplatte				Ti-Rollenarmfeder	A
				Mechanismusrelais-Printplatte	
					1
			·		



# MECHANICAL PARTS/MECHANISCHE TEILE

ef. No. ef. Nr.	Part No. Teile Nr.	Description	Beschreibung (1997)	Code Kode
	L HL DZ 1271GE ZZ	CH LED Holder	Kanal-Leuchtdiodenhalter	AC
	L HL DZ 1 2 63GE ZZ	Dew LED Holder	Tau-Leuchtdidodenhalter	AB
	L HL DZ 1 2 72GE ZZ	Play LED Holder	Aufnahme-Leuchtdidodenhalter	AC
		Display Holder	Displayhalter	AC
	L HL DZ 1270GE ZZ	Slide Knob	Schiebeknopf	АВ
	JKNBP1013GESA	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Schiebeknopfhalter	AC
	L HL DZ 1 2 69GE ZZ	Slide Knob Holder	Spulagekopf	AE
	JKNBK 1025GESA	Tracking Knob	Displayprintplattenhalter	AC
'	L HL DZ 1 2 66GE Z Z	Display PWB Holder		AC
	L HL DZ 1 2 67GE Z Z	Mechanical PWB Holder	Mechanismusprintplattenhalter	<u> </u>
	L C H S M O O 45GE Z Z	Chassis Ass'y	Rahmeneinheit	A
-1	TLABS0009GEZZ	Caution Label (VC-486GS,GB)	Warnungsschild (VC-486GS,GB)	A
	TLABS0040GEZZ	Caution Label (VC-486N)	Warnungsschild (VC-486N)	
-2	TCAUH3021GEZZ	RF Converter Caution (VC-486GS,GB)	RF Konverter-Warnung (VC-486GS,GB)	A
	TCAUH3023GEZZ	RF Converter Caution (VC-486N)	RF Konverter-Warnung (VC-486N)	A
-6	GLEGP9006GEZZ	Leg	Fuß	Al
-7	GLEGP9004GE00	Holder	Halter	ΑI
-8	MHNG- 1003GEZZ	Hinge	Scharnier	A
-9	LHLDW1047GEZZ	Wire Holder	Kabelhalter	Al
-10	TLABMO445GEZZ	Model Label (VC-486GS)	Typenschild (VC-486GS)	A
-10	TLABMO446GEZZ	Model Label (VC-486GB)	Typenschild (VC-486GB)	A
		Model Label (VC-486N)	Typenschild (VC-486N)	A
	TLABMO448GEZZ		Warnungsschild	A
-11	TLABS0050GEZZ	Caution Label	Printplattenwinkel	A
	LANGF 7009GEFW	PWB Angle	Isolatorhalter	A
i	L HL DF 1002AE UA	Insulator Holder		A
	LX-LZ1005GE00	Push Rivet	Druckniete	A
)	CPNLC1171GE02	Preset Panel Ass'y (VC-486GS,GB)	Voreinstell-Bedienungsfeld (Satz) (VC-486GS,GB)	A
	CPNLC1171GE01	Preset Panel Ass'y (VC-486N)	Voreinstell-Bedienungsfeld (Satz) (VC-486N)	
1-1	HI NDP 0 0 83GE S B	AFT Indication Metal (VC-486GS,GB)	AFT-Anzeige-Metall (VC-486GS,GB)	Al
	HI NDP 0 0 84GE SB	AFT Indication Metal (VC-486N)	AFT-Anzeige-Metall (VC-486N)	A
)-2	HI NDP 0 3 89GE SA	VR Indication (VC-486GS,GB)	VR-Anzeige (VC-486GS,GB)	Α
	HI NDP 0 3 88GE SA	VR Indication (VR-486N)	VR-Anzeige (VC-486N)	A
)	PSPAHO014GEZZ	SW Cover	Schalterabdeckung	A.
1	PSPAHO029GEZZ	VR Cover	VR-Abdeckung	A.
	L HL DW1 0 12GE ZZ	Wire Holder	Kabelhalter	A
2		Antenna Terminal	Antennenanschluß	Α
5	QTANN9086GEZZ		Untergebäudehaltwinkel	A
ô	LANGT9065GEFW		Untergebäudehaltwinkel	A
7	LANGT9066GEFW			A
3	MHNG- 1003GE ZZ	Hinge	Scharnier	A
9	PSPANOOO8GE ZZ	Substratum Spacer	Untergebäudeabstandstück	1
)	LHLDW1006GEZZ	Mechanical Control Holder	Mechanismusreglunghalter	A
1	LX-LZ1005GE00	Screw	Schraube	A
2	LHLDW1006CEZZ	Wire Holder	Kabelhalter	Α
4	PZETV0127GEZZ	Insulating Sheet	Isolierplatte	Α
3		Power Regulator Unit	Netzregeleinheit	
3-1	RTRNP 0 1 07GE ZZ	Power Trans	Netztransformator	В
6-4	95KLRZ0215ZR	Heat Sink	Kühlkörper	Α
3-5	95KRAA4080DB	Screw	Schraube	A
6-6	L HL DW9 0 03CE ZZ	Wire Holder	Kabelhalter	A
5-0 5-7	95KGZZ0159ZZ	Insulator Barrier	Isolation	Δ
		Adhesive Tape	Isolierband	A
8-8	95KHAC0300ZG	·	Schraube	A
3-9	95KRAA3060AB	Screw	Schraube	A
3-10	XJBSD40P06000	Screw	Schraube	A
6-11	95KRAZZ013ZB	Screw	· ·	A
6-12	95KLRZ0213ZD	Angle	Winkel IC-Stütze	A
6-13	95KLRZ0214ZD	IC Supporter		
				-


Ref. No. Ref. Nr.	Part No. Teile Nr.	Description	Beschreibung	Code Kode
36-14	95KRAA4080DB	Screw	Schraube	AA
36-15	95KPZZ0211ZZ	Hinge Spacer	Angelabstandhalter	AC
36-16	95KSAD0036ZZ	Face Plate	Typenschild	AF
36-17	LHLDW9022TAZZ	Cord Bush	Strangbüchse	AB
36-18	95KRAA4080DB	Screw	Schraube	AA
36-19	95KRAA4080DB	Screw	Schraube	AA
36-20	XJBSD40P06000	Screw	Schraube	AA
36-21	XHPSB30P06WS0	Screw	Schraube	AA
38	XHPSD30P22000	Screw	Schraube	AA
39	XHPSD30P12000	Screw	Schraube	AA
40	XHPSD30P08WS0	Screw	Schraube	AA
41	XHPSD30P06WS0	Screw	Schraube	AA
44	L HL DZ 1 2 55 GE Z Z	Power LED Holder	Netz-Leuchtdiodenhalter	AB
45	XJBSD30P10000	Screw	Schraube	AA
46	XJBSD30P08000	Screw	Schraube	AA
47	UK o GD 0 0 0 1 GE Z Z	Driver	Schraubenzieher	AB
	-			
			est de la	1.0



# CABINET PARTS/GEHÄUSETEILE

Ref. No. Ref. Nr.	Part No. Teile Nr.	Description	Beschreibung	C K
1	CPNL C 1 1 8 1 GE 0 3	Front Panel Ass'y (VC-486GS)	Bedienungsfeldeinheit (VC-486GS)	6
	CPNLC.1.181.GE-04	Front Panel Ass'y (VC-486GB)	Bedienungsfeldeinheit (VC-486GB)	l B
•	CPNLC1181GE05	Front Panel Ass'y (VC-486N)	Bedienungsfeldeinheit (VC-486N)	В
1-1	JBTN-1383GESA		Wiedergabetasteneinheit (VC-486GS)	I A
	JBTN-1383GESB		Wiedergabetasteneinheit (VC-486GB)	A
4	JBTN-1353GESA			A
1-2	JBTN-1385GESA		Wiedergabetasteneinheit (VC-486N)	1
' -	JBTN-1385GESB		Stoptaste (VC-486GS)	1
			Stoptaste (VC-486GB)	1
	JBTN-1354GESA		Stoptaste (VC-486N)	1
-3	JBTN-1384GESA	Rec Button (VC-486GS)	Aufnahmetaste (VC-486GS)	1
	JBTN-1384 GESB	Rec Button (VC-486GB)	Aufnahmetaste (VC-486GB)	1
	JBTN-1328GESA	Rec Button (VC-486N)	Aufnahmetaste (VC-486N)	1
-4	JBTN- 1297 GESA	Power Button (VC-486GS,N)	Netztaste (VC-486GS,N)	/
	JBTN-1297GESB		Netztaste (VC-486GB)	
-5	Hi NDM0340GESA	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		1
	HI NDM0340 GESB		Bedienungszier (VC-486GS)	1
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Bedienungszier (VC-486GB)	1
_	Hi NDM0336GESA		Bedienungszier (VC-486N)	<i>F</i>
-6 .	HBDGB1057AFSA		SHARP Abzeichen	1
-7	JBTN- 1300 GESA	Dolby Button	Dolby-Taste	
-9	L HL DS 1002 GE ZZ	Door Rock Holder	Türlockehalter	,
-10	GCTVA1149GESA	Remote Control Window	Fernbedienungsfenster	/
-11	JBTN- 1299 GESA		AC Taste	l
-12	JBTN- 1294 GE SA			1
-13	HDECP0130GESA	Timer Door Decoration Plate (VC-486GS,GB)	Einfinger-Operation-Schaltuhrtaste	1
, ,			Zierplatte für Schaltuhrtür (VC-486GS,GB)	/
.	HDE CP 0 1 06 GE SA	(10.10)	Zierplatte für Schaltuhrtür (VC-486N)	1
-14	HDECP0128GESA	5	Zierplatte für Digitron (VC-486GS,GB)	1
	HDECP0104GESA	Digitron Decoration Plate (VC-486N)	Zierplatte für Digitron (VC-486N)	1
-15	JBTN-1298GESA	Timer Button	Schaltuhrtaste	1
-16	JBTN-1296 GESA	CH Button	Kanaltaste	1
-17	JBTN- 1295 GE SA	Counter Button	Zählwerktaste	Á
-18	JBTN- 1355 GE SA		Vorlauf/Rückspultaste (VC-486GS,N)	
	JBTN- 1355 GE SB	FF/Rew Button (VC-486GB)		1
-19			Vorlauf/Rückspultaste (VC-486GB)	1
-19	JBTN- 1357GESA	Frame Advance Button (VC-486GS,N)	Einzelbild-Vorschalttaste (VC-486GS,N)	1
	JBTN-1357GESB	Frame Advance Button (VC-486GB)	Einzelbild-Vorschalttaste (VC-486GB)	1
-20	HDECP0129GESA	CH Decoration Plate (VC-486GS,GB)	Zierblende für Kanaf (VC-486GS,GB)	1
- 1	HDECP0131GESA	CH Decoration Plate (VC-486N)	Zierblende für Kanal (VC-486N)	1
-21	GDorf 1089 GESA	Timer Door	Schaltuhrtür	
22	TLABH0100GEZZ	Tracking Label (VC-486GS,GB)	Spurlagenschild (VC-486GS,GB)	,
	TLABH0093GEZZ	Tracking Label (VC-486N)	Spurlagenschild (VC-486N)	
23	HI NDP 0 4 0 5 GE S A	Indication Plate Inside Timer Door (VC-486GS,GB)		A
	Hi NDP 0 3 69 GE SA		Anzeigeplatte innerer Schaltuhrtür (VC-486GS,GB)	Α
24		Indication Plate Inside Timer Door (VC-486N)	Anzeigeplatte innerer Schaltuhrtür (VC-486N)	Δ
24		Eject Button (VC-486GS,N)	Auswurfstaste (VC-486GS,N)	4
	JBTN-1286GESB	Eject Button (VC-486GB)	Auswurfstaste (VC-486GB)	A
25	LANGG9018 GEFW	Timer Button Holder Plate	Haltplatte für Schaltuhrtaste	Δ
26	GCōVA1148GESA	Power/Timer Decoration Cover	Zierdecke für Netz Schaltuhr	Δ
27	L HL DZ 1 2 84 GE F C	CH Button Holder	Kanaltastenhalter	Α
29	LANGG9019GEFW		Operationstastenhalter	A
32	J HNDP 0 0 0 7 GE S A	CH Marker Knob	Kanalmarkierungsknopf	
33	L HL DZ 1 2 65 GE S A	CH Marker Frame		A
34			Kanalmarkierungsrahmen	Α
	HINDI 0041 GESA	CH Marker	Kanalmarkierung	А
37	PML T - 0034 GE 00	Operation Button Molt	Operationstaste-Molt	Д
38	GCTVA1150GESA	Digitron Cover	Abdeckung für Digitron	Α
40	QEARPOO67GEFW	Operation Earth Ban	Operationserdschlußplatte	. А
42	QEARP0064 GEFW	Eject Earth Ban	Auswurfserdschlußplatte	Α
44	QEARPOO68 GEFW	CH Earth Ban	Kanalerdschlußplatte	A
49	XJBSD30P08000	Screw	Schraube	
50	JBTN- 1356 GE SA	Pause/Still Button (VC-486GS,N)		Α.
			Pausen/Standbildtaste (VC-486GS,N)	A
_	JBTN- 1356 GE SB	Pause/Still Button (VC-486GB)	Pausen/Standbildtaste (VC-486GB)	Α
51	PML T - 0 0 22 GE Z Z	Molt Plane for Filter	Moltebene für Filter	A
52	1	Dew Caution (VC-486GS)	Tau-Warnung (VC-486GS)	A.
	TCAUH1063GESB	Dew Caution (VC-486GB)	Tau-Warnung (VC-486GB)	A
	TCAUH1058GEZZ	Dew Caution (VC-486N)	Tau-Warnung (VC-486N)	A

Ref. No. Ref. Nr.	Part No. Teile Nr.	Description	Beschreibung	Code Kode
2		Upper Cabinet (VC-486GS,N)	Oberes Gehäuse (VC-486GS,N)	AX
	CCABA3002GE03	Upper Cabinet (VC-486GB)	Oberes Gehäuse (VC-486GB)	AW
2-1	PSPAV0038GEZZ		Abstandstück	AC
3	GFTAT1008GESE	Preset Tuning Control Cover (VC-486GS,N)	Abdeckung für vorhergesetzt Stimmen-prüfung (VC-486GS,N)	АН
	GFTAT1008GESB	Preset Tuning Control Cover (VC-486GB)	Abdeckung für vorhergesetzt Stimmen-prüfung (VC-486GB)	АН
5	XHTSN40P06000	Screw	Schraube	AA
6	XHPS330P06XS0	Screw	Schraube	AA
7	GBDYU3016GEZZ	Bottom Panel	Bodenplatte	AM
8	XHPSD30P06WS0	Bottom Plate Screw	Bodenplattenschraube	AA



## CASSETTE HOUSING CONTROL SECTION PARTS/ TEILE DES CASSETTENSCHACHTREGELABSCHNITTS

ef. No. lef. Nr.	Part No. Teile Nr.	Description	Beschreibung	Kode
	LHLDX3016GEZZ	Slider Ass'y	Gleitrahmeneinheit	AK
• ]	L HL DZ 1205GEZZ	Motor Holder Ass'y	Motorhaltereinheit	AC
i		Frame Right Ass'y	Rechter Rahmen	AK
	LANGF9172GEZZ	-	Linker Rahmen	AK
	LANGF9173GEZZ	Frame Left Ass'y		AE
ļ	LANGF9174GEFW		Deckplatte	AD
	LANGF9175GEFT	Down Guide	Untere Führung	
	HDECA0047GESC	Cassette Cover (VC-486GS,N)	Casssettendeckel (VC-486GS,N)	AK
	HDECA0047GESD	Cassette Cover (VC-486GB)	Cassettendeckel (VC-486GB)	AK
	NGERH1045GEZZ	Drive Gear (Right)	Antriebszahnrad (rechts)	AC
	NGERH1046GEZZ	Drive Gear (Left)	Antriebszahnrad (links)	AC
			Antriebsarm	ΑE
0	MARMMOO41GEFW			AF
1	NSFTD0003GEFD	Main Shaft	Hauptwelle	
2	NGERH1047GEZZ	Phase Gear	Phasenzahnrad	AC
3	NPLYV0089GEZZ	Motor Pulley	Motorriemenscheibe	ΑE
4	NGERW1009GEZZ	Worm Wheel	Schneckenrad	ΑE
	NGERW1003GEZZ	Worm Wheel	Schneckenrad	ΑE
5	The state of the s		Antriebszahnrad	A
6	NGERH1048GEZZ		·	A
7	MAR MP 0023 GEZZ	Cassette Cover Arm A	Cassettendeckelarm A	
8	MARMP0024GEZZ	Cassette Cover Arm B	Cassettendeckelarm B	A
9	MLEVP0058GE00	D-Prevention Lever	Antriebsableithebel	A
	PGI DM0029GE00	Fixed Guide (Right)	Feste Führung (rechts)	Al
0		Fixed Guide (Hight)	Feste Führung (links)	Al
1	PGI DM0030GE00			Α
2	PGi DM0031GEZZ		Gleitrahmenführung	A
3	LBSHZ1005GEZZ	Slider Guide Bush	Gleitrahmenbuchse	
4	LHL DZ 1206GE00	End Sensor Holder	Endsensorhalter	A
5	MLEVF0186GEZZ	Timing Lever Ass'y	Zeitschalthebeleinheit	ΑI
	MSPRD0022GEFJ	Drive Spring	Antriebsfeder	A
6			Antriebsableithebel	A
.7	MSPRD0047GEFJ	Drive Prevention Lever Ass'y		A
28	MSPRT0180GEFJ	Cassette Cover Arm Spring	Cassettendeckelarmfeder	
29	MSPRT0182GEFJ	Drive Gear Double Action Spring	Antriebszahnrad-Doppelwirkungsfeder	A
30	MAR MMO 0 2 2 GEFD	Drive Spring Washer	Antriebsfeder-Unterlagscheibe	A
	RMoTM1029GEZZ		Lademotor	A
31			Relaisgrundplatte	_
32	QPWBF1116GEZZ			_
33	QP WBF 1117GEZZ		Endsensorgrundplatte	Αl
34	QS W- F 0 0 1 0 GE Z Z	Cassette Switch (Leaf)	Cassettenschalter (Federblatt)	
35	QS W- F 0 0 1 1 GE Z Z	Mode Switch (Leaf)	Betriebsartenschalter (Federblatt)	Α
36	QS W- F 0 0 1 2 GE Z Z		Löschschutzschalter (Federblatt)	Α
	45 W   00   20   2			-
37	1	la o public parane	Cassettendeckel-Gummidämpfer	A
38	PGUMM0027GEZZ			A
39	PGUMMO028GEZZ	Worm Anti-vibration Rubber	Vibrationsdämpfender Gummi für Schnecke	
12	RH-PX0053GEZZ	Phototransitor	Phototransistor	A
13	VRD-RA2EE153J		Widerstand (15kOhm)	Α
14	VS 2 S A 9 3 7 - Q/ - 1		Transistor	Α
			Verbinder (12 Stifte)	Α
1	QPLGN1212GEZZ		Cassettenschachteinheit (VC-486GS,N)	В
	CHL DX 3020GE 05			В
	CHL DX 3020GE 06		Cassettenschachteinheit (VC-486GB)	
2	XWHJZ11-05045	Bolislider Washer	Unterlagscheibe	Α
3	RH-PX0067GEZZ		Tänzerlichteinheit	Α
i4	VRD-RA2BE152J		Widerstand (1,5kOhm)	A
	4		Widerstand (1,2kOhm)	A
5	VRD-RA2BE122J	Trodator (T.ER Offit)		
				1.
				-
				1
				1
			<u> </u> *	
	H was a			
			1 ( P) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (	
				1
			10.0	

### SCREWS, NUTS, WASHERS AND WIRE HOLDERS/ SCHRAUBEN, MUTTERN, UNTERLAGSCHEIBEN UND KABELHALTER

Ref. No. Ref. Nr.	Part No. Teile Nr.	Description	Beschreibung	Code Kode
301	XHPSD30P06WS0	Cup-tight Screw	Flachrundkopfschraube	AA
302	XHPSD30P08WS0		Flachrundkopfschraube	AA
303	XHPSD30P16WS0		Flachrundkopfschraube	AA
303	XHPSD30P12WS0	Cup-tight Screw	Flachrundkopfschraube	AA
			Sems-A-Schraube	AA
305	XBPSD26P04J00	Sems A Screw		
306	XBPSD30P05J00		Sems-A-Schraube	AA
307	XBPSD30P04J00		Sems-A-Schraube	AA
308	XBPSD30P08J00		Sems-A-Schraube	AA
309	XBPSD30P05JS0		Sems-B-Schraube	AA
310	XBPSD30P08JS0	Sems B Screw	Sems-B-Schraube	AA
311	XBP\$D20P03000	Screw	Schraube	AA
313	XHPSD30P14WS0	Screw	Schraube	AA
315	XBPSD30P08000	Screw	Schraube	AA
316	XHPSD30P10000		Flachrundkopfschraube	AA
317	LX-HZ3012GEFD		Schraube mit Unterlagscheibe	AA
318	LX-HZ3008GEFD	Screw with Washer	Schraube mit Unterlagscheibe	AA
319	L X - X Z 3 O O 1 G E F P	Setscrew	Befestigungsschraube	AC
320	LX-XZ3013GEFP	Setscrew	Befestigungsschraube	AA
322	XBPSD30P05J00	Screw	Schraube	AA
323		-	•	-
324	LX-HZ3007GEFD	Screw with Washer	Schraube mit Unterlagscheibe	AA
325	XRESJ25-04000	E-Ring	E-Ring	AA
326	XRESJ30-06000	J	E-Ring	AA
327	XX 2 3 3 3 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	Litting	E THING	-
1	VAUL 1721 05045	Slider Washer	Claituntarlagachaiba	
328	XWHJ Z 21 - 05045		Gleitunterlagscheibe	AA
329	XWHJ Z 31 - 01044		Gleitunterlagscheibe	AA
330	XWHJ Z 3 1 - 0 2 0 4 4	Slider Washer	Gleitunterlagscheibe	AA
331	XWHJ Z 3 1 - 0 5 0 4 4	Slider Washer	Gleitunterlagscheibe	AA
332	XWHJ Z 34 - 05100	Slider Washer	Gleitunterlagscheibe	AA
333	XWHJ Z 4 2 - 0 5 0 7 0	Slider Washer	Gleitunterlagscheibe	AA
334	XWHJ Z 52 - 0 5 0 8 0	Slider Washer	Gleitunterlagscheibe	AA
335	XWHJ Z 3 1 - 0 2 0 5 4	Slider Washer	Gleitunterlagscheibe	AA
336	LX - WZ 1005GE 00		Unterlagscheibe mit Einschnitt	AA
337	LX - WZ 1006GE 00	Washer with Cut	Unterlagscheibe mit Einschnitt	AA
				1
338	L X - WZ 1001GE 00		Unterlagscheibe mit Einschnitt	AA
341	LX-BZ3047GEFD		Schraube	AA
342	L X - B Z 3 O 4 9 G E F D	Screw	Schraube	AA
343	XWHJ Z 5 2 - 0 5 0 8 0	Slider Washer	Gleitunterlagscheibe	AA
344	LX-BZ3039GEFN	Screw	Schraube	AA
345	XBPBN30P04000	Screw	Schraube	AA
346	XWHJ Z 4 2 - 0 1 0 7 0	Screw	Schraube	AA
0.0	XIII0 2 1 2 1 0 1 0 7 0	001011		
		÷		
		,		
		·		
		·		
		)		
		<i>&gt;</i>		
,		•		
,		4) di		